
Canon DIGITAL VIDEO CAMERA **FVM20**

使用説明書



以下の説明書もあわせてご覧ください。

- · Digital Video Software 使用説明書
- · DV Network Software 使用説明書















もくじ

はじめに	-		
	本書の使いかた 付属品をお確かめください 必ずお読みください 安全上のご注意 各部の名称		5 6 7
基本編	(自動で撮る/テレビで見る) ———		
準備	電源を準備するカセットを入れる/出すコイン型リチウム電池を入れるカメラの準備リモコンを使う日時を設定する		20 21 22 24
撮る	テープに動画を撮るズームを使って撮るよりよいビデオ撮影のために		33
再生する	テープを再生する 音量を調整する テレビで見る		38
応用編	(効果的に使う)		
V-0-V 10-IVIII	で購入時の設定を変える	メニュー	42
撮る	撮影場面や目的に合わせて撮る ナイトモードを使う 美肌モードを使う 手動で明るさを変える		47 49
	手動でピントを合わせる		52
	色合いを調整する 速い動きを撮る セルフタイマーを使う 録画モードを選ぶ	シャッタースピード	56 58
	録音レベルを調整する 風音を低減して撮る 外部マイクを使う	オーディオレベル ウィンドカット	60 62 63
	場面の切り換えと特殊効果	デジタルエフェクト	64
再生する	再生中に画面を拡大する 再生時に日時、カメラデータを表示する テープに撮影した最後の場面を探す 見たい場面にすばやく戻る 撮影した日の変わり目を探す	データコードエンドサーチゼロセットメモリー	73 75 76
その他の機能	マイカメラ機能を使う2台のキヤノンビデオカメラを操作する		

編集する	3		
	┙ ほかのビデオデッキへ録画する		80
	ほかのビデオやテレビの画像を録画する	アナログ入力	82
	DV端子付きビデオから録画する		84
	アナログ入力した映像と音声を デジタルビデオ機器に出力する	フナログーでごクリが格	00
	テンタルヒテオ機器に出力する 撮影したテープに音声を追加する		
	DVケーブルを使ってパソコンに接続する	IFEE1394接続	92
+ 		: 00 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 :	
カード			
	カードを入れる/出す		
	記録時の画質や画像サイズを選ぶ		
	ファイル番号をリセットするカードに静止画を記録する		
	フラッシュを使う		
	カードに記録した静止画を確認する		
	カードに動画を記録する		
	AF枠を選ぶ		.109
	ドライブモードを選ぶパノラマ写真を撮る	…	111.
	ハノフャラ真を掘るカードを再生する		
	画像を消去しないようにする		
	画像を消す		
	画像を合成する		
	カードを初期化する		
	起動画面を作成する 		.127
印刷する	3		
	静止画を印刷する	ダイレクトプリント	.128
	印刷設定を選ぶ		
	印刷する領域を選ぶ		
	🖒 プリント指定した静止画を印刷する		.141
画像転送	¥すろ ―――――		
	_		
	USBケーブルを使ってパソコンに接続する		
	画像をパソコンに転送する (Windowsのみ対応). 転送する画像を送信指定する		
スの出			.100
ての他	(ご注息など)		
	メニュー一覧		
	ネットワークモードについて	_	
	画面表示について キヤノンビデオシステム		
	取り扱い上のご注意		
	ビデオヘッドをクリーニングする		.180
	日常のお手入れ/保管上のご注意		
	こんなときは		
	海外で使うとき 保証書とアフターサービス		.18/ 199
	注は仕様		
	索引		

本書の使いかた

このたびは、キヤノンFV M20をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本書の構成は、次のとおりです。

はじめに(□4~):安全上のご注意や各部の名称などを説明しています。

基本編 (□ 17~) :電源や基本的なテープへの撮影や再生のしかたなどを説明しています。

応用編(□42~) :効果的な撮影や再生のしかたなどを説明しています。

編集する(□80~):ビデオデッキへのダビングや編集のしかたなどを説明しています。

カードを使う(1293~):カードへの記録や再生のしかたなどを説明しています。

印刷する (口 128~) : ダイレクトプリント対応プリンターを使った印刷のしかたを説明

しています。

画像転送する(□ 145~):パソコンへの画像転送のしかたを説明しています。 その他(□ 152~):画面表示や取り扱い上のご注意などを説明しています。

本書の記載について

 $\langle \underline{!} \rangle$

: 操作するうえで、守ってい

ただきたいことです。



: 基本操作に加えて、知っておいていただきたいことです。

(□○○):() 内の数字は参照ペー

ジです。

:表示の点滅を示しています。

動作モードです。・

操作するボタンや

スイッチです。

画面の表示です。-

プームを使って振る

| アプームは世紀なると、自動的にプリカルームになります。アリカル様では開発をデリタが成者また。自動では、アメタルインになります。アリカル様では開発をデリタが表すため、自然では、アプース・カードでは、アプタルイームは50回になります。アートカメラモード
| マームレバートールののでは、ファース・カードのスタモード | マーカルバートールのイン・カード | マーカルバー・マールバーを受けられている | マーカルバーを受けられている | マーカルバーを使じられている | マーカル | マーカル | マーカルバーを使じられている | マーカル | マ

・文中の「画面」は、液晶画面またはファインダーの画面を表しています。

・文中の「カード」は、SDメモリーカードまたはマルチメディアカードを表しています。

・作例写真は、スチルカメラで撮影したものを使用しています。

・動作モードは、雷源スイッチとテープ/カード切換スイッチの位置で切り換えます。

	電源スイッチの位置	テープ/カード切換スイッチの位置	参照ページ
カメラモード	カメラ	ெ	29
再生(VTR)モード	再生(VTR)	ெ	36
カードカメラモード	カメラ		97
カード再生モード	再生(VTR)		115

付属品をお確かめください

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。

FV M20 使用説明書	Digital Video Software 使用説明書	DV Network Software 使用説明書	コンパクトパワー アダプター CA-570 電源コード
バッテリーパック NB-2LH	コイン型リチウム電池 CR2025	リモコン (ワイヤレスコントローラー) WL-D83	リモコン用 単3乾電池 2本
	+		
レンズキャップ/ レンズキャップ用ひも	ショルダーストラップ SS-900	ステレオビデオ ケーブル STV-250N	USBケーブル IFC-300PCU
SDメモリーカード SDC-8M (サンプル画像入り)	ソフトウェアCD-ROM DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Windows 用 / Macintosh 用		

必ずお読みください

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

記録内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラやテープ、カードなどの不具合により記録や再生されなかった場合、 記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人 として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意 ください。

長時間録画モードについて

長時間録画(LP)モードは、標準(SP)モードの1.5倍の録画ができる機能です。長時間録画モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使いください。

- · Canonは、キヤノン株式会社の登録商標です。
- · PIXUSは、キヤノン株式会社の商標です。
- "Mini DY" ロゴは商標です。
- · "*s*>" ロゴは商標です。
- · Macintosh, Mac OSは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- · Windows®は、米国Microsoft社の米国および他の国における登録商標です。
- ・DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ・その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機をDV端子付きのパソコンと接続するときは、別売のDVケーブルCV-150F/CV-250Fをお使いください。USB端子付きのパソコンと接続するときは、付属のUSBケーブルIFC-300PCUをお使いください。

全上のご注意

で使用の前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 絵表示について:

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他。 の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしてい ます。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

火災 感電 破裂 ずお守りください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂など によって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必

煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに、電源プラ グをコンセントから抜くか、バッテリーパックをはずしてください。

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

煙が出なくなるのを確認してから、ご購入になった販売店または キヤノンサービスセンターに修理を依頼してください。

お客様による修理は危険ですからおやめください。



プラグをコンセント から抜く

本機器を落としたり、外装を破損した場合は、電源プラグをコンセントから 抜くか、バッテリーパックをはずしてください。

ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターに修理を依頼してく ださい。

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。



プラグをコンセント から抜く

本機器内部に水、飲料水、海水などの液体が入ったり、濡らしたりしないよ うにご注意ください。または異物が入った場合は、すぐに、電源プラグをコ ンセントから抜くか、バッテリーパックをはずしてください。

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。ご購入に なった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。



プラグをコンセント から抜く

風呂場、シャワー室など湿度の高い所に置いたり、使用したりしないでくだ さい。

水などが入ると、火災、感電、やけどの原因となります。



風呂場、シャワー室 での使用禁止

バッテリーパック内部に水、飲料水、海水などの液体が入ったり、濡らした りしないようにご注意ください。

そのまま使用した場合、火災、感電、やけどの原因となります。雨天、降雪 中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特にご注意ください。



水濡れ禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 感電の原因となります。



安全上のご注意一つづき

火災 感雷 破裂 ずお守りください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂など によって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必

本機器を海外旅行者用の雷子式変圧器や航空機、船舶、DC/ACコンバー ターなどの電源に接続しないでください。また、表示された電源電圧や周波 数以外では使用しないでください。



火災、感電、けがの原因となります。

海外で使用する場合は、その国の電圧、コンセントの形状をお調べください。 火災、感電の原因となります。



強制

海外で、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、根元ま で入れてください。

根元まで入れない場合、感電の原因となります。



電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや 汚れを、乾いた布で拭き取ってください。

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする と、その周辺に溜まったほごりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 になります。



強制

電源コードを傷つけないでください。

- ・加工したり、傷つけたりしないでください。
- ・無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。

電源コードが傷ついたり(芯線の露出、断線等)して、火災、感電の原因と なります。コードが傷ついた場合、ご購入になった販売店またはキヤノン サービスセンターにご依頼ください。



本機器の外装をはずさないでください。

内部に高電圧の部分がありますので、感電の原因となります。内部の点検・ 調整・修理は、ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターにご 依頼ください。



分解禁止

本機器を分解、改造しないでください。

発熱、火災、感電、けがの原因となります。



分解禁止

強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。

破損により、火災、やけど、けがの原因となります。特に、液晶画面は、ガ ラス製のため、画面に強い衝撃を与えると、割れてけがの原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂など /⁶ /¹ /ⓒ によって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必 火災 感電 破裂 ずお守りください。

指定された充雷器を使用してください。

DCプラグの形状が同じでも、電圧や極性が異なる場合があるので、それ以外 のものを使用すると、発熱や、変形して、火災、感電の原因となります。



バッテリーパックは、指定された機器にご使用ください。

それ以外のものに使用すると、バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂の原 因となります。



バッテリーパックを、金属製のネックレス、キーホルダー、ヘアピンなどと 一緒に、携帯や保管をしないでください。

バッテリーパックなどの「+|と「-|の端子がショートされ、高熱や液漏 れにより、やけど、けがの原因となります。



持ち運びや保存のときは、必ず付属のショート防止用端子カバーを取り付け てください。

本機器の内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせないでください。 火災、感電、けがの原因となります。



バッテリーパック、乾雷池、コイン型リチウム電池などを、電子レンジ、オーブ ンなどで加熱したり、火の中へ投げ入れたりしないでください。

バッテリーパックの破裂により、やけど、けがの原因となります。



バッテリーパックから液漏れした時、皮膚や衣服につけたり、目に入れたり、 火気に近づけたりしないでください。

皮膚の障害、失明、発火の原因となります。



バッテリーパックを雷源コンセントや自動車のシガーライターソケットなど に直接接続しないでください。

バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因と なります。



コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてください。

万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースが壊れて、電池の液で胃、腸が損傷す る恐れがありますので、ただちに医師と相談してください。



お子様が使用のときには、保護者が正しい使用方法を充分に教えてください。 また、使用中にもご注意ください。

感電、けがの原因となります。



安全上のご注意一つづき

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などによって、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。必ずお守りください。

乳幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。

感電、けがの原因となります。



強制

自動車などの運転中に、運転者は本機器を操作しないでください。

交通事故の原因となります。



禁止

撮影しているときは、周囲の状況にご注意ください。

けがや交通事故の原因となります。



強制

本機器をぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

ビデオカセットの挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し 込まないでください。

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。



禁山

本機器を、ストーブなどの熱器具に近づけないでください。

外装が変形したり、コードの被覆が溶けて、火災、感電の原因となることが あります。



禁止

直射日光下や発熱体のそばなど、60°C以上の高温の場所で使用や放置しないでください。

バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因 となることがあります。



禁止

コンパクトパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラなどを使用中に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



強制

および物的損害のみの発生が想定される内容です。必ずお守りください。

テーブルクロス、じゅうたん、ふとん、クッションなどをかけたまま使用しな いでください。

内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。



指定されたバッテリーパックを使用してください。

それ以外のものを使用すると、バッテリーパックの破裂、液漏れにより、火 災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



濡れた手で、雷源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災、感電の原因となることが あります。



使用しないときは、安全のために、必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。



プラグをコンセント から抜く

テレビは前面が重いので、アンテナコードやAVコードなどを接続するとき、 転倒防止の処置をとってください。

テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。



コード類は正しく配置してください。

電源コード、DCケーブル、AVケーブルなどに足を引っ掛けたりして、転倒 したり、ものが落ちたりして、けがの原因となることがあります。



強制

バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取 り付けてください。

緩んで脱落すると、けがの原因となることがあります。



湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に保管しないでください。

火災、感電の原因となることがあります。



安全上のご注意一つづき

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 **介注意** および物的損害のみの発生が想定される内容です。必ずお守りください。

お子様がビデオカセットの挿入口から、手を入れないようにご注意ください。 けがの原因となることがあります。



指をはさまれない よう注意

飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従ってください。

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れがあります。



コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまないでください。 発熱により、やけどの原因となることがあります。



強制

フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。

目の近くでフラッシュを発光すると、視力障害を起こす恐れがあります。特 に、乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。



車の運転者などに向けて、フラッシュを発光しないでください。 事故の原因となります。



フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。 やけどの恐れがあります。




いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


各部の名称


()内の数字は参照ページです。

本体




各部の名称一つづき





リモコン WL-D83(□24)




- (1) ズームボタン (33)
- (2) ▲/▼ボタン (43)
- ③ フォトボタン (97)
- ④ スタート/ストップボタン (29)
- (5) セルフタイマーボタン (58)
- ⑥ デジタルエフェクトボタン、入/切ボタン (66)
- (7) オンスクリーン (画面表示)ボタン (154)
- ⑧ データコードボタン (74)
- (9) 日付サーチボタン (77)
- (10) ゼロセットメモリーボタン (76)
- (11) 12bit音声出力ボタン (91)
- (12) アフレコボタン (89)
- (13) 録画一時停止ボタン (82)
- (14) アナログ-デジタル変換ボタン (87)
- (15) リモコンコード設定ボタン (79)

- 16 送信部 (24)
- ① メニューボタン (42)
- (18) 設定ボタン (43)
- (19) 1 1 + 1 = 10
- ② スライドショーボタン (116)
- (21) 巻戻しボタン (36)
- (22) 再生ボタン (36)
- ② 早送りボタン (37)
- ②4) 逆方向コマ送り/逆方向再生ボタン (37)
- (25) 停止ボタン (36)
- ②6 正方向コマ送り/正方向再生ボタン (37)
- ② 一時停止ボタン (37)
- (28) スローボタン (37)
- ② ×2ボタン (37)

電源を準備する

バッテリーパックは、充電してから使います。


「バッテリーパックを取り付ける



- 電源スイッチを「切」にする
- ② ファインダーを上げる
- バッテリーパックを押し付けながら、 カチッとロックされるまで下にずら す

バッテリーパックを使うときは、ショート防止 用端子カバーを取りはずします (♀ 176)。

゙バッテリーパックを充電する




- コンパクトパワーアダプターに電源 コードを差し込む
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
- ③ DC IN端子にコンパクトパワーアダ プターを差し込む

充電ランプが点滅し、充電が始まります。 充電が終わると、充電ランプが点灯します。

- コンパクトパワーアダプターを本機 から抜く
- **⑤** 電源プラグをコンセントから抜く
- 電源コードをコンパクトパワーアダプターから抜く

次のページへ


バッテリーパックを取りはずす



- ファインダーを上げる
- BATTERY RELEASEボタンを押し ながら、バッテリーパックを上にず らす

家庭用コンセントにつないで使う

本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテリーパックの残量を気にせずに使用できます。



- **●** 電源スイッチを「切」にする
- コンパクトパワーアダプターに電源 コードを差し込む
- ❸ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ◆ DC IN端子にコンパクトパワーアダ プターを差し込む



- コンパクトパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。
- テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズが出ることがあります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。
- DC IN端子には、指定された製品以外を絶対に接続しないでください。また、コンパクトパワーアダプターを指定された製品以外に接続しないでください。
- コンパクトパワーアダプターを使用中、音がすることがありますが、故障ではありませか。
- バッテリーパックの充電中は、コンパクトパワーアダプターの電源コードを、コンセントから抜き差ししないでください。充電が停止したり、充電ランプが点灯してもバッテリーパックが正しく充電されていないことがあります。このような場合は、バッテリーパックを一度取りはずしてから、取り付けてください。また、充電中に停電が起きた場合も、同様の手順で充電し直してください。



- コンパクトパワーアダプター、バッテリーパックに異常があるときは、充電ランプが早い連続した点滅(0.5秒間隔で1回)になり、充電を中止します。
- ランプの点滅/点灯が充電した目安の量(残量)を示します。

0~50%: 約1秒間隔で1回ずつ点滅50%以上:約1秒間隔で2回ずつ点滅

100% : 点灯


おりです。

○ バッテリーパックの充電時間とフル充電したバッテリーパックの使用時間は、次のとおりです。

バッテリーパック		NB-2LH	NB-2L	BP-2L12	BP-2L14
			(別売)	(別売)	(別売)
本機での充電時間		約115分	約110分	約180分	約210分
連続撮影時間	ファインダー使用時	約90分	約70分	約145分	約185分
	液晶画面使用時	約75分	約55分	約120分	約155分
実撮影時間*	ファインダー使用時	約50分	約40分	約80分	約100分
	液晶画面使用時	約40分	約30分	約70分	約85分
再生時間		約105分	約85分	約175分	約220分

- * 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をくり返したときの撮影時間の目安です。実際には、これよりも短くなることがあります。
- 10℃~30℃の範囲で充電することをおすすめします。0℃未満、40℃以上では、 充電ランブが早い連続した点滅になり、充電を中止します。
- 充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。
- の低温下で使用したときには、使用時間は短くなります。
- 別売のバッテリーチャージャーCB-2LTを使って充電できます。詳しくは、バッテリーチャージャーの使用説明書をご覧ください。 バッテリーチャージャーを使用したときのバッテリーパックの充電時間は、次のと

バッテリーパック	充電時間
NB-2LH	約90分
NB-2L(別売)	約80分
BP-2L12 (別売)	約150分
BP-2L14 (別売)	約170分




○ バッテリーパックは、予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください。


ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテリーパックの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2~3倍のバッテリーパックを用意することをおすすめします。

カセットを入れる/出す

ビデオカセットは、Min DVマークの付いたものをお使いください。



- ① OPEN/EJECT▲スイッチを押し、 グリップカバーを止まるまで開く カセット入れが自動的に開きます。
- 2 カセットを入れる/出す
 - カセットの透明な窓をグリップ側に向け、 誤消去防止つまみを上にして入れます。
 - カセットを出すときは、カセット入れからまっすぐに引き抜きます。
- ③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める カセット入れが自動的に収納されます。



4 カセット入れが完全に収納されてから、グリップカバーを閉める



- カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップカバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。
- グリップカバーを閉めるときは、指をはさまないようにご注意ください。




バッテリーパックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチが「切」でも、カセットの出し入れはできます。操作が終わると自動的に電源が切れます。

コイン型リチウム電池を入れる

世界時計のエリアや日付、時刻(🗅 25) などを記憶するには、コイン型リチウム電池が必要です。お使いになる前に付属のコイン型リチウム電池を入れてください。

電池を交換するときは、コイン型リチウム電池CR2025をお求めください。




- **●** 端子カバーを開く
- 2 電池カバーを取りはずす

電池を交換するときは、日付などのデータを保持するため、コンパクトパワーアダプターなどの電源を取り付けておくことをおすすめします。

❸ 電池を入れる

電池の+側を外側にして、電池入れに入れます。



- 電池カバーを取り付ける
- ❺ 端子カバーを閉じる




コイン型リチウム電池の交換時期

コイン型リチウム電池は約1年使用できます。電池が入っていなかったり、電池の容量が低下すると、「👆」が画面で赤く点滅し、電池の交換時期を知らせます。

カメラの準備

「ファインダーを調整する(視度調整)



電源を入れ、ファインダーを止まるところまで まっすぐ引き出します。ファインダー内の表示が はっきり見えるように、視度調整レバーを動かし て調整します。

ファインダーを使用するときは、必ず液晶画面を カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。 ファインダーを収納するときは、まっすぐ押し込 んでください。


(レンズキャップを取り付ける




付属のひもをレンズキャップの穴に通し、本体の グリップベルトに取り付けます。

レンズキャップを取り付け/取りはずしするときは、キャップのボタンを押します。

撮影中は、レンズキャップをグリップベルトに引っ掛けておくと便利です。




グリップベルトを調整する



右手で本体を持ちながら、親指でスタート/ストップボタン、人差し指でズームレバーが操作できるように、手の位置を決め、ベルトの長さを調整します。


ショルダーストラップを取り付ける





リモコンを使う


リモコンの操作のしかた



リモコン受光部に向けて、リモコンのボ タンを押す

電池の入れかた

リモコンは、2本の単3(R6)乾電池で動作します。



- つまみを押しながら、電池カバーを 開ける
- ② ⊕、○を表示に合わせて正しく入れる
- ❸ 電池カバーを閉める



- 本機には2種類のリモコンコードがあります。リモコンで操作できないときは、必ず本体のリモコンコードを確認してください。電池を交換すると、リモコンコードは「設定1」に戻ります(□ 79)。
- リモコンのボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったときは、電池を交換してください。2本とも、新しい電池をお使いください。
- リモコンの受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、正常に動作しないことがあります。

日時を設定する

はじめてお使いになる場合や、コイン型リチウム雷池を交換した場合には、画面に「エリア/日 時を設定してください」の表示が出ます。日付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定 してください。

世界時計のエリアを選ぶ

再生(VTR)モード カードカメラモード カー



】メニューボタンを押す

メニューが出ます。





2「システム設定」を選ぶ

- ① 設定ボタンを上/下に押して、 選択枠を「システム設定」に合わせます。
- ② 設定ボタンをまっすぐ押すと、 「システム設定」サブメニューが出ます。





3「エリア/サマータイム」を選ぶ

- ① 設定ボタンを上/下に押して、 選択枠を「エリア/サマータイム」に合わ けます。
- ② 設定ボタンをまっすぐ押すと、 「エリア/サマータイム」だけの表示にな ります。
- はじめてお使いになる場合は「トウキョウ」 が最初に表示されます。
- ③ 設定ボタンをまっすぐ押すと、「システム 設定」サブメニューに戻ります。

次のページへし

日付/時刻を設定する

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モ






4「日時設定」を選ぶ

- ① 設定ボタンを上/下に押して、 選択枠を「日時設定」に合わせます。
- ② 設定ボタンをまっすぐ押すと、 「日時設定」だけの表示になります。



is it



システム設定



5 日付と時刻を設定する

例:2004年10月1日午前9時20分に設定 する

- ① 設定ボタンをまっすぐ押して、 項目を選びます。選んだ項目が点滅します。 押すたびに、年→月→日→時→分と項目が 変わります。
- ② 設定ボタンを上/下に押して、数字を選び ます。
- ①と②の操作をくり返して設定します。
- ③ 時報に合わせて、メニューボタンを押しま す。内蔵時計が動き始めます。

撮影時に日時を表示する

本機では、撮影中に現在の日時を画面の左下に表示できます。

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード





- ① メニューボタンを押す
- ②「表示設定」▶「日時表示」▶「入」を順に選 ıΣï
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、 まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す

旅行先のエリアを選ぶ

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ケ所の標準時間を表示できます。海外へ旅行し たときに「エリア」の設定を旅行先に変えるだけで、日時は現地時間に変わります。

25ページの操作3-②のあと





】 エリアを選ぶ

- 設定ボタンを上/下に押します。
- ●押すたびに都市名が変わり、その都市の日 付/時刻になります。



2 メニューボタンを押す

サニューが消えます。


夏時間を設定するときは



都市名の右に 🔆 マークの付くものを選んでください。

日時を設定する一つづき

世界時計の都市と代表国




テープに動画を撮る


撮影する前に

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。大切な撮影の前には市販の乾式のクリーニングカセットを使って、ビデオヘッドをきれいにしてください。

液晶画面を見ながら撮る




- **1** レンズキャップをはずす
- **2** カメラモードにする
 - 1. 電源スイッチを「カメラ」にする
 - テープ/カード切換スイッチを「 □□ 」に する
 - ●電源スイッチは、緑ボタンを押しながら 「カメラ」に合わせます。
 - 電源ランプが点灯します。



- 3 液晶画面を開く OPENボタンを押して開き、見やすい角度に 調整します。
- 4 スタート/ストップボタンを押す
 - ●撮影が始まります。
 - スタート/ストップボタンをもう一度押すと、撮影一時停止になります。

撮影が終わったら

- 電源スイッチを「切」にする
- 2 液晶画面を垂直にしてから閉じる カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
- 4 カセットを取り出す
- **⑤** バッテリーパックを取りはずす





テープに動画を撮る一つづき



- カセットを入れた直後は、テープカウンターが完全に止まってから、撮影を始めてください。
- カセットを取り出さなければ、電源を切っても、次の場面をきれいにつないで撮影できます。
- 屋外など周囲が明るい場所で撮影するときに液晶画面が見にくい場合は、ファインダーで見ながら撮影してください。



液晶画面は


- 90°まで開きます。
- 2 180°まで回転します。
- **3** 90° まで回転します。

液晶画面の角度を変えるときは、必ず90°開いてから行ってください。

- 大きな音の近く(打ち上げ花火や太鼓、コンサートなど)で撮影すると、音が歪んだり、実際より小さく記録されることがあります。これは故障ではありません。録音レベルは、手動でも調整できます(□ 60)。
- 撮影一時停止中は、テープとヘッドの保護のために、約5分で電源が切れます。電源が切れる約20秒前に、画面中央に「① AUTO POWER OFF」が出ます。撮影を続けるときは、電源スイッチを一度「切」にしてから、電源を入れ直してください。
- 液晶画面やファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99% 以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯 することがあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は、記録されません。


液晶画面を相手に見せながら撮る(対面撮影)

液晶画面を相手に見せながら、ファインダーを使って撮影できます。セルフタイマー(🗅 58)などで、ビデオカメラを固定して大勢で撮影したりするときにも便利です。



|液晶画面を90°まで開き、180°まで |回転する

「テープ撮影中の画面表示について



①タイムコード (撮影時間表示)

撮影時間を「時:分:秒」で表示します。
・本機はドロップフレーム方式を採用しています。ドロップフレーム方式では、30フレーム/秒でカウントするタイムコードと、フレーム周期が29.97秒のNTSC映像信号との間に生じるズレを自動的に補正し、より高精度の編集が可能です。

②テープの残量表示と「፴ END」 の点灯

テープの残量時間を「分」で表示します。 撮影中は「回」が動きます。

撮影中にテープがなくなると「回 **END**」 が点灯し、停止します。

- ・撮影時間が15秒以下のときは残量表示が出ないことがあります。
- ・テープの残量表示は、テープの種類によっては、正しく表示されないことがあります。

③バッテリーパックの残量表示

バッテリーパックの残量の目安を表示します。



- バッテリーパックが消耗すると「「へ」」 が赤く点滅します。充電したバッテリー パックと交換してください。
- ・消耗したバッテリーパックを装着すると、電源が入らなかったり、「「」」が出すに切れたりすることがあります。
- ・残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ リーパックの状態により必ずしも一致し ません。

④ [⇒」の点滅

コイン型リチウム電池が入っていなかったり、電池の容量が低下すると、「⇔」が赤く点滅します。新しいコイン型リチウム電池と交換してください。

⑤お知らせタイマー

撮影を始めてから約10秒間、撮影時間を表示します。

1つの場面の撮影時間が短いと、落ち着きのない画面になりがちです。お知らせタイマーを見ながら、撮影すると便利です。



テープに動画を撮る一つづき

(テープに撮影した画像を確認する(録画チェック/録画サーチ)

録画	iチェック ©	最後に撮影した場面を、画面で確認できます。
録画	iサーチ	撮影した場面を再生して、撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。



- 録画サーチ**ー**ボタン/GI録画チェックボタン 録画サーチ╋ボタン

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



撮影一時停止中国録画チェックボタンを

ポンと押す

撮影した最後の場面(約3秒間)が再生さ れ、撮影一時停止に戻ります。



撮影一時停止中録画サーチャ/ーボタンを


押し続ける


押し続けている間、再生されます。ボタン を離すと、その場面で撮影一時停止になり ます。


ズームを使って撮る

光学ズーム領域を越えると、自動的にデジタルズームになります。デジタル領域では画像をデジ タル処理するため、画質が低下し、通常より画面が粗くなります。

14倍光学ズームに加えて、280倍のデジタルズームを装備しています。カードカメラモードで は、デジタルズームは56倍になります。







ズームインする

- ▼ ズームレバーをT側に引きます。
- 被写体が大きくなり、ズームインになりま す。





ズームアウトする

- ▼ ズームレバーをW側に押します。
- 被写体が小さくなり、ズームアウトになり ます。



- ズームレバーを少し動かすと低速ズームに、さらに動かすと高速ズームになります。 リモコンでは、ズームスピードは一定です。
- O Tはtelephoto (望遠)、Wはwide (広角) の頭文字です。

次のページへし

ズームを使って撮る一つづき

゙ デジタルズームの設定を変える

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード





- ① メニューボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「デジタルズーム」➤設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、 まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す



- ナイトモードでは、デジタルズームは使用できません。
- マルチ画面を設定しているとき、デジタルズームは使用できません。
- ズームレバーを操作すると、約4秒間、ズーム表示が出ます。デジタルズーム領域は、56倍までは水色、56倍から280倍までは青色で表示されます。
- 撮影中ズームを使いすぎると、落ち着きのない画面になります。効果的にお使いく ださい。
- ズームをしながら撮影するときは、被写体から1m以上離れてください。W側いっぱいに動かすと、約1cmまで近づいて撮影できます。

よりよいビデオ撮影のために

ビデオカメラ本体の持ちかた

ビデオカメラを持つときは、マイクやレンズに指がかからないようにしてください。

一番安定した構えかた

- · 右手でグリップを持ち、右脇をしめる。
- ・ 左手は軽くカメラの底にそえて安定させる。



ライティング

屋外でのビデオ撮影では、太陽を背に撮影することをおすすめします。



安定した撮影をするためには

状況に合わせて構え方を変えましょう。 液晶画面は角度が変えられますので、姿勢に 合わせて調整します。

・ 壁に寄りかかる

・テーブルなどを利用 して本体を置く





・ ひじをたてて地面 ・ 片膝立ちになる に伏せる





三脚を使う



三脚を使うときには

- 直射日光がファインダー内に入ると、レンズが光を集めるためにファインダーの回りが溶けてしまいます。ファインダーを太陽に向けないでください。
- ・三脚は、必ず取り付け ネジの長さが5.5mm 未満のものをご使用く ださい。5.5mm以上 のネジ長のものを使用 すると、本体を破損す ることがあります。






テープを再生する


再生画面がおかしいときは

ビデオヘッドが汚れている場合があります。市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使って ビデオヘッドをきれいにしてください。



● 再生(VTR)モードにする

- 1. 電源スイッチを「再生(VTR)」にする
- テープ/カード切換スイッチを「□□」にする
- ●電源スイッチは、緑ボタンを押しながら 「再生 (VTR)」に合わせます。
- 電源ランプが点灯します。




2 液晶画面を開く

- OPENボタンを押して開き、見やすい角度 に調整します。
- 液晶画面を外側に向けて本体に収納できます。

180°回転さ せて閉じる






- る
 ・ ボタンを押す
 テープを巻戻します。
- ♠ ►/IIボタンを押す

 再生が始まります。
- ⑤ ■ボタンを押す 再生を止めます。



- 液晶画面を閉じると、ファインダーで再生画面を見ることができます。
- 画面表示について 再生時のタイムコードは、「時:分:秒:フレーム」で表示されます。また、テープ 残量表示は、再生時間が15秒以下のとき、表示されないことがあります(□31)。
- テープ再生時にオーディオレベルボタンを押すと、撮影したときのオーディオレベルが画面に表示されます。

いろいろな再生



早送り再生 再生/早送り中に▶▶(早送り)ボタンを押し続けると、約9.5倍の早送り再生 になります。

巻戻し再生 再生/巻戻し中に◀◀(巻戻し)ボタンを押し続けると、約9.5倍の巻戻し再生 (こなります。

再生一時停止 再生中に▶/**Ⅱ**(一時停止)ボタンを押します。

►II

逆方向再生 再生中にリモコンの一/◀IIボタンを押します。再生▶ボタンを押すと、ふつ うの再生に戻ります。

コマ送り 再生一時停止中にリモコンの+/**II**▶または-/**II**ボタンを押すと、押すたび に1コマずつ送られます。押し続けると連続コマ送りになります。

スロー再生 再生/逆方向再生中にリモコンのスロートボタンを押すと、通常の約1/3の スロー再生になります。再生トボタンを押すと、ふつうの再生に戻ります。


2倍速再生 再生/逆方向再生中にリモコンの×2ボタンを押します。再生▶ボタンを押す **4×2 2×** と、ふつうの再生に戻ります。



- いろいろな再生機能を使って再生したときは、音声は聞こえません。
- 再生機能によっては、画面が多少乱れることがあります。
- 再生一時停止が約5分以上続くと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止状態になります。再生するときは、もう一度再生ボタンを押します。

音量を調整する


液晶画面で再生するときに、同時にスピーカーで音声も聞くことができます。液晶画面を閉じる とスピーカーは切れます。ファインダーで見るときは、ヘッドホンを使って音声を聞きます。



スピーカーの音量を調整する

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード



設定ボタンを上/下に押す

● 音量表示が出ます。調整を終えると、約4 秒後に表示は消えます。

音声の消しかた



- 設定ボタンを下に押し続けます。音量表示が消え、「切」が出
- 再び音声を聞くときは、設定ボタンを上に押します。

ヘッドホンの音量を調整する

ヘッドホン端子は、映像/音声 (AV) 端子と共通です (□ 40)。ヘッドホンは、画面に「∩」の表示が出ているときに使用できます。「∩」が出ていない場合は、設定を変更します。

カメラモード

再生(VTR)モード

゙カードカメラモード

カード再生モード





- ① メニューボタンを押す
- ②「VTR設定」➤「AV/ヘッドホン()」➤「ヘッドホン()」を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、 まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す
 - 「○」の表示が出ます。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード





再生中 設定ボタンを上/下に押す

カメラモード

画牛(V/TR)モード

カードカメラモード

カード再生モード





] 「介音量」を選ぶ

- ① メニューボタンを押す
- ②「オーディオ設定」▶「○音量」を選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、 まっすぐ押して設定します。



2 設定ボタンを上/下に押す



- 画面に「○」の表示が出ていないときは、ヘッドホンを接続しないでください。表示 が出ていないときに、ヘッドホンを接続すると、雑音が出ます。
- 〇 ヘッドホンの設定にしているときは、スピーカーから音声は出ません。

テレビで見る

映像/音声端子は、ヘッドホン端子と共通です (口 39)。映像/音声端子を使うときに、画面に 「介」の表示が出ている場合は、設定を変更します。

映像/音声端子を使う

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード




- ① メニューボタンを押す
- ② 「VTR設定」 ➤ 「AV/ヘッドホン ()」 ➤ 「AV」 を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、 まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す

一映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る

ステレオ


接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



S(S1)-映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る

ステレオ

接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



S(S1)-映像/音声入力端子付きの ビデオを通して接続する場合



- 本機にコンパクトパワーアダプターを接続して、家庭用のコンセントで使うことを おすすめします。
- 再生時には、S(S1)-映像端子付きのテレビを接続してご覧になると、DV方式の持つ高画質を十分にお楽しみいただけます。別売のS-ビデオケーブルが必要です。
- S1-映像入力端子付きのテレビの場合

本機のワイドテレビ用「16:9」機能(口 153)で撮影した映像をテレビで見るときに、本機をS1-映像入力端子につないで再生すると、自動的にワイド画面に切り換わります。

○ **ビデオ方式 IDシステム (ID-1) 方式対応のテレビの場合**本機のワイドテレビ用「16:9」機能 (□ 153) で撮影した映像をテレビで見る
ときに、Sまたは映像入力端子につないで再生すると、自動的にワイド画面に切り
換わります。

ご購入時の設定を変える (メニュー)

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更できます。 メニュー項目は、メニュー一覧(CD152~164)をご覧ください。



メニュー画面下部の緑でマークされている表示は、本体上のボタンを表しています。



●選択	設定ボタンを上/下に押して、設定内容を選
	択します。
設定	設定ボタンをまっすぐ押して、設定します。
設定戻り	設定ボタンをまっすぐ押して、前のメニュー
	に戻ります。
X二ユ 一終了	メニューボタンを押して、メニューを終了し
	ます。

本体の設定ボタンと、リモコンの▲、▼、設定ボタンは、同じ操作になります。

本体	リモコン		
設定ボタンを上に押す	▲ボタンを押す		
設定ボタンを下に押す	▼ボタンを押す		
設定ボタンをまっすぐ押す	設定ボタンを押す		

ここでは、カメラモードのときに、本体で操作する場合で説明しています。

例:「デジタルズーム」を「切」に設定する



メインメニューが出ます。

9 項目を選ぶ





- 1 設定ボタンを上/下に押して、選択枠を設定する項目に合わせます。
- ② 設定ボタンをまっすぐ押すと、選んだ項目のサブメニューが出ます。

つ 機能を選ぶ





- ① 設定ボタンを上/下に押して、選択枠を 設定する機能に合わせます。
- ②設定ボタンをまっすぐ押すと、選んだ機能だけの表示になります。

/ 設定内容を選び、設定する





- ① 設定ボタンを上/下に押して、選択枠を 設定する設定内容に合わせます。
- ②設定ボタンをまっすぐ押すと、サブメ ニューに戻ります。

メニューボタンを押す



- メニューが消えます。
- シャッタースピード、ホワイトバランスと言語以外の機能は、4-②の操作の代わりにメニューボタンを押しても選択内容を設定し、メニューを終了できます。



- の他の機能の設定内容などにより設定できない項目は、紫色で表示されます。
- メニューボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)

撮影モードについて

撮影シーンに合わせて、撮影モードを選びます。

(全自動) モード

すべてをカメラまかせ。

スタート/ストップボタンを押すだけで、簡単に撮影できるモードです。メニューなどで、設定できない機能があります。



A オートモード

カメラまかせで撮影できるモードですが、メニューなどで、細かく 設定できます。



🐼 スポーツモード

テニスやゴルフなど、動きの速い被写体の撮影に適しています。



😭 ポートレートモード

背景や被写体の手前にあるものをボカし、被写体を引き立たせて撮影します。ズームを望遠(T)側にすると、背景のボケの効果がより大きくなります。



★ スポットライトモード

スポットライトなどで照明されたシーンや花火などをきれいに撮影できます。



夏の海岸や冬のスキー場など、照り返しが強い場所でも被写体が暗くなるのを防ぎ、鮮明に撮影できます。



1 ローライトモード

多少暗いところや暗くても照明が使えない場所で、被写体を明るく 撮影できます。





撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

撮影モード	(全自動)	A	×	3	a	3	Q	
手ぶれ補正	入	0						
ピント合わせ		0						
ホワイトバランス	オート	0						
ウィンドカット		0						
シャッタースピード		0	○ オート					
露出ロック/補正		0						
デジタルエフェクト				()			
16:9	×	0						
カードミックス		0						
マイクATT	×	0						
マイクレベル	オート	0						


オート:自動調整になります。 ○:操作できます。 ×:操作できません。

: カメラモードのときのみ、操作できます。

撮影モードの選びかた

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

□ (全自動) モードの場合 撮影モード切換スイッチを□に する



●「□」の表示が出ます。

次のページへい

撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)一つづき

┃ □(全自動)モード以外の場合

撮影モード切換スイッチをPに する



り 設定ボタンをまっすぐ押す



● プログラムAEメニューが出ます。

り 撮影モードを選ぶ






- ① 設定ボタンを上/下に押して、選択枠を 撮影したいモードに合わせます。
- ② 設定ボタンをまっすぐ押すと、選んだモードのアイコン表示が出ます。



- プログラムAEモードの設定は、一度、撮影モード切換スイッチを □ (全自動) にした後にPに戻すと、「オート」になります。
- プログラムAEモードを変えると、映像の明るさが一時的に大きく変化することがありますので、撮影中はモードを変えないでください。
- AEは、自動露出の意味です。(<u>A</u>uto-<u>E</u>xposure)
- スポーツモード/ポートレートモード: 再生すると、なめらかに見えないことがあります。
- 0 t-7827-F-F:
 - · 曇りや日陰など周囲が暗いときには、被写体が明るくなり過ぎる場合があります。 画面で映像をご確認ください。
 - 再生すると、なめらかに見えないことがあります。
- ローライトモード:
 - 動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。
 - ・明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
 - ・自動でピントが合いにくいときは、手動でピントを合わせてください。

ナイトモードを使う

ン ナイト	夜景や暗くても照明が使えない場所で、被写体をカラーで明るく				
	撮影できます。				
) ナイト+	常時、補助光(白色LED)が点灯します。				
スーパーナイト	ナイトで撮影できない真っ暗な場所でも、周囲の明るさによって				
	補助光(白色LED)が自動的に点灯し、カラーで明るく撮影でき				
	ます。				





ナイト



ナイト+、スーパーナイト

設定のしかた

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

撮影モード切換スイッチをPIに する



ナイトモードを選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「ナイトモード」➤設 定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す



ナイトモードを使う一つづき

3

ナイトモードボタンを押す



- 選んだナイトモードのアイコン表示が出ます。
- ◆ もう一度押すと、オートモードになります。




- 動きのある被写体は、尾を引いたような残像になります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。
- 画面に白い点などが現れることがあります。
- O 自動でピントが合いにくいときは、手動でピントを合わせてください。
- ナイトモードを設定しているときは、デジタルズームとマルチ画面は使用できません。
- ナイトモードを設定しているときは、プログラムAEメニューから撮影モードを選択できません。

美肌モードを使う

美肌モードを使うと、肌がなめらかに表現されて、よりきれいに見えます。

設定のしかた

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- ① メニューボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「美肌」➤「入」を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 定します。
- (3)メニューボタンを押す
 - 「美肌」の表示が出ます。



- □ (全自動) モードでは、美肌モードは使用できません。
- 人物を大きく撮影するときに使うと効果的です。画面の中に肌色に近い部分があると きも、ソフトに表現されます。

手動で明るさを変える(露出ロック/露出補正)

被写体が太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまうことがありま す。逆に、あまり強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいます。このようなときには、露 出の調整をします。

画面の明るさを変えて効果的な画創りができます。



露出ロックを使う

カメラモード (再生(VTR)モード) (カードカメラモード)(カード再生モード

撮影モード切換スイッチをPIに する



■ (全自動)以外の撮影モードにします (TM 46).

露出ボタンを押す





- 画面の明るさが固定(ロック)されます。
- 「EXPロック ±0」の表示が出ます。
- 露出ロック中にズームを操作すると、画 面の明るさが変わることがあります。

露出を補正する

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- 設定ボタンを上/下に押して、露出を補 正します。
- 明るさによって調整できる範囲が変わり、 露出ロック表示の長さも変わります。

手動でピントを合わせる

自動でピントが合いにくい場合は、手動でピントを合わせます。自動ではピントが合いにくい被 写体は、次のとおりです。












が反射している

・明暗の差や縦の線 がない

動きが速い

水滴や汚れの付 いたガラス越し

夜景



再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

撮影モード切換スイッチをPIに する



● □ (全自動) 以外の撮影モードにします $(\Box 46).$

ズームレバーで被写体の大きさ を決める



● 手動でピントを合わせてから、ズームで 大きさを変えると、ピントがずれること があります。先にズームで大きさを決め てからピントを合わせます。

フォーカスボタンを押す





■ 「MF」の表示が出ます。

4 フォーカスリングを回す



- フォーカスリングを回して、ピントを合わせます。
- フォーカスボタンをもう一度押すと、自動ピント合わせに戻ります。「MF」の表示が消えます。



手動ピント合わせにしているとき

- O 撮影モード切換スイッチを □ (全自動) モードにすると、自動ピント合わせになります。ほかの撮影モードにしたときは、手動のままです。
- 可電源を切ったときは、ピントを合わせ直してください。

ピントを無限遠にして撮影する

ピントを無限遠にすると、遠くの被写体だけにピントを合わせて、近くの被写体にピントが合うのを防ぐことができます。花火や月、山などを撮影するときに使います。



- ●「手動でピントを合わせる」の2の操作の後に、フォーカスボタンを2秒以上押し続けます。
- ピントが無限遠になり、「MF∞」の表示が出ます。




「MF ∞ 」の表示が出ているときに、ズームレバーまたはフォーカスリングを操作すると、「 ∞ 」が消え、手動ピント合わせになります。

色合いを調整する(ホワイトバランス)

蛍光灯や太陽光など、光が変わることによる色の微妙な変化を調整します。

本機では、自動的に色合いを調整するオートホワイトバランスのほかに、ホワイトバランスセッ ト、さらに屋内(☆)と屋外(※)を選択できます。

オート	自動的に自然な色合いに調整するとき。			
ホワイトバランスセット	手動で色合いを調整するとき。			
屋内 ⊹	パーティー会場など照明条件が変化する場所や、スタジオ、ビデオライト、ナトリウムランプの照明で撮影するとき。			
屋外 ※	夜景や花火、朝日、夕焼けを撮影するとき。			



設定のしかた

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

撮影一時停止中

撮影モード切換スイッチをPIに する



● □ (全自動) 以外の撮影モードにします $(\Box 46)_{\circ}$

2 ホワイトバランスセットの場合のみ ズームレバーをT側に引く



- 白い紙や布を画面いっぱいに写します。
- 操作3が終わるまで、白い紙を写し続けて ください。

7 ホワイトバランスを選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- ②「カメラ設定」 ➤ 「ホワイトバランス」 ▶設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。
- ●「カメラ設定」サブメニューに戻ります。
- 「セット」の場合:「セット』」が点滅し、色合いの調整が完了すると点灯に変わります。
- ③ メニューボタンを押す
 - ・設定した項目の表示が出ます。



- 通常の屋外では、「オート」を使った方がきれいに撮影できます。
- 撮影モード切換スイッチを □ (全自動) にした場合、ホワイトバランスは「オート」 に戻ります。
- 一度設定したホワイトバランス「セット」は、電源を切っても憶えていますが、テープ/カード切換スイッチを切り換えると、「オート」に戻ります。
- ホワイトバランス「セット」を行う場合
 - ・ ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない(ゆっくりとした点滅)ことがありますが、この場合でも自動調整よりも適切なホワイトバランスになりますので、そのまま撮影できます。
 - ・照明の十分な場所で行ってください。また、光源が変わったときは、セットし直してください。
 - ・「カメラ設定」サブメニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください。
- 次のような場合は、自動では色合いを調整できないことがあります。画面で色が不自然に見えるときは、「セット」で調整をしてください。







・照明条件が急に変わるとき



・クローズアップ撮影 をするとき



・単一色の被写体(空、海、森など)を撮影するとき




・ 水銀灯や一部の蛍光灯 で撮影するとき

速い動きを撮る (シャッタースピード)

シャッタースピードを手動で設定し、スポーツや乗り物などの動きの速い被写体をぶれの少ない 画面で撮影できます。6段階のシャッタースピード(1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500 秒、1/1000秒、1/2000秒)があります。

高速シャッターで撮影するときの目安は、次のとおりです。

1/100秒	屋内でスポーツをしている人を撮影するとき。
1/1000、1/500、1/250秒	自動車や列車などから外を撮影するときや、ジェットコース ターなどの動きの速い乗り物を撮影するとき。
1/2000秒	晴天下で、テニスやゴルフなどスポーツをしている人を撮影するとき。




カメラモード (再生(VTR)モード) カードカメラモード (カード再生モード

撮影一時停止中

撮影モードを「オート」にする





撮影モード切換スイッチをPにし、 ▲オートモードを選びます(□46)。

シャッタースピードを選ぶ





- ① メニューボタンを押す
- (2) 「カメラ設定 | ➤ 「シャッター | ➤ 設定 内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。
- ③ メニューボタンを押す
 - ・選んだシャッタースピードの表示が出 ます。



- カードカメラモードのとき、シャッタースピードは1/250秒までしか使用できません。 カメラモードで1/500秒以上の高速シャッターに設定していても、カードカメラモー ドに切り換えたときに、自動的に1/250秒になります。
- ① 1/1000秒以上の高速シャッターでは、画面内に太陽を入れないでください。
- 高速シャッターのときは、画像がパラパラとちらついて、なめらかに見えないことがあ ります。
- ① 蛍光灯の下での撮影について(カメラモード) 〇 (全自動) モード、オートモード、ナイトモードでは、蛍光灯のちらつきを検出して 自動的にシャッタースピードが切り換わります。画面の明るさがちらつくときは、オー トモードを選び、1/100秒の高速シャッターを選んでください。
- プログラムAEモードを切り換えたり、撮影モード切換スイッチを □ (全自動) にする と、シャッタースピードは「オート」に戻ります。

オートスローシャッターを使う

暗めの室内など明るさが不足する場所で、スローシャッターを使って明るく撮影できます。カメ ラモードでは1/30秒まで、カードカメラモードでは1/15秒までのスローシャッターになります。 動きのある被写体を撮影するとき、尾を引いたような残像が出る場合は、オートスローシャッター の設定を切ることができます。

再生(VTR)モード) カードカメラモード カード再生モード

撮影モードを □ (全自動) モー ドにする、またはオートモード にして「シャッター」を「オー トーにする

オートスローシャッターの設定 を選ぶ






- カードカメラモードの場合は、フラッシュ の設定を「(3) (発光禁止) | にします。
- (1) メニューボタンを押す
- ②「カメラ設定」▶「オートスローシャッ ター ト設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す



- O「オートスローシャッター」は、カメラモードとカードカメラモードで別々に設定を憶 えています。
- の 露出ボタンを押して露出をロックしているときは、オートスローシャッターは選べませ hin
- カードカメラモードで画面に 🗛 (手ぶれ警告)が表示されたときは、三脚などでビデ オカメラを固定してください。

セルフタイマーを使う

セルフタイマーは、動画と静止画のどちらでも使用できます。



動画を撮影するとき

カメラモード (再生(VTR)モード) カードカメラモード (カード再生モード

撮影一時停止中

◇(セルフタイマー)ボタンを 押す





「 ら 」の表示が出ます。

スタート/ストップボタンを押す



- 撮影開始までの時間が表示されます (10~1秒)。
- ◆ 本体のスタート/ストップボタンでは10 秒後に撮影を開始します(リモコンの場 合は2秒後)。
- 静止画を撮影するときは、フォトボタン を押します(297)。



- セルフタイマーを解除するときは、セルフタイマーボタンを押してください。撮影開始 までの時間が表示されているときは、スタート/ストップボタン(動画のとき)、フォ トボタン(静止画のとき)を押しても解除できます。
- セルフタイマーは、電源を切ると解除されます。

録画モードを選ぶ

SP(標準)モードまたはLP(長時間)モードが選択できます。LPモードはSPモードの録画時間の1.5倍になります。

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- (2)「VTR設定 | ▶ 「録画モード | ▶設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。
- (3)メニューボタンを押す
 - 「SP」または「IP」の表示が出ます。



- LPモードで記録したテープは、アフレコできません。
- LPモードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。 大切な撮影にはSPモードをお使いください。



- 本機でLPモードで録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生したり、ほかの デジタルビデオ機器でLPモードで録画したテープを本機で再生すると、画像が乱れた り、音声が途切れたりすることがあります。
- テープの途中でSPとLPを切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像が乱れます。また、タイムコードが正しく更新されないことがあります。

録音レベルを調整する(オーディオレベル)

内蔵マイクや外部マイクの音量を調整して、録音できます。

録音レベルを手動で調整する

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再牛モード

カメラモードの場合 撮影モード切換スイッチをPに する



再生 (VTR) モードの場合 「アフレコ入力」の設定を「マ イク入力」にする





● □ (全自動) 以外の撮影モードにします

- メニューボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「アフレコ入力」 ▶「マイク入力」を順に選ぶ
 - 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す

「マイクレベル」の設定を「マ ニュアルーにする





- メニューボタンを押す
- ②「オーディオ設定 | ▶「マイクレベル |
 - ▶「マニュアル」を順に選ぶ
 - ・ 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- (3) メニューボタンを押す
 - オーディオレベルメーターが出ます。
- 音量調整位置を示す緑色のバーが出てい ないときは、オーディオレベルボタンを 押します。

? 設定ボタンを上/下に押す





- 緑色のバーは、右に行くほどマイクレベルが上がり、左に行くほどマイクレベルは下がります。
- レベルメーターが、12より右の位置で 時々点灯するように調整します。
- レベルメーターの0で赤く点灯するときは、音が歪むことがあります。

4 調整が終わったら、オーディオ レベルボタンを押す



緑色のバーが消えます。



オーディオレベルメーターについて

「マイクレベル」が「オート」のときは、オーディオレベルボタンを押すたびに、オーディオレベルメーターの表示が出たり、消えたりします。



- 録音レベルは、緑色のバーが出ているときに調整できます。調整が終わったら、録音 レベルが不用意に変わらないように緑色のバーを消しておくことをおすすめします。
- 撮影モード切換スイッチが□(全自動)のとき、録音レベルは自動調整になります。
- 録音レベルを調整したり、「マイクATT」機能を使うときは、ヘッドホンで音量を確認することをおすすめします。
- レベルメーターが適切に点灯しているのに音声が歪むとき 「マイクATT」を「入」にしてください(□154)。「マイクATT」機能は、カードカメラモードでも使用できます。
 - * ATTはAttenuatorの略で、信号を小さくする減衰器のことです。

風音を低減して撮る (ウィンドカット)

風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を自動的に低減できます。 風の影響を受けない場所や低い音まで収録する場合は、設定を解除することもできます。

カメラモード

再牛(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- ②「オーディオ設定」➤「ウィンドカット」➤設定内容を順に 選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。
- (3) メニューボタンを押す
 - 「切」を選ぶと「Wカット■」の表示が出ます。




- 撮影時だけでなく、再生 (VTR) モードでアフレコをするときにも、ウィンドカット 機能は切り換えられます。(「オーディオ設定」サブメニューで「アフレコ入力」を 「マイク入力」に設定しているとき)
- 内蔵マイク以外では、ウィンドカット機能は使用できません。

外部マイクを使う

本機のアクセサリーシューに、別売の指向性ステレオマイクロホンDM-50や市販のマイクを取り付けられます。

詳しくは、マイクの使用説明書をご覧ください。

取り付けかた



- マイクをアドバンストアクセサリーシューに取り付ける
- 2 市販のマイクの場合は、MIC端子に接続する



○ 静かな場所で撮影するときは


内蔵マイクが本体の振動をひろってしまうことがあります。このような場合には、外部マイクをお使いになることをおすすめします。

- 市販のマイクを使うときには
 - ・電源内蔵タイプのマイク(コンデンサーマイク)をご使用ください。端子がφ3.5mmのステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続することが可能ですが、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異なります。
 - ・長いマイクを使うと、マイクが画面に映ることがあります。

場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)

3種類のデジタルエフェクト機能があります。撮影時だけでなく、再生時にも使用できます。

フェーダー:テレビや映画のように画面と画面の切り換えができます(口 66)。



フェードイン:白い画面から徐々に映像と音声を出す。

フェードアウト:映像と音声を徐々に消す。

オートフェード



白い画面から、撮影している映像と音声が徐々にあらわれます。

撮影している映像が徐々に白くなり、映像と音声が消えます。

ワイプ



白い画面が左右に割れて映像があらわれ、音声も聞こえるようになります。

左と右から白い部分が映像を覆い、画面が完全に白くなり、音声も消えます。

コーナーワイプ



白い画面の角(コーナー)から映像があらわれて、音声も 聞こえるようになります。

画面の角(コーナー)から白い部分が映像を覆い、画面が 完全に白くなり、音声も消えます。

ジャンプ



白い画面の左から、小さな画面があらわれて、ジャンプし て画面の中心に来て、大きくなり、音声も聞こえるように なります。

画面が小さくなり、最後に小さくなった画面が左にジャンプ して消え、音声も消えます。

フリップ



白い画面に映像が回転(フリップ)してあらわれ、音声も 聞こえるようになります。

映像が回転(フリップ)し、周囲の白い部分が画面を覆い、音声も消えます。


パズル



白い画面に映像が16分割されてあらわれ、パズルのように 動いて映像ができあがり、音声も聞こえるようになります。

映像が16分割され、パズルのように動いて白い画面になり、音声も消えます。

ジグザグ



白い画面の上から、ジグザグに映像があらわれ、音声も聞 こえるようになります。

画面の下から白い部分がジグザグにあらわれて、音声も消 えます。

ビーム



白い画面が光の帯(ビーム)になり、映像があらわれ、音 声も聞こえるようになります。

画面の真中に光の帯 (ビーム) があらわれ、上下に広がって、画面を覆い、音声も消えます。

タイド



白い画面の左右が波(タイド)のようにゆれながら映像が あらわれ、音声も聞こえるようになります。

画面の左右が波(タイド)のようにゆれて白い部分に覆われ、音声も消えます。

エフェクト: 色を変えたり、特殊効果を加えることができます(口 68)。

アート

映像に絵画調の着色効果を加えます。



シロクロ

画面が白黒になります。



セピア

画面がセピアの色調になります。



モザイク

画面全体がモザイクでおおわれたようになります。



ボール

映像が丸くボールのようになります。



キューブ

映像が立方体(キューブ)になり、画面の中で回転します。



ウェーブ

映像の左右の端が波のようにゆれます。



カラーマスク

画面がひし形で覆われ、色が変わります。



ミラー


画面の真中に鏡を立てたようになります。





場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)一つづき

マルチ画面: 画面を4/9/16分割して、静止画を表示します。また、静止画にして取り込む スピードを選択できます(□70)。



電源スイッチや撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

	カメラモード		再生(VTR)	カードカメラ	カード再生	
	動画	静止画	モード	モード	モード	
フェーダー	0	×	0	×	×	
エフェクト	0	×	0	「シロクロ」のみ	×	
マルチ画面	0	×	0	×	×	

○:使用できます。×:使用できません。

フェーダーの操作のしかた

フェードイン:撮影一時停止中または再生一時停止中に設定する

フェードアウト:撮影中または再生中に設定する

撮影時にフェーダーを使用するときは、撮影モード切換スイッチを回にします。

カメラモード 再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再牛モード

デジタルエフェクトボタンを押す

デジタルエフェクトメニューが出ます。



「フェーダー」を選ぶ





● 設定ボタンを上/下に押して「フェー ダー | を選び、まっすぐ押します。

2 種類を選ぶ





① 設定ボタンを上/下に押して、設定するフェーダーの種類を選びます。





② デジタルエフェクトボタンを押すと、メニューが消え、選んだフェーダー表示が 点滅します。

4 1

入/切ボタンを押す





- 表示が点灯に変わります。
- 入/切ボタンをもう一度押すと、フェーダー は解除されます。

2 カメラモードの場合

フェードイン 撮影一時停止中

フェードアウト 撮影中

スタート/ストップボタンを押す



- フェードインの場合:撮影が始まり、映像が徐々に現れます。
- フェードアウトの場合:映像が徐々に消えて、撮影一時停止になります。

再生 (VTR) モードの場合

フェードイン | 再生一時停止中 |

再生ボタンを押す

フェードアウト 再生中

一時停止ボタンを押す



- フェードインの場合:再生が始まり、映像が徐々に現れます。
- フェードアウトの場合:映像が徐々に消 えて、再生一時停止になります。

次のページへし

場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)一つづき

エフェクトの操作のしかた

音声はそのまま記録されます。

撮影時にエフェクトを使用するときは、撮影モード切換スイッチを呼にしてください。

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード


デジタルエフェクトボタンを押す



・ デジタルエフェクトメニューが出ます。

「エフェクト」を選ぶ





● 設定ボタンを上/下に押して「エフェク ト」を選び、まっすぐ押します。

3 種類を選ぶ





(1) 設定ボタンを上/下に押して、設定する エフェクトの種類を選びます。





② デジタルエフェクトボタンを押すと、メ ニューが消え、選んだエフェクト表示が 点滅します。

入/切ボタンを押す





- 表示が点灯に変わり、画面がその効果に なります。再生(VTR)モードの場合、 テープを再生してから、入/切ボタンを押 します。
- 入/切ボタンをもう一度押すと、画面のエ フェクト効果は解除されます。

カードカメラモードでは、「シロクロ」のみ使用できます。

カメラモード

再生(VTR)モード)

カードカメラモード(カード再生モード

デジタルエフェクトボタンを押す





「シロクロ」が点滅します。

入/切ボタンを押す





● 表示が点灯に変わり、画面が白黒になり ます。

次のページへし

場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)一つづき

マルチ画面の操作のしかた

マルチ画面は、遊園地やスポーツシーンなどで動いている被写体を一度に最大16画面連続して表 示できます。テニスやゴルフのスイングなどをチェックするときに便利です。音声はそのまま記 録されます。

分割する画面数(4/9/16)や静止画にして取り込むスピード(マニュアル/はやい/ふつ う/おそい) を選べます。

撮影時にマルチ画面を使用するときは、撮影モード切換スイッチを回にします。

再生時にマルチ画面を使用するときは、再生一時停止にします。「画面スピード」が「マニュアル」 のときは、スロー再生中にも使用できます。

再生(VTR)モード (カードカメラモード)

カード再生モード

デジタルエフェクトボタンを押す



● デジタルエフェクトメニューが出ます。

「マルチ画面」を選ぶ





● 設定ボタンを上/下に押して、「マルチ画 面 | を選び、まっすぐ押します。

取り込みスピードを選ぶ 3





- (1) 設定ボタンを上に押して、「画面スピード」 を選び、まっすぐ押します。
- ② 設定ボタンを上/下に押して、設定する スピードを選び、まっすぐ押します。
- 画面を取り込むスピードの目安は、次の とおりです。
 - ・マニュアル:手動で映像を取り込む
 - ・はやい:4フレームごと
 - ・ふつう:6フレームごと(ローライト モード時は、8フレームごと)
 - ・おそい:8フレームごと(ローライト モード時は、12フレームごと)
- デジタルエフェクトメニューに戻ります。

4

画面数を選ぶ





- (1) 2、3の操作をくり返します。
 - 3一(1)で「画面数」を選びます。
 - 3-②で4、9、16のいずれかを選びます。






② デジタルエフェクトボタンを押すと、メニューが消え、「マルチ画面」が点滅します。

5

入/切ボタンを押す





- 表示が点灯に変わります。
- 画面スピードが「マニュアル」以外の場合: 選んだスピードで選んだ画面数の画像を 取り込みます。入/切ボタンを押すと、マ ルチ画面は解除されます。
- 画面スピードが「マニュアル」の場合: 入/切ボタンを押すごとに画像を取り込みます。最後の画面が取り込まれると水色の枠が消えます。

入/切ボタンを 1 秒以上押し続けると、最 後の映像から順に解除されていきます。



- デジタルエフェクトを使用しないときは、「OFF | に設定します。
 - ① デジタルエフェクトボタンを押して、デジタルエフェクトメニューを出す。
 - ② 設定ボタンで「D.エフェクト OFF | を選び、デジタルエフェクトボタンを押す。
- 一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変更しても憶えています。
- 次の場合、デジタルエフェクトは使用できません。
 - ・撮影モードを□(全自動)にしているとき。
 - DVケーブルを接続し、テープを再生してダビングするとき(DV出力)。
- カードミックスを実行しているときは、フェーダーは使用できません。

マルチ画面について

- 次の場合、マルチ画面は使用できません。
 - ナイトモードを設定しているとき。
 - ・「16:9」を「入」に設定しているとき。
 - カードミックスを実行しているとき。
- マルチ画面スピードが「マニュアル」以外の場合、再生(VTR)モードでマルチ画面を取り込んでいるときに、テープの走行で使う操作ボタン(再生/一時停止ボタンなど)を押したり、日付サーチ(リモコン操作)をすると、マルチ画面は解除されます。

再生中に画面を拡大する(再生ズーム)

再生中に、画面を5倍まで拡大できます。また、拡大する位置を上下、左右に移動できます。



カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

再生中


ズームレバーをT側に引く





- 画面中央が2倍に拡大され、拡大している 位置を示す枠が出ます。
- むらに拡大するときは、ズームレバーをT 側に引きます。縮小するときは、ズーム レバーをW側に押します。拡大する倍率 に合わせて、枠の大きさが変わります。

設定ボタンを上/下に押す





- 画面が移動します。
- 設定ボタンをまっすぐ押すと、画面の移 動する方向(上下または左右)を切り換 えられます。
- 拡大している枠が消えるまで、ズームレ バーをW側に押すと、画面は元に戻りま す。




カード再生モードでカード動画再生中は、画面を拡大できません。

再生時に日時、カメラデータを表示する (データコード)

本機では、撮影時の日付/時刻とカメラデータ(シャッタースピードと絞り値(F値))が自動的 に記録されます。

撮影時の日付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。

テープを再生するときには、データコードの内容を選んで表示できます。



日時の表示内容を選ぶ(日付/時刻/日付&時刻)

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

表示内容を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- (2)「表示設定 | ➤ 「日時選択 | ➤ 設定内容 を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- 「表示設定」サブメニューに戻ります。
- カード再生モードのとき、3の操作へ進ん でください。

データコードの表示内容を選ぶ

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

表示内容を選ぶ





- (1) 「表示設定」 ➤ 「データコード」 ➤ 設定 内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- ●「表示設定」サブメニューに戻ります。
- ② メニューボタンを押す

次のページへし

再生時に日時、カメラデータを表示する(データコード)一つづき

データコードを表示する

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

データコードを表示する



- テープを再生し、データコードボタンを押 します。
- カード再生モードでは、データコードボタ ンを押すと、日付/時刻のみ表示されます。



データコードは、一度電源を切ると、表示されなくなります。

テープに撮影した最後の場面を探す(エンドサーチ)

テープを再生した後に、最後に撮影した場面から続けて撮影したいときに使います。



カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

テープ停止中

エンドサーチボタンを押す





- 「エンドサーチ」の表示が出ます。
- テープが早送り/巻戻しされ、最後に撮 影した場面が数秒間再生された後に停止 します。
- エンドサーチ中にもう一度ボタンを押す と、中止します。



- 一度テープを取り出すと、エンドサーチは使用できません。
- テープの途中に未記録部分があると、エンドサーチが正しく働かないことがあります。
- ⑦ アフレコを行ったときの最後の場面について、エンドサーチは使用できません。

見たい場面にすばやく戻る(ゼロセットメモリー)

あとでもう一度見たいと思う場面があったときに、ゼロセットメモリーを設定しておくと、早送 りまたは巻戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。リモコンで操作します。



カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

再生中

ゼロセットメモリーボタンを押す





- あとで見たい場面が出てきたら、ゼロセッ トメモリーボタンを押します。
- カウンター表示が「O:00:00」にな り、「MIの表示が出ます。
- ゼロセットメモリーボタンをもう一度押 すと、設定が解除されます。

再生が終わったら、停止ボタン を押す



巻戻しボタンを押す




- カウンター表示に「- | がついているとき は、早送りボタンを押します。
- カウンター表示が「O:00:00」付近 で自動的に停止します。カウンター表示 がタイムコードに戻り、「М│が消えます。



タイムコードが連続して記録されていないと、ゼロセットメモリー機能が正しく働かない ことがあります。


撮影した日の変わり目を探す(日付サーチ)

撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード(□73)を使って、撮影時の日付の変わ り目を探せます。世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。リ モコンで操作します。



カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード

日付サーチ⋈⋖✓▶Ыボタンを押 す



- 押した数だけ前/後ろの日付の変わり目 (最多10) の頭出しになります。
- サーチを止めるときは、停止■ボタンを 押します。



- 日付サーチを行うときは、1日/1エリア当たり1分以上の記録部分が必要です。
- データコードが正しく表示されていないときは、日付サーチは正しく動作しません。

マイカメラ機能を使う

本機では、起動画面と起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音の設定(マイカメラ) を変更できます。また、起動画面を作成できます(□127)。

マイカメラの設定を変える

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

項目を選ぶ





- ① メニューボタンを押す
- ②「マイカメラ設定」→設定内容を順に選 ιζï
 - ・ 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- 起動画面を選択するときは、カード再生 モードにします。

設定内容を選ぶ





- ① 設定ボタンを上/下に押して設定内容を 選ぶ
- ●「切、初期設定、ユーザー設定」の選択 画面になります。
 - カード再生モードで「起動画面選択」を 選ぶと、「切、CANONロゴ、ユーザー設 定 | の選択画面になります。
- 選んだ音や起動画面が確認できます。メ ニューで「おしらせ音」が「切」のとき は、音は確認できません。
- ②メニューボタンを押す



設定内容の中にある「ユーザー設定」では、付属のソフトウェア(ZoomBrowser EXま たはImageBrowser) を使ったり、CANON iMAGE GATEWAYからダウンロードする ことで、新しい起動画面や音を登録して変更できます。詳しくは、Digital Video Software使用説明書をご覧ください。


|2台のキヤノンビデオカメラを操作する (リモコンコード)

キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているときは、2台のリモコンコードを別にし てお使いください。

ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコー ドを「2」に変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。

本機のリモコンコードの設定(受信コード)を変更したら、必ずリモコンも設定(送信コード) を変更してください。

本機の受信コードを変更する





- (1) メニューボタンを押す
- (2)「システム設定 | ➤ 「リモコンコード | ➤設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定 します。
- (3) メニューボタンを押す
 - ・選んだ設定内容の表示が出ます。「((m) 1) と「((m) 2) は、約4 秒後に消えます。

リモコンの送信コードを変更する


本機とリモコンで設定されているリモコンコードが異なる場合には、リモコンは使用できません。 リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押すと、画面に本機で設定されているリモコンコード が4秒間、点滅して表示され、確認できます。

設定1にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Wボタンを約2秒間押します。

設定2にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Tボタンを約2秒間押します。






- O リモコンコードの設定を確認しても、リモコンで操作できない場合には、リモコンの 電池を交換してください。
- 電池を交換すると、リモコンコードは「1」に戻ります。必要に応じて、再度設定し 直してください。

ほかのビデオデッキへ録画する

本機を再牛機として、ビデオデッキを録画機として使うことで、本機で撮影したテープをダビン グ編集できます。また録画側のビデオがDV端子付きのデジタルビデオの場合は、デジタル信号の まま、画質、音質劣化のほとんどないダビング編集ができます。

接続のしかた

- (1) 映像/音声端子付きビデオ/S(S1)-映像端子付きビデオへ録画する 接続のしかたは、 40をご覧ください。
- ② DV端子付きビデオへ録画する 接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



DVケーブルCV-150F(別売)

操作のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

本機 する

再生(VTR)モードに


- 再生するカセットを入れます。
- 映像/音声端子を使うときは、設定を確認 します (四40)。
- 録画機 録画用カセットを入 れ、録画一時停止状態にする

3 本機 巻戻しボタン/早送り ボタンを押して、再生を始める 少し手前の位置を探す



▲ 本機 再生ボタンを押す

再生が始まります。



ん 録画機 録画を終える

| 本機 停止ボタンを押す



● 再生が終わります。



○ DV端子のないビデオ機器へダビングした映像は、多少画質が劣化します。

DV端子付きビデオへ録画する場合

- O DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。
- DV (IEEE1394) 端子を持つすべてのビデオ機器との接続を保証するものではありません。正しく動作しない場合は、S-映像端子、映像/音声端子を使用してください。


ほかのビデオやテレビの画像を録画する(アナログ入力)

本機を録画機として使用して、ほかのビデオの画像やテレビ番組をダビングしたり、編集するこ とができます。

接続のしかた

映像/音声端子付きビデオから録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 S-映像端子付きビデオと接続することもできます (□41)。



操作のしかた

再生(VTR)モード カードカメラモード

本機 する

再生(VTR)モードに

録画用カセットを入れます。

- 再生機 入れる
- 再生するカセットを

3 本機 押す

録画一時停止ボタンを

録画一時停止

● 録画一時停止中/録画中は、画面で映像 を確認できます。

4 再生機 再生を始める

5 本機 録画を開始する場面で、 一時停止ボタンを押す



録画が開始されます。

6 本機 停止ボタンを押す



- 録画が終わります。
- 一時停止したいときは、一時停止ボタン を押します。録画を再開したいときは、 もう一度押します。

7 再生機 再生を終える




アナログ入力をするとき、ヘッドホンは使用できません。

DV端子付きビデオから録画する

本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集できます。

接続のしかた

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



操作のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

本機 する

再生(VTR)モードに

- 録画用力セットを入れます。
- 「AV入力→DV出力」の設定が「切」に なっていることを確認します(□86)。

再生機 入れる

再生するカセットを

録画一時停止ボタンを 本機 押す



● 録画一時停止中/録画中は、画面で映像 を確認できます。

再生機 再生を始める

本機 録画を開始する場面で、 一時停止ボタンを押す



録画が開始されます。

本機 停止ボタンを押す



録画が終わります。

● 一時停止したいときは、一時停止ボタン を押します。録画を再開したいときは、 もう一度押します。

再生機 再生を終える



- 再生機がテープの無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。
- 再生機がテーノの無記録部力を再生するこ、共市の大阪はいるとのようなとき○ DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなとき はDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。
 - DV端子から入力して本機で記録できる信号は、 DV 方式のSD方式で、SPまたはLP モードで記録された場合のみです。

アナログ入力した映像と音声をデジタルビデオ機器に出力する(アナログーデジタル変換)


本機にビデオデッキや8ミリビデオカメラを接続すると、アナログ信号の映像と音声を瞬時にデジタル信号に変換して、DV端子から出力できます。このとき、DV端子は出力専用の端子になります。

接続のしかた

映像/音声端子付きビデオから録画する

接続は、各機器の電源を切って行います。DVカセットは、本機から取り出しておきます。接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

S-映像端子付きビデオと接続することもできます(🕮 41)。



DVケーブル CV-150F(別売)

設定のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

(カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- ②「VTR設定」➤「AV入力→DV出力」➤設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。
- (3) メニューボタンを押す
 - 「入」を選ぶと、「AV→DV」の表示が出ます。



- アナログーデジタル変換をするとき、ヘッドホンは使用できません。
 培結した制申からのマナログ信用によっては、エレスできない。
 - 接続した製品からのアナログ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合があ ります。
 - 例:著作権保護信号入りのアナログ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナログ信号等
 - 通常は「AV入力→DV出力」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定してい ると、本機のDV端子からデジタル信号を入力できません。
 - O DV (IEEE1394) 端子付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パ ソコンの設定などによっては、デジタル変換された映像と音声をパソコンで表示した り、取り込めないことがあります。




- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす すめします。
- O リモコンでも操作できます。リモコンのAV→DVボタンを押します。ボタンを押すた びに、「入」と「切」を切り換えられます。

撮影したテープに音声を追加する (アフレコ)

本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することができます。CDプレーヤーなどの オーディオ機器などから録音したり(音声入力)、本機の内蔵マイク、または外部マイクを使って 音声を録音します(マイク入力)。リモコンで操作します。

接続のしかた

① 映像/音声端子に接続してアフレコする場合(音声入力)



② マイクを使ってアフレコする(マイク入力)

接続のしかたは、 □ 63をご覧ください。

操作のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再生モード

本機に撮影済みカセットを入れ る

- 本機で、SPモード、オーディオ12bitで 記録したテープを使用します。
- 再生(VTR)モードにする
- アフレコする方法を選ぶ



- ① メニューボタンを押す
- (2)「オーディオ設定」▶「アフレコ入力」
 - ▶設定内容を順に選ぶ
 - ・ 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。
- ③ メニューボタンを押す

4 再生ボタンを押して、音声を追加する場面の開始位置を探す



● 音声を追加する場面を探すときに、いろいろな再生機能を使うと便利です(□37)。

5

一時停止ボタンを押す




6 リモコンのアフレコボタンを押す

P7VJ



「アフレコ」の表示が出ます。





- アフレコが始まります。
- 「マイク入力」を選んだときは、マイクに向かって話してください。「音声入力」を選んだときは、オーディオ機器を再生してください。
- アフレコを終了する位置で、停止ボタンを押す



次のページへしへ

撮影したテープに音声を追加する(アフレコ)一つづき



- 本機で、SPモード、オーディオ12bitで記録したテープを使用してください。 テープの途中に、無記録部分やLPモード、16bitで記録された部分があると、アフレコが中断されます。
- 内蔵マイクを使用するときは、MIC端子には何も接続せず、アドバンストアクセサリーシューには別売の指向性ステレオマイクロホンDM-50を接続しないでください。 DM-50を使用するときは、MIC端子には何も接続しないでください。
- O DV端子を使ってアフレコはできません。
- ほかのビデオカメラで録画されたテープでアフレコした場合、音質が劣化することがあります。
- O テープの同じ場所で3回以上くり返してアフレコを行うと、音質が劣化することがあります。



- ○「音声入力」の場合、液晶画面で画像を確認できます。S-映像端子を使って接続した テレビでも確認できます。アフレコする音声は、内蔵スピーカーで確認できます。
- ○「マイク入力」の場合、映像/音声端子を使って本機をテレビに接続すると、映像のみテレビで確認できます。S-映像端子を使ってテレビに接続すると、映像はテレビで、音声は本機に接続したヘッドホンで確認できます。
- O あらかじめアフレコを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してからアフレコすると、その位置で自動的に停止します。

アフレコした音声を再生する(12bit記録テープ)

撮影時の音声とアフレコした音声を切り換えられます。また、2つの音声を同時に再生すること もできます。

ステレオ1	撮影時の音声のみ再生する
ステレオ2	アフレコされた音声のみ再生する
ミックス/1:1	ステレオ1とステレオ2を同じバランスで再生する
ミックス/バリアブル	ステレオ1とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- ① メニューボタンを押す
- ②「オーディオ設定 | ➤ 「12bit音声出力 | ➤設定内容を順に
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 定します。
- ③ メニューボタンを押す
 - ・選んだ設定内容の表示が出ます。

または



リモコンの12bit音声出力ボタンを押します。

ボタンを押すたびに、表示が変わります。

「ミックス/バリアブル」を選んだ場合

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- ②「オーディオ設定 | ➤ 「ミックスバランス | を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 定します。
 - ・ステレオ1とステレオ2のバランスは、設定ボタンを上/下 に押して調整します。
- (3)メニューボタンを押す




−度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますが、電源を切ると12bit音声 出力は「ステレオ1」に戻ります。

DVケーブルを使ってパソコンに接続する(IEEE1394接続)

本機と、IEEE1394 (DV) 端子を標準で搭載しているパソコン/IEEE1394端子付きキャプチャーボードを搭載したパソコンをDVケーブルで接続すると、本機で記録した画像をパソコンに取り込むことができます。テープの映像をパソコンに取り込むためには、パソコン/キャプチャーボードに付属の編集ソフトウェアをご使用ください。ソフトウェアの使用説明書もあわせてご覧ください。ドライバーは、Windows 98 Second Edition以降のWindows OSまたはMac OS 9以降のMac OSに標準で搭載されており、本機をパソコンに接続すると、自動的にインストールされます。

接続のしかた

パソコンのIEEE1394 (DV) 端子は、4ピンと6ピンがあります。端子の形状に合わせて、別売のDVケーブルCV-150F (4ピン-4ピン) または、CV-250F (4ピン-6ピン) を使います。





- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。
- 本機とパソコンを接続したときにパソコン上で操作できない場合は、DVケーブルを抜き差ししてください。それでも操作できない場合は、次の操作をしてください。
 - ① 本機とパソコンからDVケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源を切る。
 - ② 本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンにDVケーブルを接続し直す。
- カードの画像を読み出したり、カードへ書き込みをしている(ビデオカメラのカード 動作ランプが点滅している)ときは、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破壊することがあります。
 - カードカバーを開けたり、カードを抜かない。
 - · DVケーブルを抜かない。
 - ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。
- カード内およびカードからハードディスクに読み込んで保存した画像は、大切なオリジナルのデータファイルです。画像のファイルをパソコンで操作するときは、まず初めに、必ずファイルをコピーし、コピーした画像を使用してください。




- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす すめします。
- パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。
- O Windows XPをお使いのかたは、付属のDV Network Software (DV Messenger)を使用できます。詳しくは、DV Network Software使用説明書をご覧ください。

カードを入れる/出す

本機は、SDメモリーカード(►>) とマルチメディアカード専用です。


カードの入れかた



- ❶ 電源スイッチを「切」にする
- 2 カバーを開ける
- 3 カードを奥までしっかり入れる
- 4 カバーを閉じる カードが正しく入っていない状態で、カバーを 無理に閉じないでください。

カードの出しかた

カードを抜くときは、無理に出さないで、必ず❸の操作を行ってください。



- 電源スイッチを「切」にする カード動作ランプが消えていることを確認して ください。
- 2 カバーを開ける
- 3 カードの端を押す カードが出てきます。
- 4 カードを抜く
- ⑤ カバーを閉じる



- 付属のSDメモリーカード以外のカードを使用する際には、本機でフォーマットしてください(□ 126)。
- SDメモリーカードとマルチメディアカード以外のカードは使用できません。
- カードの出し入れは、ビデオカメラの電源を切ってから行ってください。電源を切らずにカードを出し入れすると、故障の原因となることがあります。



SDメモリーカード: 小型・軽量で、画像が記録できるカードです。SD (Secure Digital=著作権保護システム) メモリーカードには、誤消去防止のつまみが付いています。

マルチメディアカード: サイズは、SDメモリーカードとほぼ同じで、本機ではSDメモリーカードと同じ場所に入れて使用できます。

○ すべてのカードの動作を保証するものではありません。



記録時の画質や画像サイズを選ぶ

カードに記録する静止画の画質、静止画/動画の画像サイズを選びます。

静止画画質		スーパーファイン、ファイン、ノーマル
画像サイズ	静止画	1632×1224ピクセル、1280×960ピクセル、640×480ピクセル
	動画	320×240ピクセル、160×120ピクセル

本機では静止画をJPEG (Joint Photographic Experts Group) 方式で圧縮して、また、動画 はMotion JPEG方式で圧縮して、記録します。

画質や画像サイズの設定、撮影条件や被写体により、1枚のカードに記録できる静止画の枚数や動 画の記録時間は異なります。記録できる枚数や時間の目安は、次のとおりです。サンプル画像が 入っている付属のカードの場合は、下記の記録できる枚数や時間よりも少なくなります。

静止画記録できる枚数

画像サイズ	而经	記録可能枚数		1枚あたりのデータ量
四家ソイス	画質	8MBカード	128MBカード	「似めたりのナータ里」
1632×1224	スーパーファイン	約3枚	約90枚	約1360KB
	ファイン	約5枚	約140枚	約880KB
	ノーマル	約9枚	約256枚	約480KB
1280×960	スーパーファイン	約6枚	約143枚	約850KB
	ファイン	約9枚	約221枚	約560KB
	ノーマル	約17枚	約407枚	約300KB
640×480	スーパーファイン	約34枚	約708枚	約176KB
	ファイン	約50枚	約974枚	約120KB
	ノーマル	約83枚	約1559枚	約72KB

動画が記録できる時間(SDメモリーカードの場合)

両角サノブ	最大記	録時間	1秒ちたりのご_ク旱	
画像サイズ	8MBカード	128MBカード	1秒あたりのデータ量	
320×240	約20秒	約480秒	約250KB/秒	
160×120	約50秒	約1020秒	約120KB/秒	

静止画の画質を選ぶ

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- (2)「カード設定 | ➤ 「静止画像画質 | ➤ 設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して 設定します。
- (3)メニューボタンを押す
 - ・選んだ設定内容の表示が出ます。

画像サイズを選ぶ

静止画の場合

カメラモード (再生(VTR)モード) カードカメラモード (カード再生モード



- ① メニューボタンを押す
- (2)「カード設定」➤「静止画像サイズ」➤設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 定します。
- (3) メニューボタンを押す
 - ・選んだ設定内容の表示が出ます。

動画の場合

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- (2)「カード設定 | ➤ 「動画画像サイズ | ➤ 設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 定します。
- (3) メニューボタンを押す
 - ・選んだ設定内容の表示が出ます(カードカメラモード時)。


ファイル番号をリセットする

カードに記録した画像は、自動的に0101~9900までのファイル番号が付けられ、ひとつのフォ ルダーに100枚ずつ保存されます。それぞれのフォルダーには101~998までの番号が付けら れ、カードに記録します(付属のカードでは、サンプル画像は「100canon」のフォルダーに 入っています)。

本機では、カードを換えたときファイル番号を連続して付けたり、番号をリセットしたりできます。

番号をリセットする	別のカードに入れ換えると、ファイルの番号が101-0101から 始まります。すでに画像が記録されているカードを入れたときは、 その続きのファイル番号になります。
番号をリセットしない	別のカードに入れ換えても、最後に記録した画像の続き番号が、次の画像に付けられます(カード内のファイル番号のほうが大きい場合は、その続き番号が付けられます)。 ファイル番号をリセット「しない」に設定して記録すると、記録した画像のファイル番号が重複しないため、パソコンでまとめて管理するときなどに便利です。 通常はリセット「しない」に設定しておくことをおすすめします。

例えば、3枚記録したカード (付属のカードの場合)



カメラモード


再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- (2)「カード設定 | ➤ 「番号リセット」 ➤ 設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 定します。
- (3) メニューボタンを押す

カードに静止画を記録する

ビデオカメラで撮影している映像のほかに、テープに記録されている映像、映像/音声端子(アナ ログ入力)、DV端子から入力している映像を静止画にしてカードに記録できます。また、動画を テープに撮影中、同時に、カードにも静止画を記録できます。



カメラモード

再生(VTR)モード) カードカメラモード (カード再生モード)

- 雷源スイッチを「カメラ」にし、 テープ/カード切換スイッチを 「□」にする
- 画面の中心に、白い枠(AF枠)が出ます。 そのまま撮影すると、画面の中心にピン トが合います(「AF枠を選ぶ | □ 109)。

フォトボタンを浅く押し続ける






- ピント調整が終わると●とAF枠が緑色の 点灯に変わります。お知らせ音が2回鳴り ます。
- 露出がロックされます。
- フォトボタンを浅く押したまま、フォーカ スリングを回すと、ピントを調整できます。
- リモコンのフォトボタンを押したときは、 すぐに静止画記録が始まります。

フォトボタンを深く押す





- ●マークとAF枠が消えます。
- カシャというシャッター音と同時に、 シャッターを切るように画面が一度途切 れます。
- カード動作ランプが点滅し、静止画の書 き込み表示が出ます。
- ボタンを押したときの静止画がカードに 記録されます。



- SDメモリーカードには、誤消去防止のつまみがついています。SDメモリーカードに 静止画を記録するときには、記録できる状態になっていることを確認してください。
- 画面右上にカードの動作表示(▶ □)が出ていたり、カード動作ランプが点滅してい る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。
 - カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。
 - ・ 電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。
 - バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。



カードに静止画を記録する一つづき



- カードに1800枚以上の画像があるときは、ビデオカメラをパソコンやプリンター (PictBridge接続の場合)に接続できません。パソコンやプリンターに接続するとき は、快適にお使いになるために、カードの画像数を100枚以下にしてください。
- 2の操作の前に、セルフタイマーボタンを押してからフォトボタンを押すと、セルフタイマーで静止画をカードに記録できます(□ 58)。
- 2の操作で、より正確にピントを合わせるため、一時的にピントが合わなく見えることがあります。
- 被写体が明るすぎて露出オーバー(露出過多)になると、「EXPオーバー」の表示が点滅します。このような場合は、別売のフィルターセットFS-34UのNDフィルターを取り付けてください。
- ○「フォーカス優先」を「入」に設定しているとき
 - ●とAF枠が緑色の点灯に変わる前にフォトボタンを深く押すと、フォーカスを合わせるのに約2秒*かかることがあります。ピントが合うまで、カードには記録されません。*ローライトモード、ナイトモード時には、4秒までです。

自動ではピントが合いにくい被写体のときは、AF枠は黄色く点灯し、そのままピントをロックします。フォトボタンを浅く押したままフォーカスリングを回してピントを合わせることをおすすめします。

- ○「フォーカス優先」を「切」に設定しているときは、画面にAF枠は出ません。 2の操作では、●が緑色に点灯し、ピントと露出がそのままロックされます。
- 本機をバッテリーパックで使用しているとき、撮影待機中には、省電のため、操作をしなくなってから約5分で電源が切れます(電源が切れる約20秒前に、画面中央に「⚠AUTO POWER OFF」が出ます)。撮影を続けるときは、電源スイッチを一度「切」にしてから、電源を入れ直してください。

動画をテープ撮影中に同時に記録する

テープに動画を撮影中に、テープに記録している映像を同時にカードに静止画で記録できます。 画質を選択できます。

カメラモード

再生(VTR)モード

(カードカメラモード

(カード再生モード

「静止画記録」の設定を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- ②「カメラ設定」➤「静止画記録」➤ 「ロファイン」または「ロノーマル」を 選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。
- (3) メニューボタンを押す

動画撮影中

フォトボタンを深く押す



● 画面は動画のまま、静止画がカードに記 録されます。



- 動画と同時に記録するときの静止画の画像サイズは、640×480です。
- カードカメラモードで640×480ピクセルで記録するときより、画質は劣ります。
- フェード、エフェクト、マルチ画面の実行中はカードに記録できません。
- 「16:9」を「入」に設定していると、カードには記録できません。
- ○「静止画記録」を「切」以外に設定しているときは、カードミックスは使用できません。
- ○「静止画記録 | を「切 | に設定していて、フォトボタンを押すと「 □ OFF | が出ます。


テープの映像を静止画として記録する

再生(VTR)モード (カードカメラモード) (カード再生モード)

テープ再生中

フォトボタンを浅く押し続ける






- 画面に記録可能枚数などのカードの情報 が表示され、再生一時停止になります。
- リモコンのフォトボタンを押したときは、 すぐに静止画記録が始まります。

2

フォトボタンを深く押す





- カード動作ランプが点滅します。
- 再牛一時停止中にフォトボタンを深く押 しても、静止画を記録できます。

次のページへし

アナログ入力やDV入力する映像を静止画として記録する

S-映像端子、映像/音声端子に接続したほかのビデオやテレビ番組やDV端子に接続したデジタル ビデオ機器からの映像を静止画にして、カードに記録できます(接続のしかた 🖂 82、84)。

再生(VTR)モード カードカメラモード

カード再牛モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切換ス イッチを「๑」にする

- カセットが入っているときは、停止ボタ ンを押して停止状態にしてください。
- 「AV入力→DV出力」の設定を 確認する (□ 86)
- アナログ入力 (S-映像端子や映像/音声端 子を使う)の場合:「入」にします。 (画面に「AV→DVI が出ます。) DV入力(DV端子を使う)の場合:「切」 にします(画面に「AV→DV」が出ませ h).

接続したビデオ機器の電源を入 れ、再生する


フォトボタンを浅く押し続ける



- 画面が静止画になり、画面に記録可能枚 数などのカードの情報が表示されます。
- リモコンのフォトボタンを押したときは、 すぐに静止画記録が始まります。

フォトボタンを深く押す





カード動作ランプが点滅します。



テープの映像やアナログ入力、DV入力した映像から記録する場合

- カードに記録される静止画の画像サイズは、640×480です。画質は選択できます。
- テープの映像やS-映像端子、映像/音声端子、DV端子から入力した映像の1場面を静 止画としてカードに記録したときの日付/時刻が、日時としてカードに記録されます。
- 「16:9」で撮影した映像をカードに記録すると、縦に伸びた画像になります。

静止画記録中の画面表示について



① 画質表示

静止画の画質を表示します。

② カード静止画の記録可能枚数表示

記録可能枚数6枚以上: C3 6 緑色表示 記録可能枚数1~5枚: C3 5 黄色表示*

記録可能枚数0枚: 四0赤色表示**カード再生時はすべて緑色表示になりま

- ਰ
- ・記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定ではありません。記録しても、 枚数表示が減らなかったり、1回の記録 で2枚減ることがあります。

「▶」書き込み表示

静止画をカードに書き込んでいるときに表示します。


③ 画像サイズ表示

静止画の画像サイズを表示します。

フラッシュを使う

フラッシュを使うと、夜景や室内など、周囲が暗い場所でも静止画をきれいに撮影できます。 さらに、夜や暗い室内などでフラッシュを使って人物を撮影したときに、目が赤く映る「赤目現 象」を出にくくします(赤目緩和機能)。

ϟ ^A (オート)	被写体の明るさによって、自動的に発光します。
◎ (赤目緩和オート)	「オート」に加えて、撮影前、赤目緩和用に補助光(白色LED)
	が点灯します。
★ (強制発光)	被写体の明るさに関係なく、発光します。
③ (発光禁止)	発光しません。フラッシュ撮影が禁止されている場所で撮影するとき などに使います。



フラッシュの設定を変える

カメラモード (再生(VTR)モード) カードカメラモード (カード再生モード

4 (フラッシュ) ボタンを押す





- ボタンを押すたびに、表示が変わります。
- 選んだ設定の表示が出ます。「 4^A (オー ト)」のみ、約4秒後に消えます。

フラッシュを使う

カメラモード (再生(VTR)モード) カードカメラモード (カード再生モード

フォトボタンを浅く押し続ける



- 「 4 | が緑色で表示されます。
- カメラモードでは、「静止画記録」を「切」 以外に設定していて、撮影一時停止中に 使用できます。

フォトボタンを深く押す



フラッシュが発光します。

別売のビデオフラッシュライトVFL-1を使う

本機では、内蔵フラッシュよりも強い光を発光する、VFL-1(別売)を使用できます。フラッシ ュの設定のしかたは、内蔵フラッシュと同じです。取り付けかたや使いかたについては、VFL-1 の使用説明書もあわせてご覧ください。



- フラッシュ撮影可能距離は、約1~2m (VFL-1の場合は約1~4.5m) です。撮影条 件により、距離は変わります。
- O 連写では、フラッシュの光量が減りますので、被写体に近づいて撮影することをおす すめします。
- フラッシュ発光時、連写/高速連写は約2枚/秒になります。
- 被写体の明るさによって、フラッシュの発光量を調整します(フラッシュ調光)。静止 画撮影時のフラッシュ発光(本発光)の前に、調光用の発光を行います。
- ○「◎(赤目緩和オート)」では、写される人が赤目緩和用の補助光(白色LED)の発 光を見ていないと効果がありません。本機にVFL-1を取り付けている場合、「◎ (赤目 緩和オート) | では、写される人が撮影前に最初に発光される赤目緩和用のフラッシュ 発光を見ていないと効果がありません。赤目緩和効果の度合は、写される人との距離 によって異なり、また、個人差があります。



フラッシュを使う一つづき

- 次の場合、フラッシュは発光しません。
 - · 「 **∳** (オート)」と「 ◎ (赤目緩和オート)」で、露出ボタンを押して露出をロックしているとき。
 - 動画をテープに記録しているとき。
 - カメラモードで「静止画記録」を「切」にしているとき。
 - ・カメラモードで、シャッタースピードを1/2000秒の高速シャッターに設定しているとき。ただし、「**\$** (強制発光)」の場合、シャッタースピードは1/1000になり、フラッシュは発光します。
 - マルチ画面を設定しているとき。
 - ・ドライブモードでAEBを選んでいるとき。
 - ・フラッシュの充電中に異常があるとき(口 183)。フラッシュの表示が赤く点滅します。
 - ・本機にVFL-1を取り付けて、VFL-1の電源を「OFF」以外にしているとき。
- 別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのとき、フラッシュを発光することをおすすめしません。ワイドコンバーターやテレコンバーターなどの影が映ります。
- 次の場合は、フラッシュの設定を変更できません。
 - ・露出ボタンを押して露出をロックしているとき。
 - ・スティッチアシストモードで2枚目以降を撮影しているとき。
- スティッチアシストモードでは「◎ (赤目緩和オート)」は選べません。
- O AF補助光について

フラッシュを使って静止画を撮影するとき、ピントを合いやすくするために、被写体の明るさによってAF補助光が点灯します。AF補助光は、フォトボタンを浅く押したまま、ピントを手動で調整すると、点灯します。点灯後、しばらくすると消えます。

- ・AF補助光が点灯しても、自動ではピントが合わないことがあります。
- ・AF補助光は明るく点灯します。レストランや劇場などの公共の場所では、周囲への 配慮を心がけてください。
- ・フラッシュが禁止されている場所では、「AF補助光」を「切」にしてください。


カードに記録した静止画を確認する(静止画確認時間)

カードに静止画を記録した直後に、選んだ時間(2、4、6、8、10秒)、静止画を確認できます。

設定のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード
カードカメラモード
カード再生モード



- (1) メニューボタンを押す
- ②「カメラ設定」▶「静止画確認時間」▶ 設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して決 定します。
- (3) メニューボタンを押す



- 静止画記録時に、フォトボタンを深く押し続けている間も、記録した静止画を確認で きます。
- O 静止画記録時に静止画を確認している間、または静止画記録直後に設定ボタンをまっ すぐ押すと、「画像設定」メニューが出ます。画像プロテクト(□118)、画像消去 (□ 120) ができます。
- ドライブモードで連写、高速連写、AEBを選んでいると、静止画確認時間は設定でき ません。

カードに動画を記録する

カードに、Motion JPEG方式で動画を記録します。パソコンに取り込んで再生できます。ビデ オカメラで撮影している映像のほかに、テープに記録されている映像、S-映像端子や映像/音声端 子(アナログ入力)、DV端子から入力している映像をカードに記録できます。 カードに動画を記録すると、音声はモノラルになります。

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

スタート/ストップボタンを押す



- ◆ SDメモリーカードの場合:512MBまで のカードでは、画面に「カードがいっぱ いです」が出るまで(512MBのカード の場合は約69分)、記録できます。
- ▼ルチメディアカードの場合:320× 240で10秒、160×120で30秒記録 できます。
- スタート/ストップボタンをもう一度押す と、撮影は停止します。



- O SDメモリーカードには、誤消去防止のつまみがついています。SDメモリーカードに 動画を記録するときは、記録できる状態になっていることを確認してください。
- 画面右上にカードの動作表示(▶□)が出ていたり、カード動作ランプが点滅してい る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。
 - カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。
 - ・ 電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。
 - バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。
- カードへの記録中は、カセットを出し入れしないでください。



- カードに動画を記録するときは、キヤノン製または転送速度2MB/秒以上のSDメモリ 一カードを、本機でフォーマット直後にご使用になることをおすすめします。画像の 書き込み速度が遅かったり、本機以外でフォーマットしたり、画像の記録/消去を何 度もくり返しているカードの場合は、カードへの記録が中断されることがあります。
- セルフタイマーボタンを押してからスタート/ストップボタンを押すと、セルフタイ マーで動画をカードに記録できます (□ 58)。
- カードに動画を記録するときも、AF枠は選べます。
- O Windows XPをお使いの場合、ビデオカメラをパソコンに接続するためには、カード 動画の連続撮影時間は320×240では約12分、160×120では約35分までにして ください。

テープの映像をカードに記録する

カメラモード

再生(VTR)モード (カードカメラモード) (カード再生モード

再生中/再生一時停止中

スタート/ストップボタンを押す



● スタート/ストップボタンをもう一度押す と記録は停止します。

アナログ入力やDV入力する映像をカードに記録する

S-映像端子、映像/音声端子に接続したほかのビデオやテレビ番組やDV端子に接続したデジタル ビデオ機器からの映像を、カードに記録できます(接続のしかた M.82、84)。

カメラモード

再牛(VTR)モ·

カードカメラモード

カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切換スイッ チを「・・・」にする

カセットが入っているときは、停止ボタ ンを押して停止状態にしてください。

「AV入力→DV出力」の設定を 確認する (3 86)

● アナログ入力 (S-映像端子や映像/音声端 **子を使う)の場合**: 「入」にします(画) 面に「AV→DVIが出ます)。 DV入力(DV端子を使う)の場合: 「切」にします(画面に「AV→DV」が 出ません)。

接続したビデオ機器の電源を入 れ、再生する

再生中/再生一時停止中

スタート/ストップボタンを押す



● スタート/ストップボタンをもう一度押す と、記録は停止します。

次のページへし


カードに動画を記録する一つづき



テープの映像やアナログ入力、DV入力した映像から記録する場合

- テープの映像をカードに記録し始めたときの日付/時刻が、日時としてカードに記録されます。
- 「16:9」で撮影した動画をカードに記録すると、縦に伸びた画像になります。
- テープの途中に、録画モード (SP/LPモード) やオーディオモード (16bit/12bit) を切り換えたり、無記録部分があると、カードへの動画の記録が中断されます。

動画記録中の画面表示について



① 書き込み表示

動画をカードに書き込んでいるときは、 「▶」が表示され、「□」が動きます。

② カード動画の記録時間表示

動画の記録時間を表示します。

③ 画像サイズ表示

動画の画像サイズを表示します。

4 カード動画の記録可能時間表示

動画の記録可能な時間を「時:分」で表示します。

記録可能な時間が1分以下になると10秒単位で減ります。10秒以下では、1秒単位で減ります。

・記録可能時間表示は、記録時の状況により一定ではありません。記録時間が、実際の時間より長くなったり、短くなったりすることがあります。

AF枠を選ぶ

AF枠とは、ピントを合わせる枠のことをいいます。

被写体により正確にピントを合わせたいとき、画面に出る3つのAF枠から、ピントを合わせたい AF枠を選びます。狙った被写体に、正確にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。ま た、選んだAF枠に合わせて、自動的に露出も調整します。

撮影モードが □(全自動)のとき、「フォーカス優先」は「入」になりますが、AF枠は画面の中 心で固定されます。

AF枠の選びかた

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

撮影モード切換スイッチをPIに する



● □ (全自動) 以外の撮影モードにします $(\square 46)$

設定ボタンを上/下に押す






● 画面に3つの枠が出て、1つだけ緑色にな ります。

設定ボタンを上/下に押す





ピントを合わせる枠を選びます。



- O AF枠は、ピントを合わせる位置の目安です。撮影する被写体の大きさや距離によって は、枠の外部にピントが合う場合があります。
- ズームなどの操作をすると、選んでいる枠以外のAF枠は消えます。
- AF枠は、カードカメラモードで、「フォーカス優先」を「入」に設定している場合の み選べます。



AF枠を選ぶ一つづき

- 電源を切ったり、カードカメラモード以外にしたり、撮影モード切換スイッチを □(全自動)にしたりすると、中央の枠に戻ります。
- サーフ&スノーまたはスポットライトモードを使用しているときは、AF枠の位置に関 係なく、露出を自動的に調整します。
- 次の場合、AF枠は選択できません。
 - デジタルズームを使用しているとき。
 - ・ 露出をロックしているとき。
 - スティッチアシスト画面のとき。

フォーカス優先の設定を変える

フォトボタンを押したときにすぐに静止画記録をしたいときは、「フォーカス優先」を「切」に設 定します。

カメラモード

再生(VTR)モード


カードカメラモード
カード再生モード



- メニューボタンを押す
- (2) 「カメラ設定 | ➤ 「フォーカス優先 | ➤ 設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設 定します。
- (3) メニューボタンを押す

ドライブモードを選ぶ (連写/高速連写/AEB)

連写□	フォトボタンを押し続けている間、連続撮影できます(記録枚数については、
高速連写 🗓	次ページをご参照ください)。
AEB 🕰	自動的に露出を約1/2段変えて、3枚の静止画を連続撮影します。標準、暗め、明るめの順で撮影し、最適な露出の静止画を簡単に選べます。 AEBは、Auto Exposure Bracketingの略です。
単写	フォトボタンを押すと、1枚の静止画を撮影します。



設定のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

撮影モード切換スイッチをPIに する



● □ (全自動) 以外の撮影モードにします (2246)

ドライブモードボタンを押す





- ボタンを押すたびに、表示が変わります。
- 選んだ設定の表示が出ます。

次のページへし

ドライブモードを選ぶ(連写/高速連写/AEB)一つづき

連写/高速連写で撮影する

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

フォトボタンを深く押し続ける



● フォトボタンを押し続けている間、静止 画が連続でカードに記録されます。

1回の連写で記録できる最大枚数

静止画像サイズ	1秒あたりの記録枚数		連続記録可能枚数
	連写	高速連写	
1632×1224	約2枚	約3枚	約10枚
1280×960	約3枚	約5枚	約10枚
640×480	約3枚	約5枚	約60枚

^{*}記録できる枚数や1秒あたりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって変わります。 また、上記の枚数が記録できる空き容量が必要です。



が出ているときは、1秒あたりの連写枚数が少なくなることがあります。

自動的に露出を変えて撮影する(AEB)

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード

フォトボタンを深く押す




● 露出を変えた3枚の静止画が、自動的に カードに記録されます。



AEBでは、3枚連続して記録されますので、カードに十分な空き容量があることを確認し てください。


パノラマ写真を撮る(スティッチアシスト)

撮影した静止画を、付属のDIGITAL VIDEO SOLUTION DISKに入っているソフトウェア (PhotoStitch)を使ってパソコンでつなぎ合わせて(スティッチ)、パノラマ写真を作成できま す。



撮影する

パソコンで静止画をつなぎ合わせるときは、隣の静止画にある同じ被写体を探し出して重ね合わ せます。重ね合わせやすいように特徴のある被写体(月印になる被写体)を入れて撮影してくだ さい。



カメラモード 角生(VTR)モード カードカメラモード

□ボタンを押す





スティッチアシスト画面が出ます。

カード+/-ボタンを押す



● 撮影方向を選びます。



次のページへ

パノラマ写真を撮る(スティッチアシスト)一つづき

う プログラムAE、ズームを被写 体に合わせて設定する

- 必要なときは手動ピント合わせ、露出補 正も操作します。
- 2枚目以降の撮影では、プログラムAE、 ズーム、露出補正の設定は操作できません。

4 フォト

フォトボタンを押す





- 最初の静止画を撮影します。
- 画面に撮影している方向と撮影枚数の表示が出ます。

5 撮影した静止画と一部が重なる ように、次の静止画を撮影する



- 重なる部分は多少ずれても、パソコンで つなぎ合わせるときに修整されます。
- カードーボタンを押すと撮影した静止画に戻りますので、撮影し直せます(左方向に撮影しているときは、カード+ボタンを押してください)。
- 最大26枚まで撮影できます。

6 撮影が終わったら、□ボタンを 押す




- ▼ スティッチアシスト画面が消えます。
- パノラマ写真の作成のしかたについては、 付属のDigital Video Software使用説明書をご覧ください。



- 静止画の重なる部分は、画面の幅の30%~50%にします。また、上下のズレは、画面の上下の10%以内であれば、自動修整できます。
- 重なる部分には動いている被写体が入らないようにしてください。
- 被写体が遠くにある静止画と近くにある静止画を合成すると、合成画像がゆがんだり、 被写体が二重になることがあります。

カードを再生する

本機では、画像を1枚ずつ見たり、連続して順番に見たり(スライドショー)、6枚を一度に見た り(インデックス画面)できます。さらに、見たい画像をすばやく探し出せるカードジャンプ機 能があります。



カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切換スイッ チを「□|にする

カード+ /- ボタンを押す





動画の場合: ▶/Ⅲボタンを押すと、動画 が再生され、再生が終わると最初の場面 で静止画になって停止します。

再生中に▶/▮▮ボタンを押すと、その場面 で再生一時停止になります。再生を再開 するときは、もう一度▶/Ⅲボタンを押し

再牛中に■(停止)ボタンを押すと、そ の動画の最初の場面に戻ります。



- パソコンで作成/加工した静止画をカードに書き込んだり、本機で記録した画像をパ ソコンで直接加工したり、ファイル名を変更した場合、本機で再生できなくなる場合 があります。
- 本機以外のビデオカメラなどで記録した画像は、正しく再生されないことがあります。
- 画面右上にカードの動作表示 (▶ □) が出ていたり、カード動作ランプが点滅してい る間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。
 - カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。
 - ・電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。
 - バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。



動画を再生中にカード ★ / = ボタン(リモコンの早送り/巻戻しボタン)を押すと、押 している間だけ8倍の早送り/巻戻しになります。



画像を順番に再生する(スライドショー)

カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード) カード再生モード

スライドショーボタンを押す



- 出ている画像から順番に再生します。
- ボタンをもう一度押すと、スライドショー を終了します。

インデックス画面で画像を選ぶ

カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード) カード再生モード

静止画再生中/動画停止中

ズームレバーをW側に押す





● 6つの画像が出るインデックス画面になり ます。

設定ボタンを上/下に押す





- 「貸」を再生したい画像に合わせます。
- カード★ / = ボタンでインデックス画面 を切り換えられます。

ズームレバーをT側に引く



● インデックス画面が終了し、選んだ1枚の 画像が画面に出ます。

画像をすばやく探し出す(カードジャンプ機能)

1枚ずつ再生せずに、離れた画像まで一気にジャンプできます。

カード再生モード時の画面の右上に出る数字は、記録した画像の合計枚数(全枚数)と再生している画像が何枚目になるか(表示番号)を表しています(CI(表示番号)/(全枚数))。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード

カード+ /- ボタンを押し続ける





- ボタンを押している間、表示番号のみが 連続的に変わります。
- ボタンを離すと、表示番号の画像が画面 に出ます。

画像を消去しないようにする(画像プロテクト)

大切な画像を誤って消去しないようにするために、画像に誤消去防止(プロテクト)の設定がで きます。



プロテクト設定をしても、カードをフォーマットするとすべての画像は消去されます。



- 付属のカードに入っているサンプル画像は、プロテクト設定がされています。
- 動画は、最初の場面が静止画で表示されているときにプロテクトを設定できます。動 画の再生中/再生一時停止中には、設定できません。

① 画像を見ながらプロテクトする

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード カード再生モード

設定ボタンをまっすぐ押す





- 「画像設定」メニューが出ます。
- カードカメラモードの場合、静止画を確 認している間、または静止画記録直後に 設定ボタンを押すと、メニューが出ます。

画像をプロテクトする





- 設定ボタンで「 画像プロテクト | を 選び、設定ボタンをまっすぐ押すと 「О・ Ⅰ が出ます。もう一度押すと、解除 できます。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消えま す。

② インデックス画面で画像をプロテクトする

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード)

ズームレバーをW側に押す





- ◆ インデックス画面になります。
- プロテクトする画像を選びます(「イン デックス画面で画像を選ぶ│操作2(□ 116))。

7 「→ ⊶ 画像プロテクト」を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- ②「カード実行」 ➤ 「➡ Φ¬画像プロテクト」 を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。

画像をプロテクトする



3



- 設定ボタンをまっすぐ押すと「**Om**」が 出て、消去できなくなります。もう一度 押すと、解除できます。
- 設定ボタンを上/下に押すと、他の画像 を選べます。
- メニューボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻ります。

画像を消す(画像消去)

不要になった画像を1枚消去したり、すべての画像を一度に消去したりできます。



一度消去した画像はもとに戻せません。消去する前に画像を確認してください。



- プロテクト設定している画像(付属のカードに入っているサンプル画像を含む)は消 夫できません。
- 動画は、最初の場面が静止画で表示されているときに消去できます。動画を再生中/ 再生一時停止中は、消去できません。

① 画像を見ながら1枚消去する

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード
カード再生モード

設定ボタンをまっすぐ押す





- ●「画像設定」メニューが出ます。
- カードカメラモードの場合、静止画を確 認している間、または静止画記録直後に 設定ボタンを押すと、メニューが出ます。

「画像消去」を選ぶ






● 設定ボタンで「画像消去」を選び、設定 ボタンをまっすぐ押します。

「はい」を選び、消去する 3







- 設定ボタンをまっすぐ押すと、画像が消 去されます。
- 消去した画像の1つ後の画像が出ます。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消えま す。

② 画像を1枚消去、または全消去する

カメラモード

再生(VTR)モード

(カードカメラモード)

(カード再生モード

「画像消去」を選ぶ







- ●「一枚消去」の場合は、インデックス画面やカードジャンプ機能などを使って消去する画像を選びます。インデックス画面を使った場合は、画像を選んだ後にインデックス画面を終了し、1枚表示にします。
- (1) メニューボタンを押す
- ②「カード実行」➤「画像消去」➤ 設定内容を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選び、まっすぐ押して設定します。
- 誤って「画像消去」の項目を選んでしまったときなど、画像消去しないときは「キャンセル」を選んで、設定ボタンをまっすぐ押してください。

7 「はい」を選び、消去する







- 「一枚消去」の場合:設定ボタンをまっすぐ押すと、選んだ画像が消去されます。続けて別の画像を消去するときは、カード★/ ボタンで消去したい画像を選びます。次に「はい」を選び、設定ボタンをまっすぐ押すと、選んだ画像が消去されます。
 - 消去が終了すると、「はい、いいえ」の選択画面に戻ります。メニューボタンを押すと、メニューが消えます。
- 「全消去」の場合:設定ボタンをまっすぐ押すと、○π(プロテクトした)画像を除いたすべての画像が消去されます。 消去が終了すると、「カード実行」サブメニューに戻ります。
- 「いいえ」を選ぶと、「キャンセル、一枚 消去、全消去」の選択画面に戻ります。

画像を合成する (カードミックス)

カードに記録してある静止画とカメラで撮影している映像を合成し、テープに記録できます。付属のカードに入っているタイトルやフレーム、アニメーションなどのサンプル画像 (🗅 125)を使って、ビデオを楽しく演出できます。

カードに記録した動画と、カメラで撮影している映像は合成できません。

カードクロマキー

イラストやフレームの静止画とカメラの映像を合成します。

静止画の青い部分にカメラで撮影している映像が写ります (例では画面の中心が青になります)。 ミックスレベルの調整:静止画の青い部分の調整

カメラで撮影している画面





カードルミキー

イラストやタイトルなどの静止画とカメラの映像を合成します。

静止画の中の明るい部分にカメラで撮影している映像が写ります(例では白い紙が明るい部分、 イラストや枠の部分の文字が暗い部分になります)。

ミックスレベルの調整:静止画の明るい部分の調整

カメラで撮影している画面

静止画



カメラクロマキー

静止画とカメラの映像を合成します。

カーテンなど青い背景の前で撮影します。被写体など青以外の部分が静止画の上に写ります。 ミックスレベルの調整:カメラで撮影している画面の青い部分の調整

カメラで撮影している画面

静止画



カードアニメーション

アニメーションとカメラの映像を合成します。


アニメーションの動きは、コーナー(画面の左上と右下に表れる)/ストレート(画面の上下に 表れる) /ランダム(画面の中を動き回る) から選べます。


ミックスレベルの調整: 青い部分の調整

(例) コーナーの場合

カメラで撮影している画面

アニメーション





カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード)

撮影モード切換スイッチをPIに する



● □ (全自動) 以外の撮影モードにします $(\Box 46)_{\circ}$

「⇒カードミックス」を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- ② 設定ボタンを上/下に押して「➡カード ミックス」を選び、まっすぐ押す



画像を合成する(カードミックス)一つづき

3 カードの静止画/アニメーションを選ぶ



カード + / = ボタンを押します。

4 ミックスタイプを選ぶ






- 静止画/アニメーションとカメラで撮影している映像が、合成された画面になります。
- 設定ボタンをまっすぐ押すと、「カード ミックス」サブメニューに戻ります。

カードアニメーションを選んだ場合 アニメーションタイプを選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して、アニメーションの動きを選び、まっすぐ押します。
- アニメーションとカメラで撮影している 映像が、合成された画面になります。

ミックスレベルを調整する





- 画面を見ながら、設定ボタンを上/下に 押して調整します。
- メニューボタンを押すと、「カードミックス」表示が点滅します。

6 カードミックスボタンを押す





●「カードミックス」表示が点灯に変わり、 合成された画面になります。



- DIGITAL VIDEO SOLUTION DISKを使って、サンプル画像を追加できます。 Digital Video Software使用説明書の「画像を追加する」をご覧ください。
- ○「静止画記録」を「切」以外に設定しているときには、使用できません。

サンプル画像

付属のカードに入っているサンプル画像は、次のとおりです。

カードクロマキー用

















カードルミキー用











カメラクロマキー用





- ドアニメーション用



























付属のカード(SDメモリーカード)に記録されている画像データは、お買い上げになったビ デオカメラでの画像合成を個人で楽しむ目的以外には使用しないでください。



付属のカードに入っているサンプル画像を消去してしまったときは、下記のアドレスの ホームページからダウンロードできます。*

http://cweb.canon.jp/e-support/products/dvcam/download.html

* パソコンからカードにサンプル画像を入れるためには、Digital Video Software使用 説明書の「パソコンからカードに静止画を追加する」をご覧ください。

PhotoEssentials - イメージライブラリ

PhotoEssentialsは、使用権/著作権、肖像権の問題のない高品質なイメージ画像を収録したCD-ROMで、広告 宣伝、カタログ、レポート、マルチメディアドキュメント、Webサイト、本、パッケージなどの幅広い用途にお 使いいただけます。PhotoEssentialsについてより詳しい情報をお知りになりたい方は、下記にご連絡ください。 株式会社データクラフト(http://www.datacraft.co.jp)

カードを初期化する (フォーマット)

フォーマットは、新しいカードを使うときや、「カードエラーです」というお知らせ表示が出たと きに行います。また、カードに記録した画像などの情報すべてを消去するときにも行います。



- O フォーマットを行うと、プロテクト設定した画像(付属のカードに入っているサンプ ル画像も含む)まで、すべての情報が消えてしまいます。
- 〇 フォーマットして一度消去した画像などはもとに戻せません。フォーマットする前に 確認してください。
- 付属のSDメモリーカード以外のカードを使用する際には、本機でフォーマットしてく ださい。

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

「フォーマット」を選ぶ





- ① メニューボタンを押す
- ②「カード実行 | ➤ 「フォーマット | を順 に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。

「実行」を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して「実行」を 選びます。
- フォーマットを中止するときは「キャン セル」を選んで、設定ボタンをまっすぐ 押してください。

「はい」を選び、フォーマット 3 する





- 設定ボタンを上/下に押して「はい」を 選び、まっすぐ押すと、カードはフォー マットされ、すべての情報が消去されま
- 「いいえ」を選ぶと、「キャンセル、実行」 の選択画面に戻ります。

起動画面を作成する

起動画面は、カードに記録した静止画を使って作成できます。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード カード再生モード

起動画面にする静止画を選ぶ



カード + / = ボタンを押します。

「起動画面作成」を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- (2)「マイカメラ設定 | ➤ 「起動画面作成 | を順に選ぶ
 - ・設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。

「はい」を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して「はい」を 選び、まっすぐ押します。
- ●「いいえ」を選ぶと、2の操作画面に戻り ます。



「はい」を選び、実行する





- 設定ボタンを上/下に押して「はい」を 選び、まっすぐ押すと、「ユーザー設定 | に選んでいた静止画が記録されます。ま た、記録されていた起動画面は消去され ます。
- 「いいえ」を選ぶと、3の操作画面に戻り ます。



起動画面に設定した静止画のオリジナルの画像データは、パソコンなどに保存しておいて ください。


静止画を印刷する (ダイレクトプリント)

別売のダイレクトプリント対応のプリンターを接続すると、パソコンを使用することなくカードに記録した静止画を簡単な操作で、きれいに印刷できます。また、凸 プリント指定による連続印刷ができます (□ 141)。

本機で使用できるプリンターは、次のとおりです。

キヤノン製	CPダイレクト/PictBridge対応	K / DIRECT
プリンター	CPプリンター	DIRECT PICTBridge
	Bubble Jetダイレクト/PictBridge対応	E \$
	Bubble Jetプリンタ(PIXUS)	BUBBLE JET PictBridge
キヤノン製以外のPictBridge対応プリンター		PictBridge

ダイレクトプリント対応のプリンターと接続する



2 プリンター **電源を入れる**

3 本機 カード再生モードにする

接続ケーブルで、本機とプリン ターを接続する



- プリンターが正しく接続されていると、 本機の画面に ぐ が点滅した後、 (1952)、
 - (動画や本機で再生できない静止画のと きには、表示されません)。
- □ △ (イージーダイレクト) ボタンが 点灯し、現在の印刷設定が約6秒間画面に 表示されます。



- 本機とプリンターを接続したときに、 😽 が点滅し続ける(約1分以上)場合また は「「限定」/「下設定」/「下設定」が表示されない場合、ビデオカメラとプリンターの接続が 正しくありません。このような場合は、次の操作を行ってください。
 - ① ビデオカメラとプリンターから接続ケーブルを取りはずす。
 - ② ビデオカメラとプリンターの電源を一度切ってから、電源を入れ直す。
- 本機をプリンターと接続したまま、「ネットワークモード」にしないでください。



- 接続ケーブルについては、プリンターの使用説明書をご覧ください。 キヤノンCPプリンターCP-10/CP-100には、接続ケーブルが2本付属しています。 本機と接続するときは端子に「USB •← 」がついているケーブル(DIF-100)を使用 します。
- 本機にはコンパクトパワーアダプターを接続して、家庭用コンセントで使うことをお すすめします。
- プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。
- ①「印刷する」の画面のイラストは、接続しているプリンターによって異なります。

△~(イージーダイレクト)ボタンを使って印刷する

静止画を選んでそのまま1枚印刷するときは、🖺 ᄶ ボタンを押すだけで印刷できます。

カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード) カード再生モ

静止画再生中(1枚) 印刷する静止画を選ぶ

△ ペ ボタンを押す



- 印刷が始まり、正常に終了すると再生画 面に戻ります。
- ると点灯します。
- 続けてほかの静止画を印刷するときは、 カード + / - ボタンで静止画を選んでく ださい。

次のページへ

静止画を印刷する(ダイレクトプリント)一つづき

印刷設定を選んで印刷する

印刷枚数やペーパーサイズなどの印刷設定を選んで印刷できます。印刷設定の内容は、接続する プリンターによって異なります。

1

設定ボタンをまっすぐ押す



- 印刷設定画面が出ます
- プリンターによっては、「処理中・・・」 の表示が出た後に、印刷設定画面が出ま す。

7

印刷設定を選ぶ (二 132)

3

「プリント」を選び、設定ボタ ンを押す



- 印刷が始まり、正常に終了すると再生画 面に戻ります。
- 続けてほかの静止画を印刷するときは、 カード + / - ボタンで静止画を選んでく ださい。



- 次のような場合、静止画がダイレクトプリント対応のプリンターで正しく印刷されないことがあります。
 - ・ パソコンで作成/加工した静止画をカードに書き込んだとき
 - ・ 本機で記録したカードの静止画をパソコンで直接加工したとき
 - カードの静止画のファイル名を変更したとき
 - ・本機以外のビデオカメラなどで画像を記録したカードを本機に入れたとき
- 印刷が正しく行われなくなりますので、印刷中に次の操作はしないでください。
 - ・ テープ/カード切換スイッチを切り換える
 - ビデオカメラ、プリンターの電源を切る
 - ・ ビデオカメラとプリンターから接続ケーブルを抜く
 - カードカバーを開けたり、カードをビデオカメラから抜く
- 本機とプリンターを接続しているときに、「処理中・・・」が長時間表示される場合、 接続ケーブルを一度抜き、接続し直してください。



○ 印刷を中止するとき

印刷中に設定ボタンをまっすぐ押します。確認画面が出ますので、設定ボタンで「OK」を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

- ・キヤノンBubble Jetプリンタ(PIXUS)の場合:印刷が中断され、印刷中のペーパーが排紙されます。
- ・キヤノンCPプリンターの場合:印刷を開始した静止画は中止できません。次の印刷が中止になり、再生画面に戻ります。

○ 印刷中に異常が発生したとき

「インクがありません」、「ペーパーが詰まりました」、「ペーパーがありません」などのお知らせ表示(m 169)が本機の画面に出ます。

- ・キヤノンBubble Jetプリンタ(PIXUS)の場合:お知らせ表示の内容を解決します。印刷が自動で再開されないときは、「再開」を選んで設定ボタンをまっすぐ押してください。「再開」を選択できないときは、「中止」を選んで設定ボタンをまっすぐ押して、印刷をやり直してください。プリンタの使用説明書もあわせてご覧ください。
- ・キヤノンCPプリンターの場合:「中止」または「再開」を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。「再開」が表示されない場合は、「中止」を選び、印刷をやり直してください。プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

以上の操作をしても印刷が再開できないときは、次の操作をしてください。

- ① 接続ケーブルを抜く
- ② ビデオカメラの電源スイッチを一度「切」にしてから「再生(VTR)」にする
- ③ 接続ケーブルを接続する

○ 印刷が終了したら

- ① 接続ケーブルをビデオカメラとプリンターから抜く
- ② ビデオカメラの電源を切る

印刷設定を選ぶ

印刷枚数と印刷領域(トリミング 🕮 140)の設定方法は、すべてのプリンター共通です。 その他の項目の設定方法は、接続しているプリンターによって異なります。接続後、ビデオカメ ラの画面左上に表示されるマークをご確認のうえ、必要なページをご参照ください。





印刷枚数を選ぶ


印刷枚数は、99枚まで設定できます。



印刷設定画面



● 設定ボタンを上/下に押して 및 (印刷枚 数)を選び、設定ボタンをまっすぐ押し ます。







● 設定ボタンを上/下に押して、印刷枚数 を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

(1882) 印刷設定の選びかた

ペーパー設定	ペーパーサイズ	プリンターによって異なります。
ペーパータイプ		フォト、高級フォト、標準設定
	レイアウト	フチなし、フチあり、標準設定
○ 日付印刷		入、切、標準設定
☑ 画像補正(イメージオプティ		入、切、VIVID、NR、VIVID+NR、標準設定
マイズ)		



- 設定内容は接続するブリンターによって異なります。詳細については、ブリンターの 使用説明書をご覧ください。
- ○「標準設定」は、お使いのプリンターであらかじめ設定されている内容です。プリンターの使用説明書をご覧ください。
- ○「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左右を多少カットして印刷されることがあります。
- VIVID、NR、VIVID+NRは、キヤノンBubble Jetプリンタ (PIXUS) をお使いの場合に設定できます。

ペーパー設定を選ぶ(ペーパーサイズ、ペーパータイプ、レイアウト)

印刷設定画面

「ペーパー設定」を選ぶ





設定ボタンを上/下に押して「ペーパー 設定」を選び、設定ボタンをまっすぐ押 します。

η ペーパーサイズを選ぶ





設定ボタンを上/下に押して使用するペーパーサイズを選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

次のページへ

印刷設定を選ぶ一つづき

3 ペーパータイプを選ぶ





設定ボタンを上/下に押して使用するペーパータイプを選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

4

レイアウトの設定を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押してレイアウト の設定を選び、設定ボタンをまっすぐ押 します。
- 印刷設定画面に戻ります。

日付を印刷する

1

印刷設定画面







設定ボタンを上/下に押して「♡」を選び、設定ボタンをまっすぐ押すと、日付印刷が設定できます。

7

日付印刷の設定を選ぶ





設定ボタンを上/下に押して日付印刷の 設定を選び、設定ボタンをまっすぐ押し ます。

画像を自動補正する(画像補正)

画像補正機能(イメージオプティマイズ)付きプリンターで、画像補正をして印刷したいときに 設定します。

1

印刷設定画面

☑(画像補正)を選ぶ





設定ボタンを上/下に押して「□」を選び、設定ボタンをまっすぐ押すと、画像補正が設定できます。

7

画像補正の設定を選ぶ





設定ボタンを上/下に押して画像補正の 設定を選び、設定ボタンをまっすぐ押し ます。

スタイル(ペーパー設定、フチあり/なし)を選ぶ

「スタイル」で設定できる内容は、次のとおりです。

ペーパー設定		ペーパーサイズをL判、2L判、はがき、A4、カードから選ぶ。	
フチ	フチなし	ペーパーいっぱいに印刷する。	
	フチあり	フチをつけて印刷する。	



- ペーパーについての詳細は、プリンタの使用説明書をご覧ください。
- 静止画の画像サイズにより、次のペーパーサイズをおすすめします。

1632×1224: 2L判サイズ、はがきサイズ、カードサイズ、L判サイズ

1280×960: はがきサイズ、カードサイズ、L判サイズ

640×480: カードサイズ

○「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左右を多少カットして印刷されることがあります。



印刷設定を選ぶ一つづき

1

印刷設定画面

「スタイル」を選ぶ





● 設定ボタンを上に押して「スタイル」を 選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

7

「□」を選ぶ





「□(ペーパー設定)」が選ばれている ことを確認して、設定ボタンをまっすぐ 押します。

3

ペーパーサイズを選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して使用するペーパーサイズを選び、設定ボタンをまっすぐ押します。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面 に戻ります。

4

「煕」を選ぶ





設定ボタンを上/下に押して、「器:(フチ)」を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

5

「フチあり」または「フチなし」 を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して「器(フチあり)」または「※※(フチなし)」を選び、 設定ボタンをまっすぐ押します。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面 に戻ります。

◎ 窓扇 印刷設定の選びかた

スタイル(画面設定、フチあり/なし、日付)を選ぶ

「スタイル」で設定できる内容は、次のとおりです。

画面設定	1画面	ペーパー1枚に静止画を1枚印刷する。	
	分割画面	ペーパー1枚に同じ静止画を8枚印刷する。	
フチ	フチなし	ペーパーいっぱいに印刷する。	
	フチあり	フチをつけて印刷する。	
日付	入	日付を入れて印刷する。	
	切	日付を入れずに印刷する。	



- ○「画面設定」で「分割画面」を選ぶと、「フチ」、「日付」の設定はできません。
- ○「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。「フチなし」/ 「分割画面」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左右を多少 カットして印刷されることがあります。
- ○「分割画面」はカードサイズのペーパーに印刷するときのみ、設定できます。
- O CPプリンターCP-10/CP-100は、日付印刷には対応していません。



● 設定ボタンを上/下に押して、「スタイル」 を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。



印刷設定を選ぶ一つづき

画面設定を選ぶ

「昷亅を選ぶ





● 「 □ (画面設定) 」 が選ばれていること を確認して、設定ボタンをまっすぐ押し ます。

画面設定を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して「□(1画 面) | または「 (分割画面) | を選び、 設定ボタンをまっすぐ押します。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面 に戻ります。

フチあり/フチなしを選ぶ

「网ーを選ぶ





● 設定ボタンを上/下に押して「●(フチ)」 を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

「フチあり」または「フチなし」 3 を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して「ໝ(フチ あり) | または「※※ (フチなし) | を選び、 設定ボタンをまっすぐ押します。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面 に戻ります。

日付を印刷する

7

「⊗」を選ぶ





● 設定ボタンを上/下に押して「 ○ (日付)」 を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。

3

日付印刷の設定を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して日付印刷の 設定を選び、設定ボタンをまっすぐ押し ます。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面 に戻ります。

印刷する領域を選ぶ(トリミング)

スタイルやペーパー設定などの印刷設定を行った後に、トリミングを設定します。

1

印刷設定画面

「トリミング」を選ぶ





- 設定ボタンを上/下に押して、「トリミング」を選び、設定ボタンをまっすぐ押します。
- ▶ トリミング設定画面になります。

2

印刷する範囲を選ぶ

① ズームレバーをW/T側に動 かす





② 設定ボタンを押す





- 画面に表示される枠内が、印刷されます。
- ズームレバーをW側に動かすと、枠は大きくなります。T側に動かすと、枠は小さくなります。
- 枠を最大にして、さらにズームレバーを W側に動かすと、枠は消えて、トリミン グは解除されます。メニューボタンを押す と、印刷設定画面に戻ります。
- 設定ボタンを上/下に押すと、枠が移動 します。設定ボタンをまっすぐ押すと、 枠の移動する方向(上下または左右)や 向き(縦横)を切り換えられます。
- メニューボタンを押すと、印刷設定画面 に戻ります。



○ 枠の色について(キヤノンCPシリーズプリンターのみ)

枠は、3色あります。トリミングするときの目安にしてください。

白: トリミングの設定が行われていません。(初期設定)

緑: 推奨する印刷領域です。画像サイズやペーパーサイズ、フチの設定によっては出ないことがあります。

赤:印刷は可能ですが、画像が推奨範囲よりも拡大されるため、画質が劣るかもしれません。

- トリミングは、1枚の静止画のみに設定できます。
- トリミングの設定は、次の操作をすると解除されます。
 - ビデオカメラの電源を切る
 - 接続ケーブルをはずす
 - ・トリミングの枠を、最大より大きくする

△プリント指定した静止画を印刷する

カードに記録した静止画の中から、印刷したい静止画や枚数を指定できます。本機は印刷フォー マットのĎPÖÉ (Digital Print Order Format) に対応しています。本機で使用できるプリン ター (🖂 128) で自動印刷できます。 🖒 プリント指定は、最大998枚の静止画まで設定できます。

①-1 静止画を見ながら 凸プリント指定をする

本機にUSBケーブルとDVケーブルを接続せずに、操作をしてください。

カメラモード)

再生(VTR)モード) (カードカメラモード)

設定ボタンをまっすぐ押す



● 画像設定メニューが出ます。

「△ プリント指定」を選ぶ





● 設定ボタンを上/下に押して、「 宀 プリ ント指定」を選び、設定ボタンをまっす ぐ押します。

🗅 プリント指定をする





- 設定ボタンを上/下に押して枚数(1枚以 上)を選ぶと、「凸」が出ます。
- 設定ボタンをまっすぐ押すと、 凸 プリン ト指定されます。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消えて、 「△」は消えますが、 △ プリント指定は そのまま記憶されます。

次のページへし

△ プリント指定した静止画を印刷する一つづき

①-2 インデックス画面で凸プリント指定をする

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

ズームレバーをW側に押す



- ◆ インデックス画面になります。
- 印刷する静止画を選びます(「インデック ス画面で静止画を選ぶ↓操作2 □ 116)。

「⇒ 凸 プリント指定」を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- (2)「カード実行 | ➤ 「➡ 凸プリント指定 | を順に 選ぶ
 - ・ 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。

3 🗅 プリント指定をする





- 設定ボタンをまっすぐ押すと「凸」が付 きます。設定ボタンを上/下に押して、 枚数を選びます。
- 設定ボタンをまっすぐ押すと、凸 プリン ト指定されて次の静止画を選べます。
- メニューボタンを押すと、通常のイン デックス画面に戻ります。

△ プリント指定を消去するとき

凸プリント指定をしている静止画を選びます。(↑-1または2の操作で枚数「O | を選び、設定ボ タンをまっすぐ押すと「凸」が消えます。

①-3 すべての心プリント指定を消去する

カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード)

カード再生モード

「心 プリント指定全消去」を選 3"





- (1) メニューボタンを押す
- ②「カード実行 | ➤ 「 凸 プリント指定全消 去」を順に選ぶ
 - ・ 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。

「はい」を選び、🗅 プリント指 定を消去する





● 設定ボタンをまっすぐ押すと、すべて の 凸 プリント指定が消去されます。

② 印刷する

カメラモード

再生(VTR)モード

(カードカメラモード

本機とプリンターを接続する

「→ 凸 プリント」を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- ②設定ボタンを上/下に押して「➡ 凸 プリ ント を選び、設定ボタンをまっすぐ押 す
 - . 凸 印刷設定画面が出ます。
- ♣ プリント指定をしていないときは、 「凸 プリント指定が必要です」が出ます。
- 凸 プリント指定による全印刷枚数が表示 されます。



△ プリント指定した静止画を印刷する一つづき

3 「プリント」が選ばれていることを確認して、設定ボタンをまっすぐ押す





• 印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻ります。



- 接続するプリンターによっては、手順3の前に、スタイルやペーパー設定などの印刷設定ができます(□ 132)。
- 印刷を中止するとき/印刷中に異常が発生したとき (131)
- 印刷を再開するとき
 - ・「カード再生メニュー」を開き、「➡凸プリント」を選びます。印刷設定画面から「再開」を選び、設定ボタンをまっすぐ押すと、残りの静止画が印刷できます。
 - ・ 次の場合は、印刷は再開できません。 再開する前に、凸 プリント指定を変更した場合 再開する前に、凸 プリント指定をした静止画を削除した場合

USBケーブルを使ってパソコンに接続する(USB接続)

接続のしかた





- カードの画像を読み出したり、カードへ書き込みしている(ビデオカメラのカード動作ランプが点滅している)ときは、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破壊することがあります。
 - ・カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。
 - ・USBケーブルを絶対に抜かない。
 - ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。
 - ・テープ/カード切換スイッチを切り換えない。
- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。
- カード内およびカードからハードディスクに読み込んで保存した画像は、大切なオリジナルのデータファイルです。画像のファイルをパソコンで操作するときは、まず始めに、必ずファイルをコピーし、コピーした画像を使用してください。
- パソコンとDVケーブルで接続しているときは、USB接続する前にDVケーブルを抜いてください。パソコンが正しく動作しないことがあります。




- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおす すめします。
- パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。
- テープに記録した映像は、USB接続でパソコンに取り込めません。
- Windows XPとMac OS Xをお使いの場合本機はPTP (Picture Transfer Protool) に対応していますので、ビデオカメラとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、付属のDIGITAL VIDEO SOLUTION DISKのソフトウェアをインストールしなくても、静止画(JPEGのみ)をパソコンに取り込めます。
- Windows XPをお使いのかたは、付属のDV Network Software (DV Messenger)を使用できます。詳しくは、DV Network Software使用説明書をご覧ください。

画像をパソコンに転送する (Windowsのみ対応)

△ (イージーダイレクト) ボタンを押すだけで、カードに記録した画像を簡単にパソコンに 転送できます。

➡全画像	カードに記録したすべての画像を転送する
(1) 未転送画像	まだ転送していない画像を転送する
☑ 送信指定画像	送信設定した画像を転送する
□ 画像を選んで転送	画像を選んで転送する
❷ パソコンの背景	パソコンのデスクトップの背景にする画像を転送する



準備する

初めてビデオカメラをパソコンに接続するときには、ソフトウェアのインストールと自動起動の 設定が必要です。

1	パソコンに Digital	Video
ш	パソコンに Digital Softwareをインスト-	-ルする

- 詳しくはDigital Video Software使用説明書の「Digital Video Softwareをインストールする」をご覧ください。
- **2** 付属のUSBケーブルを、パソコンとビデオカメラのUSB端子に接続する
- 詳しくはDigital Video Software使用説明書の「ビデオカメラをパソコンに接続する」をご覧ください。

2 自動起動を設定する

- Digital Video Software使用説明書の 「ZoomBrowserEXを起動する」の1~3 の操作で自動起動を設定します。
- ビデオカメラの画面に、ダイレクト転送 メニューが出て、凸ペ(イージーダイレ クト)ボタンが点灯します。



2度目からは、ビデオカメラをパソコンに接続するだけで、準備は完了です。

全画像、未転送画像、送信指定画像を転送する

送信指定画像を転送するときはあらかじめ、送信指定しておきます(🕮 150)。

カメラモード

再生(VTR)モード

(カードカメラモード

「亞全画像」、「亞未転送画像」 または「□ 送信指定画像」を選 ßϊ





● 設定ボタンを上/下に押して項目を選び ます。

△∾(イージーダイレクト)ボ タンを押す



- カードに記録した画像がパソコンに転送 され、ZoomBrowserEXのメインウィン ドウに表示されます。
- 転送が終わると、ダイレクト転送メニュー 画面に戻ります。

画像を選んで転送する

カメラモード

再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

「□ 画像を選んで転送」を選ぶ





● 設定ボタンを上/下に押して項目を選び ます。

次のページへし

画像をパソコンに転送する(Windowsのみ対応)一つづき

7

△ ペボタンを押す



録画サーチ

3

カード+/-ボタンを押す



● 転送する画像を選びます。

4

△ ペ ボタンを押す



- 画面に出ている画像がパソコンに転送され、ZoomBrowserEXのメインウィンドウに表示されます。
- 転送中は凸 ~ ボタンが点滅します。
- メニューボタンを押すと、ダイレクト転送メニュー画面に戻ります。
- 次に転送する画像をカード★/ = ボタンで選べます。

パソコンのデスクトップの背景にする静止画を転送する

カメラモード

再生(VTR)モード

(カードカメラモード)

カード再生モード

1

「學パソコンの背景」を選ぶ



● 設定ボタンを上/下に押して項目を選びます。

7

△∾ボタンを押す



録画サーチ

3

カード+/-ボタンを押す



● 転送する画像を選びます。

4

△∾ボタンを押す



- 画面に出ている画像がパソコンに転送され、パソコンのデスクトップに表示されます。
- 転送中は凸~ボタンが点滅します。
- メニューボタンを押すと、ダイレクト転送メニュー画面に戻ります。



- 項目や画像を選んだ後に、設定ボタンをまっすぐ押しても、画像を転送できます。 「● 全画像」、「● 未転送画像」、「● 送信指定画像」を選んで、設定ボタンを押した ときは、確認する画面が出ます。設定ボタンで「OK」を選んで、設定ボタンをまっす ぐ押すか、メニューボタンを押します。
- の転送を中止するときは、設定ボタンをまっすぐ押すか、メニューボタンを押します。
- 転送できる画像は、JPEG形式の静止画、Motion JPEG形式の動画です。
- **△** ベ ボタンを使ってダイレクト転送メニューで選んだ項目は、電源スイッチや撮影モード切換スイッチを切り換えても憶えています。
 - 「□ 画像を選んで転送」または「❷ パソコンの背景」を選んでいた場合は、接続する と画像を選ぶ画面になります(メニューボタンを押すと、ダイレクト転送メニューを 表示できます)。
- SDメモリーカードの誤消去防止つまみが「LOCK」になっていると、画像を転送して も、転送済み画像になりません。

転送する画像を送信指定する

カードに記録した画像の中から、パソコンに転送する画像を指定できます。本機はĎPÔF (Digital Print Order Format) の機能の1つである送信指定に対応しています。

送信指定は、最大998枚の画像まで設定できます。

本機にUSBケーブルとDVケーブルを接続せずに、操作をしてください。

①-1 画像を見ながら送信指定する

カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード)

(カード再生モード

設定ボタンをまっすぐ押す





● 画像設定メニューが出ます。

送信指定する





- 設定ボタンを上/下に押して、「☑ 送信 指定 | を選び、設定ボタンをまっすぐ押 すと、送信指定されます。
- 「←戻る」を選ぶと、メニューが消えて、 「□ 」は消えますが、送信指定はそのま ま記憶されます。

①-2 インデックス画面で送信指定する

カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード)

(カード再生モード

ズームレバーをW側に押す



- ◆ インデックス画面になります。
- 送信指定する画像を選びます(「インデッ クス画面で画像を選ぶ | 操作2 □ 116)。

「🖙 送信指定」を選ぶ





- ① メニューボタンを押す
- (2)「カード実行 | ➤ 「➡ □ 送信指定 | を順 に選ぶ
 - ・ 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。

送信指定する





- 設定ボタンをまっすぐ押すと送信指定さ れます。
- 設定ボタンを上/下に押すと、他の画像 を選べます。
- メニューボタンを押すと、通常のイン デックス画面に戻ります。

□ 送信指定を消去するとき

当 送信指定をしている画像を選びます。①-1または2の操作で設定をボタンをまっすぐ押すと 「**ロ**ー が消えます。

①-3 すべての送信指定を消去する

カメラモード

再生(VTR)モード) (カードカメラモード) カード再生モード

「🖙 送信指定全消去」を選ぶ





- (1) メニューボタンを押す
- ②「カード実行 | ➤ 「 ➡ 送信指定全消去 | を順に選ぶ
 - ・ 設定ボタンを上/下に押して項目を選 び、まっすぐ押して設定します。

「はい」を選び、□ 送信指定を 消去する





● 設定ボタンをまっすぐ押すと、すべて の「学送信指定が消去されます。

メニュー一覧

メニュー一覧の設定内容について、ご購入時には太文字の内容に設定されています。

カメラメニュー(電源スイッチ:カメラ、テープ/カード切換スイッチ: 📼)

サブメニュー項目	設定内容	意味	\Box
→ カードミックス			
ミックスタイプ	カード クロマキー カード ルミキー カメラ クロマキー カード アニメーション	カードミックスの種類を選ぶ。	123
アニメーション	カード ゲースージョン コーナー	 カードアニメーションの種類を選ぶ。	124
タイプ	ストレート ランダム	73 「 / 一 /) フョン ジ 住 が で) 近い 。	124
ミックスレベル		ミックスレベルを調整する。	124
カメラ設定			
シャッター	オート オート以外	シャッタースピードを自動で調整する。 シャッタースピードを手動で設定する。	56
オートスロー	入	1/30秒までのスローシャッターを使う。	57
シャッター	切	スローシャッターを使わない。	
デジタルズーム	切 56× 280×	デジタルズームの設定を選ぶ。	34
手ぶれ補正(♠)	切	手ぶれを補正する。 ・ズームの望遠側で撮るときなど、手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。 ・手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。 ・暗いところで、ナイトモードで撮影すると、手ぶれ補正が効きにくくなります。 ・□(全自動)モードのときは、手ぶれ補正は解除できません。 手ぶれ補正を解除する。 ・三脚などを使用して撮影するときやビデオカメラを左右に動かして撮影するときは、手ぶれ補正を切ることもできます。	_

サブメニュー項目	設定内容	意味	m
カメラ設定	l.—		
16:9	切 入	通常の4:3のテレビ用に撮影する。	
	^	ワイドテレビ用に撮影する。	
		・手ぶれ補正を「切」にすると高解像度で、広い ・ 範囲を撮影できます。	
		・横長画面(画面の横、縦の比率が16:9)の	
		ワイドテレビ用に撮影したときは、テレビをワ	
		イドテレビモードに切り換えてください(詳し	
		くは、テレビの使用説明書もあわせてご覧くだ	
		さい)。通常(画面の横、縦の比率が4:3) のテレビで再生すると、縦に伸びた映像になり	_
		ます。S1映像入力端子やビデオID-1方式対応	
		のテレビに接続すると、自動的にワイド画面に	
		切り換わります (口 42)。	
		・16:9を「入」に設定しているとき、マルチ	
		画面、静止画記録は使用できません。	
		・撮影モードが□(全自動)モードのとき、 16:9は使用できません。	
ホワイトバランス	オート	色合いを自動で調整する。	 54
ハン・ロ・ハンンス	オート以外	色合いの調整を撮影する状況に合わせて設定する。	04
	オート	AF補助光 (白色LED) を周囲の明るさに合わせ	104
		て自動的に点灯させる。	
	切	AF補助光を使わない。	
ナイトモード	ン ナイト	暗いところで明るく撮影できる。ナイト+では、	47
	☑ ナイト+	補助光(白色LED)は常時点灯し、スーパーナイ	
		1 C10/13 E17/13 C170 C170 C170 C170 C170 C170 C170 C170	
美肌	<u> </u>	美肌モードを使う。	49
+6 .1	切	美肌モードを使わない。	
静止画記録	切	フォトボタンを押したときに静止画をカードに記	98
	ロファイン	録しない。 フォトボタンを押したときに静止画を高画質で	98
		フォドボタンを押したことに静止曲を高画真 C カードに記録する。	90
	ロノーマル	フォトボタンを押したときに静止画を標準画質で	98
	., ,,,,	カードに記録する。	
VTR設定			
録画モード	SP	SP (標準) モードで録画する。	59
	LP	LP (標準の1.5倍の録画時間) モードで録画する。	
AV/ヘッドホン()	AV	映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。	40
	ヘッドホン೧	ヘッドホンを使う。	39
オーディオ設定	- L		00
ウィンドカット	オート	内蔵マイクを使用時に風の音などがあると検出し	62
	 切	て、風の影響を自動的に低減する。	
	[VJ	風音などを低減しない。	

メニュー一覧 カメラメニューーつづき

サブメニュー項目 設定内容	意味	Щ
オーディオ設定		
マイクATT 入	マイク入力レベルが高すぎて音声が歪むときに	61
切	「入」にする。	
マイクレベル オート	マイク入力レベルを自動で調整する。	60
マニュアル	音を確認しながら、マイク入力レベルを手動で調整	
	する。	
オーディオモード 16bit	ステレオ音声が高音質で記録できる。(アフレコ	
	できない)	_
12bit	アフレコできるように音声を記録する。	
∩音量 ★三部 (○	ヘッドホンの音量を調整する。	39
表示設定/ ⑤		
LCDあかるさ調整	液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを	
	上/下に押す。	
	・液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたり	
	したときに調整します。	_
	・画面の明るさの調整は、撮影する画像の明るさ	
	とは関係ありません。また、ファインダーの明	
	るさは変わりません。	
LCDバックライト ノーマル	バッテリーパックを使用時に、液晶画面のバッ	
	クライトの明るさを標準にする。	
	・コンパクトパワーアダプターを使用時には、液	
	晶画面のバックライトは、自動的に少し明るく	_
	なります。	
明るい	バッテリーパックを使用時も、液晶画面のバッ	
	クライトを少し明るくする。	
LCD対面ミラー 入	対面撮影するときに、液晶画面に映る映像が左右	
	逆になり、鏡を見ているような映像になる。	
	・液晶画面には、テープ走行表示とセルフタイ	
	マー以外の表示は出ません(ファインダーには、	_
	通常の表示が出ます)。	
切	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になり、	
	画面上の文字などを読むことができる。	
オンスクリーン 入	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示す	
	る。	
	・モニターテレビで情報を確認しながら撮影する	
	ときに使います。	_
	・リモコンのオンスクリーンボタンを押しても操	
	作できます。	
切	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示し	
	ない。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	
表示設定/ 🗐		,	
日時表示	入	撮影中にも日時を表示する。	27
===0	切	撮影中に日時を表示しない。	
言語		画面に表示する言語を選ぶ。	
		DEUTSCH(ドイツ語)、ENGLISH(英語)、	
		ESPAÑOL (スペイン語)、FRANÇAIS (フラ	_
		ンス語)、ITALIANO (イタリア語)、PYCCKИЙ	
		(ロシア語)、中文 (簡体中国語)、日本語	
		・ 画面下の 設定 と メニュ ーは変更しません。	
日時スタイル		日時の表示(印刷時を含む)のしかたを選ぶ。	
		例)2004. 1. 1 AM12:00、	_
		1.JAN. 2004 12:00 AM、	_
		JAN. 1,2004 12:00 AM	
デモモード	入	デモンストレーション(機能紹介)を行う。	
		・カセットとカードを入れずに「入」に設定して	
		メニューを閉じたとき、またはカセットとカー	
		ドが入っていない状態で電源スイッチを「カメ	
		ラ」にして5分が過ぎると、自動的に機能紹介	
		が始まります。	_
		· デモモードを終了するには、	
		いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/力	
		セットまたはカードを入れます。	
	切	デモンストレーションを行わない。	
システム設定	, ,		
リモコンコード	((:::: 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコン	79
		の操作を受け付ける。	
	(ciii)2	リモコンコードが「2」に設定されたリモコン	
		の操作を受け付ける。	
	切似独	リモコンの信号を受け付けない。	
おしらせ音	入	電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押し	
		たとき、セルフタイマーで撮影するとき、結露などの	_
		警告を知らせるとき、などに音が鳴る。	
	切	おしらせ音をすべて鳴らないようにする。	
エリア/サマータ~	7 <i>L</i>	世界時計のエリアを設定する。	25
日時設定		日時を設定する。	26
マイカメラ設定	177 - 47745-5		
起動音	切、 初期設定 、	起動音を選ぶ。	78
シャッター音	ユーザー設定	シャッター音を選ぶ。	
操作音	-	操作音を選ぶ。	
セルフタイマー音		セルフタイマー音を選ぶ。	

メニュー一覧 VTRメニュー

VTRメニュー (電源スイッチ: 再生 (VTR)、テープ/カード切換スイッチ: □□)

サブメニュー項目	設定内容	意味	<u> </u>
VTR設定			
録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	59
	LP	LP(標準の1.5倍の録画時間) モードで録画する。	
AV/ヘッドホン()	AV	映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。	40
	ヘッドホン()	ヘッドホンを使う。	39
AV入力→DV出力	入	アナログ入力した映像と音声を、デジタル変換し	86
		てDV端子から出力する。	
	切	アナログ入力した映像と音声を、デジタル変換しない。	
オーディオ設定			
バイリンガル	メイン+サブ	ステレオ音声または主+副音声を再生する。	
	メイン	左音声または主音声を再生する。	_
	サブ	右音声または副音声を再生する。	
アフレコ入力	音声入力	オーディオ機器を使ってアフレコする。	88
	マイク入力	内蔵/外部マイクを使ってアフレコする。	
 ウィンドカット	オート	内蔵マイクを使用時に風の音などがあると検出し	62
		て、風の影響を自動的に低減する。	
	切	風音などを低減しない。	
マイクATT	入	マイク入力レベルが高すぎて音声が歪むときに	61
	切	「入」にする。	
マイクレベル	オート	マイク入力レベルを自動で調整する。	60
. 1 2 2 72	マニュアル	音を確認しながら、マイク入力レベルを手動で調整	
	/ / /	する。	
	ステレオ1	撮影時の音声とアフレコした音声の再生のしかた	91
, coled, day,	ステレオ2	を選ぶ。	0 1
	ミックス/1:1	C/2/3/6	
	ミックス/		
	バリアブル		
 ミックスバランス	7 () 7 / 0	 「12bit音声出力」で「ミックス/バリアブル」を	91
		選んだとき、ステレオ1とステレオ2のバランス	01
		を調整する。	
オーディオモード	16bit	ステレオ音声が高音質で記録できる(アフレコで)	
3 2 1 3 2 1	1 0010	きない)。	_
	12bit	アフレコできるように音声を録音する。	
カード設定	TESIC	アプレコととるように自力を取自する。	
静止画像画質	スーパーファイン	カードに最高画質で記録する。	94
お子田多田女	ファイン	カードに高画質で記録する。	0-4
	ノーマル	カードに標準画質で記録する。	
 動画画像サイズ	320×240	カードに記録する動画の画像サイズを選ぶ。	95
判別国際ソイク	160×120	フューニの紫ッの判画2回家ソコクで除り。	
番号リセット	する	ファイル番号をリセットする。	96
田ケソヒット	しない	ファイル番号をリセットする。	30
	しない	ノア1ル世方でリヒットしはい。	

## <i>y</i> = 150	机合业物	· 프마	
サブメニュー項目表示設定/⑤	設定内容	意味	
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを上/	
こうしめかると明正			
		下に押す。	
		・液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたり	
		したときに使います。	_
		・画面の明るさの調整は、再生または記録する画	
		像の明るさとは関係ありません。また、	
	Ι	ファインダーの明るさは変わりません。	
LCDバックライト	ノーマル	バッテリーパックを使用時に、液晶画面のバッ	
		クライトの明るさを標準にする。	
		・コンパクトパワーアダプターを使用時には、液	
		晶画面のバックライトは、自動的に少し明るく	_
		なります。	
	明るい	バッテリーパックを使用時も、液晶画面のバッ	
		クライトを少し明るくする。	
オンスクリーン	入	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示す	
		ි.	
		・モニターテレビで情報を確認しながら撮影する	
		ときに使います。	_
		・リモコンのオンスクリーンボタンを押しても操	
		作できます。	
	切	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示し	
		ない。	
再生時文字表示	入	再生時に画面に文字表示が出る。	
	切	液晶画面での再生時にデータコード以外の画面の	
		文字を消す。	
		・再生ズーム中とデジタルエフェクト実行中、オー	
		ディオレベルメーターの表示中は、表示します。	_
		・操作中は表示が出て、操作が終わると2秒後に	
		消えます。	
		液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、	
		一部の警告文をのぞき、接続しているテレビの	
		画面上の文字も消えます。	
日付オート表示	入	テープの再生を始めたとき、または再生中に日付/	
		エリアが変わったときに約6秒間日付を表示する。	
		・「再生時文字表示」が「切」になっていても、	_
		日付は約6秒間表示します。	
	切	(約6秒間の)日付表示をしない。	
データコード	日時	データコードボタンを押すと、日時のみ表示する。	73
	カメラデータ	カメラデータを表示する。	
	日時&カメラデータ	日時とカメラデータを表示する。	

メニュー一覧 VTRメニューーつづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
表示設定/⑤		「データコード」で「日時」を選択したとき、日	70
日時選択	日付		73
	 時刻	付を表示する。 「データコード」で「日時」を選択したとき、時	
	内公公	刻を表示する。	
	日付&時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、日	
	113 (123)	付と時刻を表示する。	
言語		画面に表示する言語を選ぶ。	
		DEUTSCH (ドイツ語)、ENGLISH (英語)、	
		ESPAÑOL (スペイン語)、FRANÇAIS (フラ	
		ンス語)、ITALIANO (イタリア語)、РУССКИЙ	_
		(ロシア語)、中文(簡体中国語)、日本語	
		・ 画面下の 設定 と メニュ ーは変更しません。	
日時スタイル		日時の表示(印刷時を含む)のしかたを選ぶ。	
		例)2004. 1. 1 AM12:00、	
		1.JAN. 2004 12:00 AM、	_
		JAN. 1,2004 12:00 AM	
システム設定	_		
リモコンコード	(((:::) 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	
	(// <u>(</u>)		79
		操作を受け付ける。	79
	(iii)2	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの	79
	(iiii)2	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。	79
	((iii) 2 切(を)	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。	
おしらせ音	(iiii)2	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押	/9
	((iii) 2 切(を)	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押 したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カード	
	((iii) 2 切(を)	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッ	- -
	((iii) 2 切(を)	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに	- -
	((iii) 2 切(を)	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。	
	((電)2 切(を) 入 切	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに	- 25
おしらせ音	((電)2 切(を) 入 切	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。 おしらせ音をすべて鳴らないようにする。	
おしらせ音 エリア/サマータイ 日時設定 マイカメラ設定	(())()()()()()()()()()()()()()()()()()	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。 おしらせ音をすべて鳴らないようにする。 世界時計のエリアを設定する。	- 25 26
おしらせ音 エリア/サマータイ 日時設定 マイカメラ設定 起動音	((証)2 切((電) 入 切 ム 切、 初期設定 、	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。 おしらせ音をすべて鳴らないようにする。 世界時計のエリアを設定する。 日時を設定する。	- 25
おしらせ音 エリア/サマータイ 日時設定 マイカメラ設定 起動音 シャッター音	(())()()()()()()()()()()()()()()()()()	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。 おしらせ音をすべて鳴らないようにする。 世界時計のエリアを設定する。 日時を設定する。 起動音を選ぶ。 シャッター音を選ぶ。	- 25 26
おしらせ音 エリア/サマータイ 日時設定 マイカメラ設定 起動音	((証)2 切((電) 入 切 ム 切、 初期設定 、	操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。 電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押したとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。 おしらせ音をすべて鳴らないようにする。 世界時計のエリアを設定する。 日時を設定する。	- 25 26

メニュー一覧 カードカメラメニュー

カードカメラメニュー(電源スイッチ:カメラ、テープ/カード切換スイッチ: 🖂)

サブメニュー項目	設定内容	意味	
カメラ設定			
シャッター	オート	シャッタースピードを自動で調整する。	56
	オート以外	シャッタースピードを手動で設定する。	
オートスロー	入	1/15秒までのスローシャッターを使う。	 57
シャッター	切	スローシャッターを使わない。	
デジタルズーム	切	デジタルズームの設定を選ぶ。	34
	56×		
ホワイトバランス	オート	色合いを自動で調整する。	54
	オート以外	色合いの調整を撮影する状況に合わせて設定する。	
AF補助光	オート	AF補助光(白色LED)を周囲の明るさに合わせ	104
		て自動的に点灯させる。	
	切	AF補助光を使わない。	
フォーカス優先	入	フォーカス優先にする。	110
	切	フォーカス優先にしない。	
ND	オート	NDフィルターを自動で入れる。	
		・ NDフィルターは、レンズに入る光量を減らします。	_
	切	NDフィルターを入れない。	
ナイトモード	ン ナイト	暗いところで明るく撮影できる。ナイト+では、	47
	☑ ナイト+	補助光(白色LED)は常時点灯し、スーパーナイ	
	☑ スーパーナイト	トでは周囲の明るさによって自動的に点灯する。	
美肌	入	美肌モードを使う。	49
	切	美肌モードを使わない。	
静止画確認時間	切、 2秒 、4秒、	カードに記録した静止画を、記録後に確認できる	105
	6秒、8秒、10秒	時間を選ぶ。	
カード設定			
静止画像画質	スーパーファイン	カードに最高画質で記録する。	94
	ファイン	カードに高画質で記録する。	
	ノーマル	カードに標準画質で記録する。	
静止画像サイズ	1632×1224	カードに記録する静止画の画像サイズを選ぶ。	95
	1280×960		
	640×480		
動画画像サイズ	320×240	カードに記録する動画の画像サイズを選ぶ。	95
	160×120		

メニュー一覧 カードカメラメニュー一つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	Щ
カード設定			
番号リセット	する	ファイル番号をリセットする。	96
\	しない	ファイル番号をリセットしない。	
VTR設定	A > /		40
AV/ヘッドホンΩ	AV ヘッドホン()	映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。	40
→ = , →=∿ =	ヘットホン(/	ヘッドホンを使う。	39
オーディオ設定 ウィンドカット	オート	内蔵マイクを使用時に風の音などがあると検出し	62
ワイントカット	3-6		02
	切	国音などを低減しない。 「国音などを低減しない。	
マイクATT	入	マイク入力レベルが高すぎて音声が歪むときに	61
(1)AII	切	(、「クスグラン 、	Οï
	93	ヘッドホンの音量を調整する。	39
表示設定/勇		・フェバンの日重と同正する。	00
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを	
		上/下に押す。	
		・液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたり	
		したときに調整します。	_
		・画面の明るさの調整は、撮影する画像の明るさ	
		とは関係ありません。また、ファインダーの明	
		るさは変わりません。	
LCDバックライト	ノーマル	バッテリーパックを使用時に、液晶画面のバッ	
LODATO	7 (7)	クライトの明るさを標準にする。	
		・コンパクトパワーアダプターを使用時には、液	
			_
		おります。	
	<u></u> 明るい		
	PJ 20 0 1	クライトを少し明るくする。	
LCD対面ミラー	λ	対面撮影するときに、液晶画面に映る映像が左右	
200/1007		逆になり、鏡を見ているような映像になる。	
		・液晶画面には、カードの動作表示、セルフタイ	
		マー以外の表示は出ません(ファインダーには、	_
		通常の表示が出ます)。	
	t刀	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になり、	
	95	画面上の文字などを読むことができる。	
オンスクリーン	λ	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示する。	
		・モニターテレビで情報を確認しながら撮影する	
		ときに使います。	
		・リモコンのオンスクリーンボタンを押しても操	_
		作できます。	
	t刀		
		はい。	
160	I	10.0.0	

サブメニュー項目	設定内容	意味	
表示設定/⑤	200	NO.	
日時表示	入	撮影中にも日時を表示する。	27
	切	撮影中に日時を表示しない。	
言語即		画面に表示する言語を選ぶ。	
		DEUTSCH (ドイツ語)、ENGLISH (英語)、	
		ESPAÑOL (スペイン語)、FRANÇAIS (フラ	_
		ンス語)、ITALIANO (イタリア語)、РУССКИЙ	
		(ロシア語)、中文(簡体中国語)、日本語	
		・ 画面下の <mark>設定</mark> と メニュ ーは変更しません。	
日時スタイル		日時の表示(印刷時を含む)のしかたを選ぶ。	
		例)2004. 1. 1 AM12:00、	
		1.JAN. 2004 12:00 AM、	_
		JAN. 1,2004 12:00 AM	
デモモード	入	デモンストレーション(機能紹介)を行う。	
		・カセットとカードを入れずに「入」に設定して	
		メニューを閉じたとき、またはカセットとカー	
		ドが入っていない状態で電源スイッチを「カメ	
		ラ」にして5分が過ぎると、自動的に機能紹介	
		が始まります。	_
		・デモモードを終了するには、	
		いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/カ	
		セットまたはカードを入れます。	
	切	デモンストレーションを行わない。	
システム設定			
リモコンコード	((:::: 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	79
		操作を受け付ける。	
	((:::2	リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの	
	IT.	操作を受け付ける。	
	切(億)	リモコンの信号を受け付けない。	
おしらせ音	入	電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押し	
		たとき、セルフタイマーで撮影するとき、カードカメ	
		ラモードで静止画を撮影するときのシャッター音、結	_
		露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。	
	<u>切</u>	おしらせ音をすべて鳴らないようにする。	
エリア/サマータイ	<u> </u>	世界時計のエリアを設定する。	25
日時設定マイカメラ設定		日時を設定する。	26
起動音	切、 初期設定 、	起動音を選ぶ。	78
<u> </u>] 切、 切知設定、 ユーザー設定	シャッター音を選ぶ。	/0
操作音		操作音を選ぶ。	
セルフタイマー音	-	セルフタイマー音を選ぶ。	
	L		

メニュー一覧 カード再生メニュー

カード再生メニュー(電源スイッチ: 再生(VTR)、テープ/カード切換スイッチ: 💷)

サブメニュー項目	設定内容	意味	\Box
カード実行(画像を	1枚表示していると	き)	
凸プリント指定	いいえ	🚨 プリント指定の消去を行わない。	143
全消去	はい	🚨 プリント指定をすべて消去する。	
□ 送信指定全消去	いいえ	送信指定の消去を行わない。	151
	はい	送信指定をすべて消去する。	
画像消去	キャンセル	画像の消去を行わない。	121
	一枚消去	1枚の画像を消去する。	
	全消去	カードにあるすべての画像を消去する(プロテク	
		ト設定したものを除く)。	
フォーマット	キャンセル	カードをフォーマット(初期化)しない。	126
	実行	カードをフォーマット(初期化)する。	
カード実行(インラ	デックス画面を表示し	しているとき)	
→○ 画像プロテク	\	画像プロテクト設定画面へ	118
➡凸 プリント指定		🚨 プリント指定設定画面へ	142
→ 母 送信指定		送信指定設定画面へ	151
VTR設定			
AV/ヘッドホンΩ	AV	映像/音声端子を使って、映像と音声を入出力する。	40
	ヘッドホン〇	ヘッドホンを使う。	39
表示設定/ 🗐			
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。設定ボタンを上/下	
		に押す。	
		・液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたり	
		したときに調整します。	_
		・画面の明るさの調整は、再生する画像の明るさ	
		とは関係ありません。また、ファインダーの明	
	Ι .	るさは変わりません。	
LCDバックライト	ノーマル	バッテリーパックを使用時に、液晶画面のバッ	
		クライトの明るさを標準にする。	
		・コンパクトパワーアダプターを使用時には、液	
		晶画面のバックライトは、自動的に少し明るく	_
		なります。	
	明るい	バッテリーパックを使用時も、液晶画面のバッ	
		クライトを少し明るくする。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	\square
表示設定/ <u></u> オンスクリーン	入 切	画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示する。・モニターテレビで情報を確認しながら撮影するときに使います。・リモコンのオンスクリーンボタンを押しても操作できます。画面の情報を本機に接続したテレビ画面に表示しない。	-
再生時文字表示	入 切	再生時に画面に文字表示が出る。 液晶画面で再生時にデータコード以外の画面の 文字を消す。 ・再生ズーム中は、表示します。 ・操作中は表示が出て、操作が終わると2秒後に消 えます。ただし、インデックス画面のときは、表 示は消えません。 液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、 一部の警告文をのぞき、接続しているテレビの 画面上の文字も消えます。	_
日時選択	日付 時刻 日付&時刻	日付を表示する。 時刻を表示する。 日付と時刻を表示する。	73
言語	PET 13 - SEP 17 - SEP	画面に表示する言語を選ぶ。 DEUTSCH(ドイツ語)、ENGLISH(英語)、ESPAÑOL(スペイン語)、FRANÇAIS(フランス語)、ITALIANO(イタリア語)、PYCCKИЙ(ロシア語)、中文(簡体中国語)、 日本語 ・ 画面下の <mark>設定とメニュー</mark> は変更しません。	_
日時スタイル		日時の表示(印刷時を含む)のしかたを選ぶ。 例) 2004. 1. 1 AM12:00、 1.JAN. 2004 12:00 AM、 JAN. 1,2004 12:00 AM	_
システム設定 リモコンコード	((三) 1 ((三) 2 切(を)	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンコードが「2」に設定されたリモコンの 操作を受け付ける。 リモコンの信号を受け付けない。	79

メニュー一覧 カード再生メニューーつづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
システム設定			
おしらせ音	入	電源を入れたとき、スタート/ストップボタンを押	
		したとき、セルフタイマーで撮るとき、カードカメ	
		ラモードで静止画を撮るときのシャッター音、結	_
		露などの警告を知らせるとき、などに音が鳴る。	
	切	「入」で設定する音をすべて鳴らないようにする。	
エリア/サマータイ	1	世界時計のエリアを設定する。	25
日時設定		日時を設定する。	26
マイカメラ設定			
起動画面作成		「起動画面選択」の「ユーザー設定」に起動画面	127
		を登録する。	
起動画面選択	切、	起動画面を選ぶ。	78
	CANON □ゴ、		
	ユーザー設定		
起動音	切、 初期設定 、	起動音を選ぶ。	
シャッター音	ユーザー設定	シャッター音を選ぶ。	
操作音		操作音を選ぶ。	
セルフタイマー音		セルフタイマー音を選ぶ。	
→ 占 プリント			
別売のダイレクトプリント対応プリンターを接続したときに出ます。 1			129

ネットワークモードについて(DV Messenger Version2)

付属のソフトDV Messenger (Windows XP専用)を使うと、パソコンからビデオカメラを操作できます。DV Messengerを使用するときは、本機を「ネットワークモード」にしてパソコンと接続します。

DV Messengerは、USB端子、DV (IEEE1394) 端子のいずれでも使用できます。 DV Messengerについて、詳しくはDV Network Software使用説明書をご覧ください。

接続のしかた

パソコンを起動する

- **DV Messengerをインストールする** LISBケーブルでパソコンに接続す
 - USBケーブルでパソコンに接続する ときは、Canon USB Videoドライ バーも必要です。
- 3 本機にコンパクトパワーアダプターを 接続する
- 4 電源スイッチの左下のボタンを押しながら、電源スイッチを「ネットワーク」にする

ります。 USBケーブルまたはDVケーブルで、本機とパソコンを接続する

> 本機の画面に「ネットワークモード」 が表示されます。

> > ネットワークモード

 本機とパソコンを接続したら、DV Messengerを起動してください。 パソコンのDV Messengerの画面 を使って、ビデオカメラを操作できます。



- DV Messengerが起動して使用可能な状態となると、本機で撮影している映像がパソコンの画面に表示されます。
- ネットワークモードでは、ビデオカメラをパソコンから操作しますので、一部の機能 を除き、ビデオカメラ本体では操作できません。

ビデオカメラ本体で操作できる機能は、以下のとおりです。

DV Messengerでカメラ操作用パネルを表示している場合:

- ・ズーム
- · ピント合わせ(DV Messengerで手動ピント合わせを設定しているとき)

DV MessengerでVTR操作用パネルを表示している場合:

・ 内蔵スピーカーの音量調整


以下の機能は、動作しません。

- 手ぶれ補正
- ・デジタルズーム
- 内蔵フラッシュ
- リモコンでの操作はできません。

画面表示について


~ は点滅表示を示しています。

カメラモード




再生 (VTR) モード






カードカメラモード



カード再生モード



お知らせ表示(約4秒間表示されます)

エリア/日時を設定してください	
	のエリアと日時を設定してください(凹 25)。
バッテリーパックを取り替えてく	バッテリーパックが消耗しています。十分に充電されたバッ
ださい	テリーと交換してください (凹 17)。
カセットの誤消去防止ツマミを確	カセットが録画できない状態になっています。別のカセット
認してください	と入れ換えるか、カセットの誤消去防止つまみをRECに切り
	換えてください (口 178)。
カセットを取り出してください	テープ保護のため、本機が動作を中止しました。カセットを
	取り出して最初から操作をやり直してください(🕮 20)。
DV入力を確認してください	DVケーブルがDV端子にきちんと接続されていない、また
	は接続されたデジタルビデオ機器の電源が切れています。
	ケーブルと端子、電源を確認してください (□ 84)。
結露しています	ビデオカメラ内部に水滴がついています (口 186)。
テープ終了です	テープが最後まで巻かれています。カセットを巻戻す、また
	は取り出してください (口 20、36)。
テープを確認してください	長時間録画モードで記録された部分です。アフレコできませ
[記録モード]	ん (単88)。
テープを確認してください	16bitまたは12bit 4チャンネルで記録された部分です。ア
<u>[オーディオモード]</u>	フレコできません(M88)。
テープを確認してください	記録されていない部分のため、アフレコできません(口88)。
[録画していません]	
クリーニングカセットを使ってく	録画を開始した直後、ビデオヘッドが汚れているときに表示
ださい	されます。必ずビデオヘッドのクリーニングをしてください
[ヘッドよごれ]	(🕮 180)。
カードがありません	カードがビデオカメラ本体に入っていません (口 93)。
カードの誤消去防止ツマミを確認	SDメモリーカードが記録(書き込み)ができない状態になっ
してください	ています。SDメモリーカードの誤消去防止のつまみを記録で
	きる状態に切り換えてください (🕮 93)。
画像がありません	カードに再生する画像がありません。
カードエラーです	カードにエラーがあり、記録、再生できません。
	一時的にカードエラーが起きる場合があります。「カードエ
	ラーです」の表示が4秒後に消えて口が赤色で点滅するとき
	は、電源を切り、カードを出し入れしてください。ロが緑色
	点灯すれば、そのまま記録、再生できます。
カードがいっぱいです	カードに空き容量がありません。別のカードと入れ換えるか、
	画像を消去してください。
ファイル名が作成できません	ファイル番号やフォルダー番号が最大になりました。
この画像は記録できません	アナログ入力した映像をカードに記録するときに、信号の状
	態によっては記録できないことがあります。
この画像は再生できません	再生できない画像フォーマット、互換性のないJPEG画像、
	またはデータが破壊されている画像を再生しようとしました。
この画像は起動画面にできません	本機以外、または異なるフォーマットで記録した静止画、ま
	たはパソコンに取り込んで加工した静止画を起動画面に設定
	しようとしました。

☑ 送信指定エラー	□ 送信指定の設定可能な画像の枚数(998枚)を超えました
	(CD 150)。
転送できません	動画は「圖 パソコンの背景」では転送できません。
静止画像が多すぎます	USBケーブルを抜いて、カードの静止画像が1800枚以下に
USBをぬいてください	なるまで静止画を消去してから、USBケーブルを接続し直し
	てください。OSの設定によっては画面が出る場合があります。
	このような場合は、画面を閉じてから、USBケーブルを接続
	し直してください。

著作権保護信号(約4秒間表示されます)

コピー禁止テープです	(本機が再生側の場合)
再生できません	著作権保護信号が記録されているテープを再生した場合、青
	い画面上に表示されます。この表示が出るテープは再生でき
	ません。
コピー禁止です	(本機が録画側の場合)
	著作権保護信号が記録されているテープをダビング録画しようとした場合に、青い画面上に表示されます。この表示が出るテープは記録できません。また、アナログ入力時に、テレビやビデオから出力される信号が乱れている場合にも表示されることがあります(ロ 80、82)。
	アナログ−デジタル変換時は、動作中、表示され続けます (◯ 86)。

ダイレクトプリント対応プリンターの接続時に出るお知らせ表示

本機とダイレクトプリント対応プリンターを接続時に、本機の画面に次のお知らせ表示が出ることがあります。対処方法については、プリンターの使用説明書をあわせてご覧ください。 キヤノンBubble Jet Direct対応プリンタ(操作パネル付き)の場合、操作パネルに表示されるエラー番号やエラーメッセージも、プリンタの使用説明書でご確認ください。


エン 田づてエン パッピーン 0、フランフの区川町町1日 0 世間 1/2000		
ペーパーエラー	ペーパーに異常があります。	
	印刷できないサイズのペーパーがプリンターに取り付けられ	
	ているか、または指定されたペーパーで印刷できないインク	
	が取り付けられています。	
ペーパーがありません	プリンターにペーパーが正しく入っていない、またはペーパー	
	がありません。	
ペーパーが詰まりました	印刷中にペーパーが詰まりました。	
ペーパーが変更されています	ペーパーを選んでから印刷を開始するまでの間に、ペーパー	
	サイズが変わりました。	
ペーパーの種類が違います	プリンターで使用できないペーパーを選んでいます。使用で	
	きるペーパーを選んでください。	
指定外のペーパーです	本機で扱えないペーパーがプリンターに取り付けられました。	
インクエラー	インクに異常があります。	
インクがありません	インクが正しくセットされていない、またはインクがありま	
	せん。	
	インクの交換時期です。	

画面表示について一つづき

インクカセットが異常です	インクカセットに異常があります。
ペーパーとインクが不一致です	指定された用紙で使用できるインクではありません。
廃インクタンクが満杯です	廃インクタンク(廃インク吸収体)が満杯になりそうです。 プリンターの使用説明書をご覧ください。
ファイルエラー	本機以外、または異なるフォーマットで記録した静止画、ま
	たはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷しようとし
	ました。
プリントできない画像です	本機以外、または異なるフォーマットで記録した静止画、ま
	たはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷しようとし
	ました。
プリントできない画像が*枚あり	本機以外、または異なるフォーマットで記録した静止画、ま
ました	たはパソコンに取り込んで加工した静止画を*枚DPOF設定
	で印刷しようとしました。
🗅 プリント指定が必要です	🚨 プリント指定していない静止画を、カード再生メニューの
	「➡凸 プリント」を使って印刷しようとしました。
占 プリント指定エラー	🚨 プリント指定の設定可能な静止画の枚数(998枚)を超え
	ました (口 141)。
トリミングできない画像です	画像サイズが160×120の静止画をトリミングしようとしま
	した。または、横、縦の比率が4:3から大きくずれた画像で
	トリミングしようとしました。
トリミングの再設定が必要です	トリミングの設定後に「スタイル」の設定を変更しました。
プリンタートラブル発生	[中止]を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いてプリンタ
	一の電源を切ります。しばらくしてから、電源を入れ直し、
	接続ケーブルを接続してください。プリンターの状態を確認
	してください。
プリントエラー	「中止」を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、 しばらくしてから電源を入れ直してください。 凸~ ボタンを
	しはりくしてから電源を入れ直してください。 自M ボタンを 使って印刷しているときは、印刷設定を確認してください。
	使りて印刷しているときは、印刷設定を確認してください。 プリンターの状態を確認してください。
ハードウェアエラー	プリファーの休息を確認してくたさい。 「中止]を選んで印刷を中止し、プリンターの電源を切って、し
N 101712	- [中正]でといく中間を中止し、ブラブブ の電源を助うと、し - ばらくしてから電源を入れ直してください。
	- はりくしてから電源を入れ造してください。 - プリンターの状態を確認してください。
	プリンターの電池がなくなりました。
通信エラー	通信中にエラーが発生しました。「中止」を選んで印刷を中止
	し、接続ケーブルを抜いてプリンターの電源を切ります。
	しばらくしてから、電源を入れ直し、接続ケーブルを接続し
	てください。 凸~ ボタンを使って印刷しているときは、印刷
	設定を確認してください。
	または、大量の画像が記録されたカードを使って印刷しよう
	としました。画像の枚数を減らしてください。
設定を確認してください	凸~ ボタンを使って印刷するときに、プリンターで対応して
	いない設定になっています。
サイズを選びなおしてください	ビデオカメラとプリンターでペーパーサイズの設定が異なっ
	ています。
プリンターは使用中です	使用中です。プリンターの状態を確認してください。

プリンターは準備中です	準備中です。しばらくして表示が消えない場合は、プリンター
	の状態を確認してください。
紙間レバー位置が不正です	紙間レバー位置を正しい位置に直してください。
プリンターカバーが開いています	プリンターのカバーを閉じてください。
プリンターヘッド未装着	プリントヘッドが取り付けられていないか、プリントヘッド
	の不良です。プリンターの使用説明書をご覧ください。


キヤノンビデオシステム



^{*1} バッテリーパックBP-900シリーズを充電するときは、コンパクトパワーアダプターCA-920 (別売) または、デュアルバッテリーチャージャー/ホルダーCH-910 (別売) をお使いください。

^{*2} 本機にワイドコンバーター、テレコンバーターを取り付けたとき、補助光(白色LED)やビデオフラッシュライトVFL-1のフラッシュやビデオライトを使用時に影が出ることがあります。

^{*3} テレコンバーターを装着時は、ビデオカメラが被写体に近づける距離が変わります。 ズームのWの端:約2.5cm、Tの端:約2.5m





アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など)に 起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を 負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。




このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器を お求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。

記載内容は、2004年4月現在のものです。

取り扱い上のご注意

ビデオカメラについて

液晶画面やファインダーをつかんで、 本機を持ち上げない



高温、多湿の場所に放置しない

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の 場所に製品を放置しないでください。




強い磁気の発生する場所で使わない

テレビの上、携帯電話の近くやテレビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生する場所での 撮影や操作は避けてください。映像や音声が 乱れたり、ノイズが入ることがあります。



太陽や強いライトにレンズやファインダー を向けない

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に太陽や強いライトに向けないでください。 また輝度差の大きな被写体にカメラを向けた まま放置しないでください。



ホコリや砂の多い場所では使わない

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保存は避けてください。砂が本機やビデオカセット内部に入ると故障の原因となることがあります。また、レンズにホコリや砂がつくのを防止するため、使用後は必ずレンズキャップを付けてください。




水や泥、塩分に注意する

本機は防水構造になっていません。水や泥、塩 分などが本機やビデオカセット内部に入ると 故障の原因となることがあります。

照明器具に注意する

照明器具を使うときは、器具から発生する熱 に十分注意してください。



分解しない

分解して内部に触れないでください。正常に 作動しないときは、キヤノンサービスセンター にご相談ください。




振動や衝撃を与えない

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品はていねいに取り扱ってください。



極端な温度差にさらさない

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、製品内部に水滴(結露)が生じることがあります。温度差のある場所へ移動するときは、事前にカセットを本体から取り出してください。万一、結露が起きたときは、「結露について」(20186)の指示に従ってください。



バッテリーパックについて

このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。

必ず充電してから使う


バッテリーパックは、出荷時に少し充電してありますので、ビデオカメラなどの動作確認ができます。長時間使用する場合や、動作確認ができない場合には、バッテリーを充電してから、お使いください。



端子はいつもきれいにしておく

バッテリーパック、充電器、ビデオカメラの

④、〇などの端子は常にきれいにしておいて
ください。使わないときは、ショート端子用力
バーを取り付けてください。また、接触不良、
ショート、破損の原因となりますので、端子
の間に物が入り込まないようにしてください。



持ち運びや保存の際は、必ず付属のショート防止用端子カバーを取り付ける(図A)

キーホルダーなどの金属で⊕と⊖の端子を ショートさせると(図B)、バッテリーパック の破損の原因となることがあります。





充電は使用直前にする

充電しておいたバッテリーパックも内部の化 学変化によって、少しずつ自然に放電してし まいます。使用する当日または前日に充電す ることをおすすめします。


充電完了まで充電した状態で保管するとバッテリーパックの寿命を縮めたり、性能の低下の原因となることがあります。

長い時間ビデオカメラを使用しないときは、 画面に「バッテリーパックを取りかえてくだ さい」が出るまでバッテリーパックを使って から、取りはずして保管することをおすすめ します。



こまめに電源を切って使う

- ・撮影中はもちろん、撮影一時停止中でも バッテリーパックは消耗します。電源ス イッチでこまめに電源を切ることが、使用 時間を長くさせるコツです。
- ・バッテリーパックは0℃~40℃の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには10℃~30℃で使用することをおすすめします。スキー場などでは、バッテリーパックの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなります。ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。



使用しないときは、ビデオカメラから取 りはずす

ビデオカメラにバッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源が切れていても少しずつバッテリーを消耗します。長い間ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーパックを取りはずして、湿度の低い、室温30℃以下の場所で保管してください。



充電したのに、バッテリーパックの使用 時間が極端に短いときは

常温で使用している場合は、寿命と考えられます。新しいバッテリーパックをお求めください。

バッテリーパックを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、次のことをおすすめします

- ・湿度の低い室温で保管する。
- ・1年に1回程度、充電完了まで充電してから、 ビデオカメラに取り付け、画面に「バッ テリーを取りかえてください」が出るまで バッテリーパックを使う。複数のバッテ リーパックをお持ちの場合、同時期に行う。

ショート防止用端子カバーについて

ショート防止用端子カバーには、「 」の 穴があります。バッテリーパックに端子カバーを取り付けるときに「 」の位置を変えることで、充電済みのバッテリーパックを 見分けるのに便利です。

例:充電したバッテリーパックの場合は、端 子カバーをラベルの青が見えるように取 り付ける

> バッテリーパック の裏面



端子カバーの取り付け後

充電した場合



充電していない場合



- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・リチウムイオン電池の回収・リサイクルについては、下記のキヤノンホームページで確認できます。



Li-ion

キヤノン サポートページ http://canon.jp/support

- ・ 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、 端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力 店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、以下へお願いします。
 - ・ビデオカメラ、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - ・(社)電池工業会 小形二次電池再資源化推進センター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局*
 - * (社)電池工業会 電話番号 03-3434-0261

取り扱い上のご注意一つづき


ビデオカセットについて

カセットは使用後、必ず巻戻す

テープがたるんで傷み、テープに記録した映像や音声が劣化する原因となります。

カセットはケースに入れて、立てて保管 する

カセットを本体に入れたまま放置しない



セロハンテープなどで、テープの穴をふ さがない

カセットの裏面には、テープの種類などを検出 する各種の穴があります。



テープをつなぎ合わせたカセットや規格 外のカセットは使用しない

故障の原因となります。



カセットを落としたり、ぶつけたりして 過度な衝撃を与えない

内部のテープがたるみ故障の原因となります。



カセットを長期間保管するときは、時々 巻き直す

傷のついたテープは使用しない

ヘッド汚れの原因となります。


金メッキ端子付きのカセットの場合は、 カセットを十数回出し入れしたら、綿棒 で金メッキ端子をきれいにする

本機は、カセットメモリー付きカセットのカセットメモリー機能には対応していません。

間違って消さないために

大切な映像を録画したカセットを誤って消去しないようにするには、カセットの背にある誤消去防止つまみを左に切り換え、SAVEにしてください。誤消去防止つまみを右に戻せば、再び録画できます。

・カメラモードのときに、録画できない状態のカセットを本体に入れると、画面に「カセットの誤消去防止ツマミを確認してください」が4秒間点灯し、その後「歐」が赤く点滅します。



SAVE (録画できない)

REC (録画できる)

コイン型リチウム電池について

プラス(+)とマイナス(-)を確認し て、正しく入れる

接触不良を防ぐため、電池を乾いた布で 拭いてから入れる

金属のピンセットなどでつかまない ショートします。

分解や加熱をしたり、水の中に入れたり しない

破裂する恐れがあります。また、捨てるときは、燃えないゴミとして、適宜処理してください(地域によって異なります)。

カードについて

新規にカードを購入した際には、本機でフォーマットを行う

パソコンなど本機以外でフォーマットしたカードは、正常に使えないことがあります。

カードに記録した画像などのデータは、 パソコンで外部記憶機器やハードディ スクを使ってバックアップを取っておく

カードの故障、静電気などにより記録した データが破損したり、消えることがあります。 その場合の記録内容の補償については、ご容 赦ください。

カード動作ランプが点滅中は絶対にカードを出したり、ビデオカメラなどの電源を切ったり、ビデオカメラの電源を取りはずしたりしない

強い磁気の発生する場所で使わない

高温、多湿の場所に放置しない

分解しない

ぬらしたり、曲げたり、落としたり、強 い衝撃を与えない

極端な温度差にさらさない

温度差のある場所へ急に移動するとカードの内部、表面に結露することがあります。結露したときは、そのまま使用せず、水滴が自然に消えるまで、常温で放置してください。

カードの裏にある端子部分にごみや水などの異物を付着させたり、手で触れたり しない

正しくない方向に無理に入れない


カードには表裏、前後の区別があり、破損の恐れがあります。

ラベルをはがしたり、他のシールなどを 貼ったりしない

ビデオヘッドをクリーニングする

画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、 テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、画像全体 が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドの汚れが原因です。きれいな画像を撮 影したり見たりするために、市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使って、こまめにビデオ ヘッドをきれいにしてください。

正常な画像









ヘッドクリーニングするときは ○ 阿士の ケー

- 湿式のクリーニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることがあり ます。
- 〇 ヘッドが汚れた状態で録画したテープは、ヘッドクリーニング後にも正常に再生でき ない場合があります。

日常のお手入れ/保管上のご注意

大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、日常のお手入れや保管方法には十分注意してください。

お手入れ

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることがあるのでおやめください。



レンズはいつもきれいに

レンズの表面にホコリや汚れが付いていると、 自動ピント合わせがうまく動作しないことが あります。レンズを常にきれいに保つように してください。最初にブロアーでレンズ表面 のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れを ふき取るようにしてください。



長期間使わないときは

製品を長期間で使用にならない場合は、ホコリが少なく、湿度の低い、30℃以下の場所に保管してください。



各部のチェック

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮 影の前には、各部の動作をチェックしてくだ さい。



液晶画面について

- ・ 汚れたときは市販の眼鏡クリーナー (布製) などで拭いてください。
- ・ 温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴がつくことがあります。柔らかい乾いた布で拭いてください。
- ・ 寒冷地などで本機が冷え切っている場合は、電源を入れた直後は液晶画面が通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると、通常の明るさになります。

こんなときは

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。 特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、ご購入の店、またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。

	こんなときは	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	電源が入らない。	バッテリーパックが消耗し ている。	十分に充電したバッテリー パックと交換する。	17
		バッテリーパックが正しく 装着されていない。	バッテリーパックを正しく装 着し直す。	17
	途中で電源が切れる。	バッテリーパックが消耗し ている。	十分に充電したバッテリー パックと交換する。	17
		撮影一時停止状態が5分以 上続いた。	もう一度電源を入れる。	30
	グリップカバーを開い てもカセット入れが動	バッテリーパックが消耗し ている。	十分に充電したバッテリー パックと交換する。	17
電	かない。	グリップカバーが完全に開 いていない。	止まるまで開く。	20
源	カセット入れが動作中 に止まって動かない。	バッテリーパックが消耗し ている。	十分に充電したバッテリー パックと交換する。	17
ルホ		本機が故障している。	サービスセンターにご相談く ださい。	巻末
	画面がついたり消えた りをくり返す。	バッテリーパックが消耗し ている。	十分に充電したバッテリー パックと交換する。	17
	バッテリーパックが充 電できない。	温度が0℃~40℃以外では 充電できません。	O℃~40℃の温度で充電す る。	17
		バッテリーパック使用直後 はバッテリーの温度が高く、 充電温度範囲外の場合があ ります。	バッテリーパックをしばらく 放置して、温度が40℃以下I なってから、充電を開始して ください。	_
		バッテリーパックが故障し ている。	別のバッテリーパックを使う	. 17
	操作ボタンを押しても 動かない。	電源が入っていない。	電源を入れる。	29 36
		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	20
撮影時	画面で「」が点滅す る。	カセットが入っていない。	カセットを入れる。	20
吋・再生時	画面で「⇔」が点滅す る。	バッテリーパックが消耗し ている。	十分に充電したバッテリー パックと交換する。	17
	画面で「▲」が点滅す る。	ビデオカメラの内部に水滴 が付いた。	結露の項目をご覧ください。	186
	画面で「カセットを取 り出してください」が 点滅する。	保護機能が働いている。	カセットを一度取り出して、 入れ直す。	20

	こんなときは	考えられる原因	どうするの? 参	照ページ
撮影時・再生	リモコンが動作しない。	本機とリモコンのリモコン コードが異なるかメニュー でリモコンセンサーを止め ている(画面に「((の)」が出 ている)。	メニューでリモコンコードを 「(() () または「() () にする。	79
時		リモコンの電池が消耗した。	新しい電池と交換する。	24
	「ધ」が赤く点滅する。 	本機が故障している。	サービスセンターにご相談し てください。	巻末
	画面に映像が映らない。	カメラモードになっていない。	カメラモードにする。	29
	「エリア/日時を設定し てください」が表示さ れる。	世界時計のエリアまたは日 時が設定されていないか、 コイン型リチウム電池が消 耗している。	世界時計のエリアと日時を設定するか、新しいコイン型リチウム電池CR2025と交換し、日付/時刻を設定し直す。	21 25
	スタート/ストップボ	電源が入っていない。	カメラモードにする。	29
	タンを押しても、録画 しない。	カセットが入っていない。	カセットを入れる。	20
		テープが終わっている(画 面で「 END」が点灯し ている)。	テープを巻き戻すか、新しい カセットを入れる。	20 36
		カセットが録画できない状態 になっている(画面で「」 が点滅する)。	別のカセットと入れ換えるか、 カセットを録画できる状態に 切り換える。	20 178
		カメラモード以外になって いる。	カメラモードにする。	29
撮影	ピントが合わない。	ピントの自動調整が苦手な 被写体である。	手動でピントを合わせる。	52
影時		ファインダーの視度が合っ ていない。	視度調整レバーで画像がはっ きり見えるように調整する。	22
		レンズが汚れている。	最初にブロアーでレンズ表面 のゴミ、ホコリを吹き除いた 後で、レンズを傷付けないよ うに、乾いた柔らかい布で軽 く拭いて、汚れを取り除く (ティッシュペーパーは使わな いでください)。	181
	音が歪んで記録される。	大きな音の近く(打ち上げ 花火や太鼓、コンサートな ど)で撮影すると、音が歪 んで記録されることがあり ます。	メニューで「マイクATT」を 「入」にするか、録音レベルを 手動で調整すると適切に録音 できることがあります。	61 154
	音が実際より小さく記録される。	大きな音の近く(打ち上げ 花火や太鼓、コンサートな ど)で撮影すると、音が実 際より小さく記録されるこ とがあります。	録音レベルを手動で調整する と、適切に録音できることが あります。	61
		メニューで「マイクATT」 が「入」になっている。	メニューで「マイクATT」を 「切」にする。	154

こんなときは一つづき

	こんなときは	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
撮影時	キラキラ光っていたり、 極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分がある被写体)を撮影する と、縦に帯が出る。	CCDのスミア現象で故障で はありません。	_	
	ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調整レバーで調整して いない。	視度調整レバーで調整する。	22
	再生ボタンを押しても 再生しない。	電源が入っていない、また は再生(VTR)モード以外 になっている。	再生(VTR)モードにする。	36
		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	20
		テープが終わっている(画 面で「 END」が点灯し ている)。	テープを巻き戻す。	36
	テレビに画像が出ない。	メニューで [AV/ヘッドホンΩ] が [ヘッドホンΩ] になっている。	メニューで「AV/ヘッドホン Ω」を「AV」にする。	40
		「AV入力→DV出力」が「入」 になっている。	「AV入力→DV出力」を「切」 にする。	86
再生時	テープは回っているが、 テレビに再生画像が出 ない。	テレビのテレビ/ビデオ切換 スイッチがビデオになって いない。	テレビ/ビデオ切換スイッチを ビデオにする。	£ 40
		ビデオヘッドが汚れている。	市販の乾式のヘッドクリー ニングカセットでビデオヘッ ドをクリーニングする。	180
		コピー禁止テープを再生ま たはダビング録画しようと している。	再生またはダビング録画を中 止してください。	80 169
	再生画像は出るが、内 蔵スピーカーから音が 出ない。	スピーカーの音量調整が 「切」になっている。	設定ボタンで調整する。	38
	ヘッドホンから雑音し か聞こえない。	メニューで「AV/ヘッドホンΩ」が「AV」になっている。	メニューで「AV/ヘッドホン ()」を「ヘッドホン()」にす る。	39

こんなときは		考えられる原因	どうするの? 勢	照ページ
	カードが入らない	カードの向きが正しくない。	正しい向きでカードを入れる。	93
	カードに記録できない。	すでにカードの容量いっぱい に記録してる。	不要な画像を消去してから撮 影する。	120
		フォーマットされていない力 ードを使っている。	フォーマットしてからカードを 使う。	126
		カードが入っていない。	カードを入れる。	93
		番号が最大になっている (ファイル名が作成できない)。	メニューで番号リセットを 「する」に設定して、新しい カードを入れる。	96
カード		SDメモリーカードの場合、 カードが記録できない状態 になっている。	SDメモリーカードを記録できる状態に切り換える。	93
使用	カードの再生ができな い。	カード再生モード以外に なっている。	電源スイッチを「再生 (VTR)」、テープ/カード切換 スイッチを「ロ」にする。	115
時		カードが入っていない。	カードを入れる。	93
	画像を消去できない。	画像がプロテクト設定されている。	プロテクト設定を解除する。	118
		SDメモリーカードの場合、 カードが記録できない状態 になっている。	SDメモリーカードを記録できる状態に切り換える。	93
	「 □ 」が赤色で点滅す る。	カードエラーになっている。	電源を切る。 カードを出し入れする。 それでも点滅が続く場合は、 フォーマットする。	93 126
印刷時	本機とプリンターが正 しく接続されているの に、プリンターが動作 しない。	電源スイッチが「ネット ワーク」になっている。	本機をカード再生モードにして、接続ケーブルを抜き差しし、プリンターの電源を入れ直してください。	128

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やノイズ、静電気などにより液晶画面/ファインダーに通常でない文字が出たり、正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源およびコイン型リチウム電池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り付け直して、操作してください。

結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用すると故障の原因になりますので注意してください。

寒い所から急に暖かい所に移動したとき



・ 湿度の高い部屋の中



・寒い部屋を急に暖房したとき



・ 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や 湿度の高い所に移動したとき



結露したときは?

電源ランプが点滅して、本機は自動的に停止します。画面に「結露しています」が約4秒間表示され、「①」が点滅します。カセットが入っている場合は、「結露しています」のあとで、「カセットを取り出してください」が表示され、「匈」が点滅します。



カセットが入っている場合は、すぐに取り出して、カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてください(結露したときは、電源スイッチとカセット取り出しスイッチのみ働きます)。カセットを中に入れたまま放置すると、テープを傷める可能性があります。また、結露したときは、カセットを本体に入れようとしても入りません。



結露を防ぐためには

温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラが移動先の温度と同じになってから袋から取り出すと、結露を防ぐことができます。

使い始めるには

水滴が消えるまでの時間は、周囲の環境によって多少異なりますが、約1時間程度です。電源を入れて、画面の「ID」や電源ランプが点滅しなくなっても、念のためさらに1時間くらい放置してください。

海外で使うとき


本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意ください。

テレビでの再生

録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用しているNTSC方式 (カラー受信方式の1つ)で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になります。

NTSC方式は以下の国/地域で採用されています。

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン1988」による



- ●アメリカ合衆国
- ●エクアドル ●カナダ
- ●キューバ ●グアハ ●大韓民国
- ●チリ ●ドミニカ
- ●トリーダード・トバゴ ●ニカラグア
- ●バミューダ
- ●プエルトルコ ●ハイチ ●パナマ
- ●ベネズエラ ●ペルー ●米領サモア
- ●ボリビア ●グァテマラ
- ●フィリピン ●グリーンランド ●コスタリカ
- ●コロンビア ●スリナム ●セントルシア
- ●ホンジュラス ●ミクロネシア ●メキシコ ●台湾

●バハマ

●バラバドス

●ミャンマー

電源について

コンパクトパワーアダプターCA-570は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続できま す。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります (1つの国/地域の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。

コンパクトパワーアダプターCA-570を海外旅行者用の電子式変圧器などに接続すると、故障の おそれがありますので、使用しないでください。

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	S
の形状		.•.		$\odot \odot \odot$	
変換プラグ	不要です				

主な国名と使用するプラグの種類 (参考資料)

●北米	
アメリカ合衆国	Α
カナダ	Α
●ヨーロッパ	
アイスランド	C C B. BF C
アイルランド	C
<u>イギリス</u>	B. BF
イタリア	С
オーストリア	С
オランダ	С
ギリシャ	С
スイス	С
スウェーデン	С
スペイン	A. C
デンマーク	С
ドイツ	С
ノルウェー	С
ハンガリー	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
フィンランド	C

ポーランド		B. C B. C
ポルトガルルーマニア		B. C
ルーマニア		С
●アジア		
インド	B. C	
インドネシア		С
<u>イントネシア</u> シンガポール	Е	3. BF
スリランカ タイ	B. C). BF
タイ	A. E	BF. C
大韓民国		A. C
中華人民共和国 A. B. ネパール	BF.	A. C C. S
ネパール		C
パナフクン		B. C
バキスタフ バングラデシュ		C
フィロピン	A. E	BF. S
ベトナム		A. C
香港特別行政区	Е	C. S. BF. C. C. S. S. S. S. S. S. BF. S. S. BF.
マカオ特別行政区		B. C

マレーシア	B. BF. C
●オセアニア	
オーストラリア	S
グアム	A
タヒチ	C
トンガ	S
ニュージーラン	Т S
フィジー	S A C S S S S S
●中南米	
アルゼンチン	BF. C. S
コロンビア	A
ジャマイカ	A
チリ	B. C
ハイチ	A
パナマ	A

プエルトリコ

ベルー	A. C
メキシコ	А
●中近東	
イスラエル	С
イラン	С
クウェート	B. C
<u>クウェート</u> ヨルダン	B. BF
●アフリカ	
アルジェリア	A. B.BF. C
エジプト	B. BF. C
カナリア諸島	С
ギーフ	

●アフリカ	
アルジェリア	A. B.BF. C
エジプト	B. BF. C
カナリア諸島	C
ギニア	C
ケニア	В. С
ザンビア	B. BF
タンザニア	B. BF
南アフリカ共和国	B. C. BF
モザンビーク	C
モロッコ	C

保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、大切に 保存してください。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 本製品が万一故障したときは、本製品と保証書をご持参のうえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。
- 2 保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証 内容のご案内をご覧ください。
 - 保証期間はご購入日より1年間です。
- 3 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃等の諸経費は保証期間内でも お客様にご負担いただくことがあります。
- 4 本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害(録画、録音に要した諸費用および得べき利益の損失など)については、保証致しかねます。

修理を依頼されるときは

5 修理品をご持参いただくときは、不具合の見本となるビデオカセットを添付するなどしたうえ、 不具合の内容/修理箇所を明確にご指示ください。

補修用性能部品について

6 ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましてはご購入店、またはキヤノンサービスセンターにお問い合わせください。

修理料金について

7 修理料金は故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。

修理見積につきましては、窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。 なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご 承知おきください。

主な仕様

FV M20 システム

録画方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン
	DV方式(民生用デジタルVCR SD方式)
映像記録方式	デジタルコンポーネント記録
音声記録方式	PCMデジタル記録 16bit (48kHz/2ch)
	12bit (32kHz/4ch)
信号方式	NTSC方式準拠
使用可能ビデオカセット	Min DYのついたミニDVカセット
テープ速度	約18.81mm/秒 (SPモード時)
	約12.56mm/秒 (LPモード時)
録画/再生時間	80分(80分テープ使用時/SPモード時)
	120分(80分テープ使用時/LPモード時)
早送り/巻戻し時間	約2分20秒(60分テープ使用時)
撮像素子	1/3.4型CCD、総画素数220万画素
	有効画素 カード:200万画素 テープ:123万画素
液晶画面	2.5型TFTカラー液晶(約12.3万画素)
ファインダー	0.33型 TFTカラー液晶(約11.3万画素)
マイク	ステレオエレクトレットコンデンサーマイク
レンズ	f=4.8~67.2mm F=1.8~3.0 電動14倍ズーム
レンズ構成	10群12枚
フィルター径	34mm
焦点調整	TTL自動焦点、マニュアル調整可
最短撮影距離	ワイド端1cm、ズーム全域1m
色温度切り換え	フルオート(セット、屋内、屋外付)
最低被写体照度	1.1ルクス(ナイトモード時)
推奨被写体照度	100ルクス以上
手ぶれ補正機能	電子式
記録カード	SDメモリーカード、マルチメディアカード
カード記録画素数	静止画:1632×1224、1280×960、640×480画素(ピクセル)
	動画:320×240、160×120画素(ピクセル)(15フレーム/秒)
カード記録フォーマット	DCF準拠、Exif 2.2準拠、DPOF対応
画像圧縮方法	静止画:JPEG(スーパーファイン、ファイン、ノーマル)
	動画:AVI(画像データ:Motion JPEG/音声データ:WAVE (モノラル))
	·

FV M20は、DCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

FV M20は、Exif 2.2(愛称「Exif Print」)に対応しています。Exif Printは、ビデオカメラとブリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力が得られます。

主な仕様一つづき

入・出力端子(レベル/インピーダンス)

**	'\'' ! = = V = V ''
映像/音声端子*	φ3.5mm 4極ミニジャック、1Vp-p/75Ω
	出力時:-10dBV (47kΩ負荷時)/3 k Ω以下
	入力時:-10dBV /40kΩ以上
S-映像端子	4ピン DIN
	輝度信号:1Vp-p/75Ω 色信号:0.286Vp-p/75Ω
USB端子	mini-B
DV端子	マルチコネクター、IEEE1394準拠
外部マイク端子	ϕ 3.5mm ステレオミニジャック、-57dBV(600 Ω マイク使用時)/5k Ω 以上、
	-37dBV(600Ωマイク使用時)/5 k Ω以上、マイクATT使用時
ヘッドホン端子*	φ3.5mm ステレオミニジャック

^{*}映像/音声端子は、ヘッドホン端子と兼用です。

電源その他

電源電圧	DC7.4V
消費電力	ファインダー使用時:約3.4W(録画中、AF合焦時)
	液晶画面使用時:約4.2W(録画中、AF合焦時)
動作温度	0°C~+40°C
外形寸法	77×82×134mm (幅×高さ×奥行き)
撮影時総質量	約645g (バッテリーパックNB-2LH、レンズキャップ、コイン型リチウム電池、ビデオ
	カセット30分用、SDメモリーカードSDC-8M含む)
本体質量	約585g

コンパクトパワーアダプター CA-570

電源	AC 100V-240V、50/60Hz
出力/消費電力	公称DC8.4V、1.5A/29VA(100V)~39VA(240V)
使用温度	0℃~+40℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約52×29×90mm
本体質量	約135g

バッテリーパック NB-2LH

使用電池	リチウムイオン
使用温度	0℃~+40℃
公称電圧	DC7.4V
容量	720mAh
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約33.3×16.2×45.2mm
質量	約43g

SDメモリーカード SDC-8M

記憶容量	8MB
使用温度	0℃~+40℃
外形寸法	約32×24×2.1mm
質量	約2g

※仕様および外観は予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

索引

ア行	
	82
アフターサービス	188
アフレコ	88
イージーダイレクト	129
インデックス画面	116
ウィンドカット機能	62
液晶画面の調整	30
エフェクト	65
Tリア	25
エンドサーチ	 75
おしらせ音	155
お知らせタイマー	31
お知らせ表示	168
お手入れ	_181
お手入れ	60
オートスローソヤッター	152
オートモード(プログラムAE)	44
オンスクリーン	154
音量調整	38
カ行	
— 海外で使うとき	
画質	94
カセットを入れる/出す	20
画像サイズ	
	95
画像消去	95 _ 120
画像消去	120 146
画像消去	120 146
画像消去 画像転送 画像プロテクト カメラデータ	_ 120 _ 146 _ 118 73
画像消去 画像転送 画像プロテクト カメラデータ	_ 120 _ 146 _ 118 73
画像消去 画像転送 画像プロテクト カメラデータ カメラモード	_ 120 _ 146 _ 118 73 29
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 73 29
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 73 29 _ 166 93 _ 94
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 73 29 _ 166 93 94
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 73 29 _ 166 93 94 97 _ 123
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127 _ 22
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127 _ 22
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127 _ 22 _ 186 _ 21
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127 _ 22 _ 186 _ 21 _ 33
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127 _ 22 _ 186 _ 21 _ 33 _ 111
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127 _ 22 _ 186 _ 21 _ 33
画像消去	_ 120 _ 146 _ 118 _ 73 _ 29 _ 166 _ 93 _ 94 _ 97 _ 123 _ 97 _ 115 _ 117 _ 122 _ 127 _ 22 _ 186 _ 21 _ 33 _ 111

ホルオス	26
再生する	36
再生 (VTR) モード	36
撮影する	29
撮影モード	44
サーフ&スノーモード(プログラムAE)_	44
三脚を使って撮る	35
	125
	13
ショルダーストラップ	23
シャッタースピード	56
	113
スピーカー	38
スポーツモード(プログラムAE)	44
スホットフィトモート(ノロクラムAE)_	44
	116
スーパーナイト	47
ズーム	. 33
静止画	97
静止画確認時間	105
	115
世界時計	25
接続 : テレビで見る	40
: ほかのビデオへ録画する	80
: ほかのビデオやテレビの画像を	
録画する	82
: パソコン 92、1	145
セルフタイマー	58
ゼロセットメモリー	76
□ (全自動) モード	44
	50
	100
夕行	0.1
タイムコード	31
	128
対面撮影 デジタルエフェクト	30
デジタルエフェクト	64
デジタルズーム	34
データコード	. 73
	140
	18
: バッテリーパック	17
動画(カード)	106
	111
	140
_+:=	
	47
	47
ナイト+	47
夏時間	27
ネットワークモード 1	165

索引一つづき

	八行
バッテリーパック :	残量表示 31
:	充電17
パノラマ撮影	113
日付サーチ 日付・時刻	77 25
ビデオヘッドのクリー	
美肌モード	49
ファイル番号のリセッ	· h 96
ファインダー:視度調	整22
フェーダー フォーカス(ピント合	64 わせ) 52
フォーカス (ヒンドロ	110
フォーマット (カード	126
フラッシュ	102
ブリント指定	141
プロクラムAL	44
ヘットホン 望读	39
華恩 補助光(白色LED)	33 47
ポートレートモード((プログラムAE) 44
ホワイトバランス	54
	マ行
マイカメラ機能	78
マイクAII	6 I
	60
マルチ画面	66 293
メニュー	42
メニュー一覧	152
	ラ行
	24
リモコンコード	79
連写	111
レンズキャップ	22
ローフイトセート (ノ	プログラムAE) 44 ーチ 32
録画モード	
露出ロック/露出補正	
	フ行
ワイド (テレビ16:9	
	のほか
12bit音声出力	
,	u i
AEB	91 111
AEB AF補助光	111
AEB	111 104 109

AV→DV (アナログーデジタル変換)	86
DV (IEEE1394) 端子 80、	92
ID-1方式	41
LCDバックライト	154
LPモード	59
NDフィルター	159
S-映像端子	41
S1-映像端子	41
SDメモリーカード	93
SP (標準) モード	59
USB端子	145

MEMO

MEMO

Canon

キヤノン株式会社 キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

(2004年4月1日現在)

製品の取り扱い方法に関する相談窓口

製品名 お問い合わせ

FV M20 キヤノン販売 お客様相談センター

(全国共通番号) 2570-01-9000 該当番号 66

受付時間: 平日 9:00~20:00 土・日・祝日 10:00~17:00

(1月1日~1月3日を除く)

お電話がつながりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルビデオカメラの 該当番号<66>をお話しください。音声認識後、商品担当者におつなぎします。

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 なお、PHS・海外からの電話をご使用の方は、03-3455-9353をご利用ください。

- ※ 音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※電話回線の状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。 その場合でもオペレーターにおつなぎいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ちください。

キヤノンデジタルビデオカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されておりますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/dv キヤノン サポートページ http://canon.jp/support CANON iMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/

保証書別添付保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確かめて、購入店よりお受け取りください。



Li-ion

リチウムイオン電池のリサイクル にご協力ください。



この使用説明書は100%再生紙を使用しています。

PUB. DIJ-173 0000Ni0.0 © CANON INC. 2004 DY8-9010-125-000 PRINTED IN JAPAN